

Üzemanyagnyomás teszter - benzin 20db



Használati utasítás

Ez a kézikönyv csak általános megjegyzéseket tartalmaz az üzemanyagnyomás-mérési technikákról. A mérés megkezdése előtt olvassa el a befecskendező rendszer típusára vonatkozó részletes utasításokat és a gondosan kövesse a jármű gyártójának utasításait.

BIZTONSÁG

- Ne módosítsa vagy frissítse a tesztelőt vagy annak műszereit.
- A vizsgálóberendezést csak szakképzett személyzet használhatja.
- A vizsgálóberendezést egy másik személy jelenlétében használja, aki baleset esetén segítséget nyújthat.
- A mérés alatt ne vezesse a járművet.
- A helyiséget szellőztetni kell, vagy elszívó berendezéssel kell felszerelni.
- Húzza be a kéziféket, hogy a járművet a vizsgálat alatt mozgásképtelenné tegye.
- Vigyázzon a motor forró részeire, viseljen megfelelő ruházatot és szemvédelmet.
- Ne közelítse meg az autót nyílt lánggal, ne dohányozzon.
- Ne húzza ki az elektromos kábeleket, mert ez szikrákat okozhat, és így meggyújthatja a felgyülemllett benzingőzőket.
- Ne indítsa be a motort a gyújtásvezetékek eltávolításával, ne vegye ki azokat működés közben.
motor.
- A jármű mellett megfelelő tűzoltó készüléknek kell lennie.
- Ne vezessen a vizsgálat alatt.
- Ne cserélje ki a hegyeket, ha a motor beindult.
- Ne dohányozzon a vizsgálati helyszín közelében.
- A teszt megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy egy B típusú tűzoltó készülék van a közelben.

A teszter a befecskendezési nyomás mérésére szolgál a benzinmotorokban.

Műszaki adatok

- Rendszer - Gyorscsatlakozó
- Nyomás: 0-10 bar (0-140 PSI)
- Tömlők hossza: 40, 20, 8,5 cm

Autókhoz tervezték:

Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Daihatsu, Eagle, Fiat, Ford, GM, Geo, Honda, Isuzu, Jeep, Jaguar, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volvo