

Tesztelő, kompressziómérő benzinmotorokhoz



Használati utasítás

Biztonság

- Ne módosítsa vagy frissítse a tesztelőt vagy annak alkatrészeit.
- A vizsgálóberendezést csak szakképzett személyzet használhatja.
- A vizsgálóberendezést egy másik személy jelenlétében használja, aki baleset esetén segítséget nyújthat.
- A mérés alatt nem szabad vezetni.
- A helyiséget szellőztetni kell, vagy elszívó berendezéssel kell felszerelni.
- Húzza be a kéziféket, hogy a járművet a vizsgálat alatt mozgásképtelenné tegye.
- Vigyázzon a forró motoralkatrészekkel, viseljen megfelelő ruházatot és szemvédelmet.
- Ne közelítse meg az autót nyílt lánggal, ne dohányozzon.
- Ne húzza ki az elektromos kábeleket, mert ez szikrákat okozhat, és így meggyújthatja a felgyülemlett füstöt.

Gáz.

- Ne indítsa be a motort a gyújtáskábelek eltávolításával, ne vegye ki a kábeleket, ha a motor útközben.
- A jármű mellett megfelelő tűzoltó készüléknek kell lennie.
- Ne vezessen a vizsgálat alatt.
- Ne cserélje ki a zárókupakokat járó motor mellett.
- Ne dohányozzon a vizsgálati helyszín közelében.
- A teszt megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy egy B típusú tűzoltó készülék van a közelben.

A teszter a benzinmotorok befecskendezési nyomásának mérésére szolgál A legtöbb európai és ázsiai márkához tervezték.

Műszaki adatok

- Maximális nyomás 20 bar
- Analóg nyomásmérő 0-20 bar (0-300PSI) skálával
- Hosszú nyomótömlő
- Kiegészítő tömlő és adapter
- 2 menetes zárókupakkal együtt