

## Hidraulikus henger 8t



**Használati utasítás**  
Az eredeti utasítások fordítása

**MAX. teherbírás: 8 000 kg**

**MIN. HOSSZÚSÁG: 670 mm**

**MAX. hosszúság: 1160 mm**

**TÁVOLSÁG: 490 mm**

### **HIDRAULIKUS HENGERREL VALÓ MUNKA**

- Fordítsa a leeresztőszelepet az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva zárt állásba. Pumpálja a vezérlő rudat, hogy a dugattyút a kívánt hosszúságúra nyújtsa ki.

- Dugattyú kivétel: forgassa el a leeresztőszelepet nagyon lassan az óramutató járásával ellentétes irányba. A dugattyú lassú és biztonságos kivonásához a szelepet csak részben fordítsa el. Ha a leeresztőszelepet nagyrészt kiengedi, a teher nagyon gyorsan le fog ereszkedni.

### **!!! FIGYELEM !!!**

Az Ön biztonsága és az esetleges sérülések elleni védelem érdekében.

- Ne terhelje a hidraulikus hengert a névleges teherbírását meghaladó mértékben. A túlterhelés károsíthatja vagy teljesen tönkretelheti ezt a berendezést.

- Ez az eszköz csak függőleges helyzetben történő bővítésre használható. Miután a tárgyat a kívánt távolságra kinyújtottuk, azonnal rögzíteni kell a megfelelő teherbírású, megfelelő rögzítőelemekkel.

- Erős ütés károsíthatja ezt a hidraulikus hengert.

- Az olaj feltöltése előtt engedje le teljesen a dugattyút. Helyezze a hengert függőleges helyzetbe, és töltsen fel az olajat a töltőnyílás alsó széléig. Csak hidraulikus emelőkhöz tervezett olajat használjon. A nem megfelelően kiválasztott olaj károsíthatja a berendezést.

- Használat előtt minden kötőelemet biztonságosan meg kell húzni. Ne keverje össze a mellékelt tartozékokat.

- A tulajdonos vagy üzemeltető felelőssége, hogy a jelen használati útmutatót és az összes tájékoztató és figyelmeztető címkét olvashatóan tartsa.

- Gondosan tanulmányozza és kövesse a megadott utasításokat.

- Az utasítások be nem tartása és a berendezés nem megfelelő kezelése sérülést vagy személyi sérülést okozhat.

- A kifeszített tárgyak között tilos a személyek bármilyen mozgása.

**AMINT ELÉRTE A MAXIMÁLIS HOSSZÚSÁGOT, HAGYJA ABBA A PUMPÁLÁST. A MAXIMÁLIS KIHÚZÁST A DUGATTYÚN LÉVŐ GYŰRŰ JELZI. ENNEK A HATÁRÉRTÉKNEK A TŰLLÉPÉSE KÖVETKEZÉSKÉPPEN A GÉP HIBÁS MŰKÖDÉSÉT OKOZHATJA.**

## Általános jótállási feltételek

Kedves Ügyfeleink!

Köszönjük, hogy termékünk megvásárlását választotta. A termék importőre a jogszabályoknak megfelelő jótállási időt biztosít a termékekre. A jótállás a jótállási idő alatt a gyártás vagy a felhasznált anyag hibája miatt fellépő meghibásodásokra és hibákra terjed ki.

Az ingyenes garanciális javításra való jogosultság a következő esetekben szűnik meg:

- A terméket a használati utasítással ellentétesen telepítették vagy üzemeltették.
- A készülék sorozatszámát vagy garanciális pecsétjét sérült.
- A meghibásodást a termék jogosulatlan manipulálása okozta (jogosulatlan szervizelés).
- A termék mechanikusan megsérült (szállítás közben vagy leejtés közben).
- A termék rutinszerű karbantartásához (kenés, a gép tisztítása stb.) A terméket csak megfelelő csomagolásban fogadják el garanciális javításra.