

**Mini egyenes köszörű tartozékokkal,
hordtáskában**



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Figyelmeztetés:

Az elektromos szerszámokkal végzett munka során mindig tartsa be a kezelési útmutatóban leírt alapvető biztonsági szabályokat. A biztonsági szabályok be nem tartása áramütéshez, sérüléshez és magának a berendezésnek a károsodásához vezethet.

Alapvető biztonsági szabályok

1. Tartsa tisztán a munkahelyet. A tisztátalan munkahely balesetekhez vezethet.
 2. Figyeljen a légköri viszonyokra. Ne üzemeltesse a darálót nedves körülmények között. Ne hagyja, hogy a darálót esőnek tegye ki. Biztosítsa a jó szellőzést munkahelyek.
 3. Védje magát az áramütéstől. Kerülje a földelt felületekkel, például fűtőtestekkel, hűtőszekrényekkel, csövekkel stb. való érintkezést.
 4. Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban a köszörűgép munkaterületétől. Illetéktelen személyek ne közelítsék meg a csiszológépet, és ne érintsék meg azt.
 5. A munka befejezése után megfelelően tárolja a csiszológépet. Amikor nem használja, tárolja a csiszológépet száraz, megfelelően biztosított, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
 6. Ne terhelje túl a készüléket. A daráló hatékonyabban fog működni a paramétereinek megfelelően.
- Specifikációk.
7. Használja a darálót a rendeltetésszerű használatnak megfelelően. A Mini Grinder nem használható nagyobb és erősebb berendezésekre szánt munkákhoz. A köszörűgépet csak és kizárólag arra a célra használja, amelyre tervezték (csiszolás, polírozás, gravírozás, marás, ékszerkészítés, modellezés, hobbi).
 8. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne viseljen laza ruházatot és ékszereket, mivel ezek beakadhatnak a berendezés mozgó elemei közé. Ha a szabadban dolgozik, ajánlott kesztyűt és csúszásmentes talpú, a lábat fedő cipőt viselni. A hosszú haját fel kell tűzni.
 9. Viseljen szemvédő szemüveget. Javasoljuk továbbá olyan maszk használatát, amely védi az arcot és a szemet a munka során keletkező portól.
 10. Ne terhelje túl a tápkábelt. Ne emelje vagy vigye a készüléket a tápkábelnél fogva. Védje az éles szélektől és a hőtől.
 11. Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítéséhez használjon fogószerszámot vagy szorítót. Ez biztonságosabb, és lehetővé teszi, hogy két szabad keze legyen a csiszológép működtetéséhez.
 12. Munka közben tartsa meg az egyensúlyát és a helyes testtartást.

13. Vigyázzon a felszerelésre. A hatékony és tartós munka érdekében tartsa tisztán a berendezéseket. Kövesse a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. Ellenőrizze, hogy a fogantyú tiszta és száraz legyen.

14. Húzza ki a készüléket az áramforrásból. Amikor eltávolodik a készüléktől, szánjon rá egy pillanatot.

a munka megszakítása, a tartozékok cseréje vagy a karbantartási munkák elvégzése esetén mindig kapcsolja ki a csiszológépet, és válassza le az áramellátásról.

15. Vegye ki a kulcsokat. A csiszológép használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a csiszológépen nem maradtak-e beállítási kulcsok.

16. Kerülje el a készülék véletlen bekapcsolását. Ne tartsa a darálót úgy, hogy az ujjja a gombon van.

A készülék véletlen bekapcsolása sérülést okozhat a kezelőnek vagy illetéktelen személynek.

17. Mindig használjon kültéri használatra tervezett hosszabbítót, ha a készülékkel kültéren dolgozik.

18. Legyen figyelmes. Mindig figyeljen arra, hogy mit csinál. Ne kezelje a berendezést, ha fáradt, beteg, alkohol vagy más kábítószer hatása alatt áll.

19. Ellenőrizze a csiszológépet a sérült alkatrészek tekintetében. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a daráló minden alkatrésze megfelelően működik.

20. Soha ne üzemeltesse a darálót gyúlékony folyadékok, gázok stb. közelében. A munka során szikrák keletkezhetnek.

A munka megkezdése

1. Soha ne kezdje el a munkát, ha a csiszológép érintkezik a megmunkálandó tárggyal.

2. Tartsa erősen a csiszológépet, kapcsolja be a gombot, és közelítsen a munkadarabhoz. A gép folyamatosan működik, amíg a kikapcsoló gombot meg nem nyomja.

3. A darálót sebességbeállítási lehetőséggel látták el. A kapcsoló a készülék hátulján található. Forgassa el a sebesség növeléséhez vagy csökkentéséhez. Használja az alacsony sebességet polírozáshoz és hasonló munkákhoz, nagyobb fúráshoz, vágáshoz stb.

A darálóval való munkavégzésre vonatkozó utasítások

1. A tartozékok cseréje előtt válassza le a készüléket a tápellátásról.

2. Ha a motor leáll, azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról.

3. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a berendezés szorítófogása jól működik-e, különösen akkor, ha hosszú ideig dolgozik egy tartozékkal.

4. A munka befejeztével mindig válassza le a gépet a hálózatról.
5. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a berendezést, hacsak nem szakértő.
6. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva.
7. Ne használja vagy tárolja a csiszológépet nedves vagy párás környezetben.
8. Hosszabb munka után a daráló felmelegszik, ekkor ki kell kapcsolni és hagyni kell lehűlni.
9. A csiszológép hatékony működése érdekében a csiszolót rendszeresen kenegetni kell.
10. Ne gyakoroljon nyomást a gépre polírozás, csiszolás, tisztítás stb. közben. Ez visszafordíthatatlanul károsíthatja a tuskét.
11. Óvatosan és érzékenyen dolgozzon, hogy elkerülje a berendezés teljesítményének károsodását.
12. Fémbe fúrásakor mindig jelölje meg azt a pontot, ahol a fúrást elkezdi.
13. Győződjön meg arról, hogy a tartozéktartó és a fogantyú között megfelelő távolság van.

Tartozékok cseréje

A tartozékok cseréje előtt mindig először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Tartsa lenyomva a csiszológép elején lévő reteszelőgombot, és fordítsa el a tartozéktartót az óramutató járásával ellentétes irányba. Helyezze be a használni kívánt tartozék méreteinek megfelelő hüvelyt. Helyezze a csavart a hüvely fölé, és helyezze be a tartozéktartót a tartóba a fúvóka. Ezután csavarja be a csavart. Ne használjon fogót vagy kombinált szerszámot erre a célra.

A lágy kiterjesztés használata

Távolítsa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva. Részben csavarja ki a rögzítőcsavart a tuskéből. Szerelje fel a lágy hosszabbítót a tuskére úgy, hogy teljesen benyomja. Tartsa lenyomva a túske reteszelőgombját, és húzza meg a reteszelőcsavart az óramutató járásával megegyező irányban. Húzza meg az állítható franciakulccsal. Csavarozza a hosszabbító végét a géphez az óramutató járásával megegyező irányban.

Tartozékok cseréje a puha hosszabbító tartozékon

A lágy bővítő tartozékainak cseréjéhez kövesse a tartozékok cseréjére vonatkozó, fent leírt szabályokat. A túske rögzítéséhez forgassa el a tuskét, amíg a tuskén lévő furatok egy vonalba nem kerülnek a hosszabbító rögzítő fogantyúján lévő furatokkal. A túske rögzítéséhez helyezzen be egy 1/8"-os fúrófejet a furatokba.