

**LCD digitális üzemanyag-áramlásmérővel ellátott
töltőpisztoly és
olajok**



**Használati
utasítás**

A mérő négy mértékegységet jelenít meg: L, Gal, Dts,

Pts Alkalmazási terület: olaj, gázolaj, stb.

Kapacitás: 5-30 L/M

Pontosság: +/- 0,5%

Kaliber: 1/2" egyenes

menet Ismételhetség:

<= Maximális nyomás:

0,6 MPa

A pisztoly 40 másodperc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot kapcsolja be újra a fegyvert.

A normál üzemmód a standard adagolási mód. Ebben az üzemmódban a részösszeg és a törölhető végösszeg (RESET TOTAL) egyszerre jelenik meg az egység számlálás során. Ha az egység számlálás közben véletlenül megnyomja valamelyik gombot, az nem befolyásolja a számláló visszaszámlálását.

Néhány másodperccel az adagolás után a végösszeg jelenik meg az alsó regiszterben az elszámolandó mennyiség helyett. A RESET szó az ÖSSZESEN szóból eltűnik, és a végösszeg helyébe a végösszeg lép. Ezt az állapotot STANDBY-nak nevezzük, és addig tart, amíg a fegyvert újra nem használjuk.

A részösszeg visszaállítása a RESET gomb megnyomásával történik, amikor a készülék készenléti állapotban van.

üzemmódban, azaz amikor a kijelzőn megjelenik az "TOTAL" szó. A RESET gomb megnyomásakor a

visszaállítása, amely során a kijelzőn megjelenik az összes kiemelt számjegy, majd az összes nem kiemelt számjegy. Amikor a folyamatok befejeződnek, a kijelzőn megjelenik a reset teljes és törölhető összeg. Egy idő után a törölhető összeg helyébe egy törölhetetlen összeg lép.

(ÖSSZESEN).

Az összeg visszaállítása csak a részösszeg visszaállítása után lehetséges. A végösszeg visszaállítható a RESET gomb lenyomva tartásával, amikor a kijelzőn megjelenik a RESET TOTAL. A műveletek sémája a következő:

- Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a készenléti állapot (csak a végösszeg lesz látható).

- ÖSSZESEN).
- Nyomja meg röviden a RESET gombot.
- A készülék megkezdi a részösszeg visszaállítását.



- Amikor a kijelzőn megjelenik a RESET TOTAL, nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot legalább 1 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik: az összes mező, a külső mezők és az oldal, ahol a végösszeg látható. (RESET TOTAL).

Lehetőség van az egyidejű megjelenítés mellőzésére:

- az aktuális adagolási mennyiség,
- áramlási sebesség (részegység percenként) Ebbe az üzemmódba való belépéshez:

- Várjon, amíg a készülék készenléti üzemmódba kerül, azaz a kijelzőn csak az ÖSSZES összeg jelenik meg.
- nyomja meg röviden a "CAL" gombot,
- kezdje el az adagolást.

Az áramlási sebesség 0,7 másodpercenként frissül. A kijelző ezért kisebb áramlási sebességeknél instabil lehet. Minél nagyobb az áramlási sebesség, annál stabilabb a kijelző.

A részösszeg visszaállításához várjon, amíg a számláló a kiadás után 0,0 áramlási sebességet jelez.

A kalibrációs tényező egy szorzó, amelyet a rendszer arra használ, hogy a kapott elektromos impulzusokat a folyadék mértékegységévé alakítsa át.

A FACTORY K FACTOR olyan tényező, amelynek értékét a gyártás során állították be. Ez 1 000. Ez a tényező maximális pontosságot biztosít a következő feltételek mellett:

Folyékony: dízel,

Hőmérséklet: 20°C

Áramlási sebesség: 10 - 120 l/min

Szélsőséges körülmények között történő üzemeltetés esetén, pl. olyan folyadékok, amelyek paraméterei közel vannak a megengedett legnagyobb érték (pl. dízelüzemanyag alacsony hőmérsékleten) vagy extrém áramlási sebességek (a megengedett legkisebb vagy legnagyobb érték közelében), lehetőség van arra, hogy

kalibrálás a telepítés helyén szükséges a pisztoly üzemi állapotba állításához.
feltételek.



A pisztoly gyors és pontos elektronikus kalibrálást tesz lehetővé a kalibrációs tényező (K-tényező) beállításával: a kalibrációs tényező kétféleképpen változtatható:

1. Adagolás kalibrálása.

2. Közvetlen kalibrálás, a K kalibrációs tényező megváltoztatásával.

A "CAL" gomb hosszú megnyomásával léphet be a kalibrálási üzemmódba:

