Ragasztópisztoly 11,2mm
80W



Használati utasítás

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség: 230 V ~ 50 Hz, felvett

teljesítmény 25 W (nyugalomban)

80 W (fűtött állapotban)

Munkahőmérséklet 240 x 280 °C

Fűtési idő kb. 6 perc

Pálca átmérő: 11,2 mm

A MŰSZER JELLEMZŐI

A ragasztópisztolyok egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a ragasztást, mint a hagyományos módszerek használata. A ragasztópisztolyokat kábelfektetéshez, bútorjavításhoz, csempézéshez és csempefektetéshez használják.
A berendezés helyes, megbízható és biztonságos működése a helyes használaton múlik, ezért: olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg, mielőtt a berendezéssel dolgozni kezdene.
Beszállító
nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a jelen biztonsági előírások és utasítások be nem tartása miatt keletkeztek.
Kézikönyv.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

FIGYELEM! Olvassa el az összes alábbi utasítást. Az utasítások be nem tartása a következőket eredményezheti
áramütés, tűz vagy személyi sérülés. A használati utasításban használt "elektromos szerszámok" kifejezés minden elektromos meghajtású szerszámra vonatkozik, mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli szerszámokra.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK

Munkahely

Tartsa a munkaterületet jól megvilágítva és tisztán. A rendetlenség és a sötét területek a balesetek oka. Ne dolgozzon elektromos szerszámokkal olyan környezetben, ahol fokozott a robbanásveszély, és ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök vannak. Az elektromos szerszámok szikrákat termelnek, amelyek gyúlékony gázokkal vagy gőzökkel érintkezve tüzet okozhatnak. Gyermekek és járókelők
tartsa távol magát a munkahelyétől. A koncentráció elvesztése a szerszám feletti uralom elvesztését okozhatja.

Elektromos biztonság

Az elektromos csatlakozónak illeszkednie kell a konnektorba. Ne módosítsa a dugót. Beillesztés
ne használjon semmilyen adaptert. Az aljzathoz illeszkedő, változatlan dugó csökkenti az áramütés veszélyét. Kerülje a földelt felületekkel, például sütőkkel, radiátorokkal és hűtőszekrényekkel való érintkezést. A test földelése növeli az áramütés kockázatát elektromos áram. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat csapadéknak vagy nedvességnek. Az elektromos szerszámokba kerülő víz és nedvesség növeli az áramütés veszélyét. Ne

terhelje túl a tápkábelt. Ne használja a tápkábelt a konnektor hordozására, csatlakoztatására vagy kihúzására a konnektorból. Kerülje a tápkábel érintkezését hővel, olajjal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. A tápkábel sérülése növeli az áramütés veszélyét. Használjon hosszabbítót, ha zárt területen kívül dolgozik
zárt tereken kívüli használatra szánták. Megfelelő hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Pro-Tech shop

Személyes biztonság

Jó fizikai és szellemi állapotban dolgozzon. Figyeljen arra, amit csinál.
Ne dolgozzon, ha fáradt vagy kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll. Már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet a munkahelyen. Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon olyan egyéni védőeszközöket, mint például
porvédő maszk, védőcsizma, sisak és fülvédő, csökkentve ezzel a súlyos sérülések kockázatát. Kerülje a szerszámok véletlen bekapcsolását. Győződjön meg róla, hogy az elektromos kapcsoló "ki" állásban van, mielőtt a szerszámot a hálózatra csatlakoztatja. Ha a szerszámot az ujjával a hálózati kapcsolóra tartja, vagy a szerszámot akkor csatlakoztatja, amikor a hálózati kapcsoló "be" állásban van, súlyos sérülést okozhat. Távolítson el minden olyan csavarkulcsot és egyéb szerszámot, amelyet a beállításhoz használt. A nem eltávolított csavarkulcs súlyos sérülést okozhat. Tartsa meg az egyensúlyát.
Mindig tartsa meg a helyes testtartást. Viseljen védőruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a hajat, a ruházatot és a munkakesztyűt az elektromos szerszámok mozgó részeitől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe. Használja a weboldalt.
Porelszívók vagy portartályok, ha vannak. Ne felejtse el helyesen csatlakoztatni őket. A porelszívó használata csökkenti a súlyos sérülések kockázatát.

Elektromos szerszámok használata

Ne terhelje túl az elektromos szerszámokat. Használja a munkához megfelelő szerszámot. A munkához megfelelő szerszám kiválasztása hatékonyabb és biztonságosabb munkát biztosít. Ne használjon elektromos szerszámot, ha annak kapcsolója nem működik. Az olyan szerszám, amelyet a hálózati kapcsolóval nem lehet működtetni, az
veszélyes, és javításra kell küldeni. A beállítás, a tartozékok cseréje vagy a szerszámok tárolása előtt húzza ki a dugót az aljzatból. Ez megakadályozza a véletlen bekapcsolást
elektromos szerszámok. Tartsa a szerszámokat gyermekek elől elzárva. Ne engedje, hogy képzetlen személyek dolgozzanak a szerszámokkal. Az elektromos szerszámok képzetlen személy kezébe kerülhetnek
veszélyes a személyzetre. Biztosítani kell a szerszámok megfelelő karbantartását. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek működőképességét. Ellenőrizze, hogy a szerszám bármely része sérült-e. Ha hibát talál, azt az elektromos szerszám használata előtt ki kell javítani. Sok balesetet okoznak a nem megfelelően karbantartott szerszámok. Tartsa a vágószerszámokat tisztán és élesen. A megfelelően karbantartott vágószerszámok könnyebben kezelhetők munka közben. Használja az elektromos szerszámokat és tartozékait
a fenti utasításoknak megfelelően. Használja a szerszámokat rendeltetésszerűen, figyelembe véve a típust és a munkakörülményeket. A szerszámnak a rendeltetésétől eltérő munkára való használata növelheti a következők kockázatát
veszélyes helyzetek kialakulása.

Helyesbítés

Szerszámait csak olyan szakszervizekben javíttassa, amelyek kizárólag eredeti pótalkatrészeket használnak. Ez biztosítja az elektromos szerszám megfelelő biztonságát.

Pro-Tech shop

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne kezeljék a készüléket.
nem fognak játszani. Csak a táblázatban ajánlott botátmérőt használja. A pisztoly a szünetekben és a munka befejezése után az állványon legyen. Ne tegye a pisztolyt az oldalára, és ne takarja le működés közben, mert ez károsodást okozhat, és érvényteleníthet a garanciát. Ha a ragasztás tart
30 percnél hosszabb ideig, várjon egy kicsit, amíg a hideg rúd felmelegszik. Semmiképpen sem szabad a rudat benyomni, a túlzott nyomás eltömítheti a ragasztórudat a pisztolyban.
Ha a pálca beleragadt a pisztolyba, melegítse 10 percig, majd távolítsa el. Ha a pálca mélyen a pisztolyban, majd melegítsen egy új pálcát a pisztoly fúvókáján, tegye az olvadt végét a pisztolyt blokkoló ragasztóra, és egy idő után lassan forgatva távolítsa el az egészet.
A tű mögött van a
semmilyen körülmények között nem szabad éles eszközökkel tisztítani.

MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

Helyezze a pisztolyt az alapra, helyezzen egy kartondarabot a fúvóka alá. Kapcsolja be a készüléket, és várja meg, amíg a fűtőelem felmelegszik. Helyezze be a ragasztópálcát, amíg a fúvókán keresztül nem szivárog a ragasztó, vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre. A ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és zsírtalanítottnak kell lenniük. Nyomja össze a ragasztandó felületeket, és várjon kb. 1-2 percet. A kötés készen áll.
Nagy felületek esetén a "spot" ragasztás ajánlott. A habtermékek (pl. polisztirolhab) ragaszthatók, amennyiben védőbéléssel rendelkeznek. Ragasztó
ne alkalmazza közvetlenül a habtermékekre! Textíliák vagy hasonló anyagok ragasztásakor a ragasztót az "es" minta szerint kell felvinni.

KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

FIGYELEM! Beállítás, karbantartás vagy karbantartás előtt húzza ki a szerszámot a konnektorból. A munka elvégzése után ellenőrizze az elektromos szerszám állapotát a test és a
fogantyúk, elektromos kábel dugóval és húzásmentesítéssel, elektromos kapcsoló működése, szellőzőnyílások, szikrakefék, csapágy- és fogaskerékzaj, indítás és egyenletes munkavégzés. A jótállási időszak alatt a felhasználó nem szerelheti be az elektromos szerszámokat, és nem cserélhet ki részegységeket vagy alkatrészeket, mivel ez a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Az ellenőrzés során vagy működés közben észlelt rendellenességek jelzik, hogy a javítást szervizközpontban kell elvégeztetni. A munka elvégzése után a ház, a szellőzőnyílás

Tisztítsa meg a nyílásokat, kapcsolókat, a kiegészítő fogantyút és a burkolatokat, pl. légsugárral (legfeljebb 0,3 MPa nyomáson), kefével vagy száraz ruhával, vegyszerek és tisztítófolyadékok használata nélkül.
Tisztítsa meg a szerszámokat és a fogantyúkat száraz, tiszta ruhával.

Pro-Tech shop

KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtését jelző szimbólum. A használt elektromos készülékek újrahasznosítható anyagok - nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani őket, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak.
környezet! Kérjük aktív segítségét a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásban és a természeti környezet védelmében azáltal, hogy használt berendezéseket ad át a használt elektromos berendezések tárolóhelyére. Az elszállított hulladék mennyiségének csökkentése érdekében szükséges az újrafelhasználás,
újrahasznosítják vagy más formában hasznosítják.

Pro-Tech shop