

Mini egyenes köszörűgép tartozékokkal 270W-os tokban



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

A MŰVEK LISTÁJA:

1. Kapcsoló / be/ki kapcsoló
2. Sebességszabályozás
3. A tengelyzár gomb
4. Anya
5. Szénkefe tartó



MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség: 230 V ~50 Hz

Teljesítmény: 270 W

Védelmi osztály: II

Anyaméreték: 1,6/2,4/3,17 mm Üresjárat

fordulatszám: 8000-32500 min-1 Befogó

kulcs mérete: 3,2 mm

Maximális tartozékméret: 15x20 mm

Hangnyomásszint (LPA): 77 dB(A) Hangzajszint

(LWA): 88 dB(A)

Rázkódási szint (ah): 2,5 m/s²

MUNKAHELY

1. Tartsa tisztán a munkahelyet. A tisztátalan munkahely balesetet okozhat.
2. Figyeljen az időjárási körülményekre. Ne próbálja meg a darálót nedves körülmények között működtetni. Ne hagyja, hogy a csiszológépet esőnek tegye ki. Gondoskodjon a munkahely jó szellőzéséről.
3. Védje magát az áramütéstől. Kerülje a földelt berendezésekkel, például radiátorokkal, hűtőszekrényekkel, csövekkel stb. való érintkezést.
4. Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban a köszörűgép munkaterületétől. Illetéktelen személyek ne közelítsék meg a csiszoló munkaterületét, és ne érintsék azt.

5. A munka befejezése után tárolja a köszörűgépet megfelelő módon. Amikor nem használja a csiszológépet száraz és megfelelően biztosított helyen, gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Ne terhelje túl a készüléket. A daráló hatékonyabban fog működni, ha a specifikációban megadott paramétereken belül működik.
2. Használja a darálót rendeltetésszerű használatának megfelelően. A Mini Grinder nem használható nagyobb és erősebb berendezésekre szánt munkákhoz. A darálót csak és kizárólag arra a célra használja, amelyre tervezték. (csiszolás, polírozás, gravírozás, marás, ékszerészeti munkák, modellezés, mesterfogás). A szabadban végzett munka során javasoljuk, hogy viseljen kesztyűt és olyan cipőt, amely takarja a lábat és csúszásmentes talppal rendelkezik. A hosszú hajat fel kell tűzni.
4. Viseljen védőszemüveget. Javasoljuk továbbá, hogy viseljen maszkot, hogy megvédje arcát és szemét a munka során keletkező portól.
5. Ne húzza meg a tápkábelt. Ne emelje vagy vigye a készüléket a tápkábelnél fogva. Védje azt az éles szélektől és a hőtől.
6. Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítéséhez használjon szorítószekrényt vagy bilincseket. Ez biztonságosabb, és lehetővé teszi, hogy két keze szabad legyen, amikor a csiszológéppel dolgozik.
7. Munka közben tartsa meg az egyensúlyát és a helyes testtartást.
8. Vigyázzon a felszerelésre. Tartsa tisztán a berendezést a hatékony és hosszú távú működés érdekében. Kövesse a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. Ellenőrizze, hogy a fogantyú tiszta és száraz legyen.
9. Húzza ki a készüléket a tápegységből. Ha elhagyja a gépet, akár csak rövid időre is megszakítja a munkát, tartozékokat cserél, vagy karbantartási munkákat végez, mindig kapcsolja ki a darálót, majd válassza le a tápellátásról.
10. Vegye ki a kulcsokat. A csiszológép használata előtt ellenőrizze, hogy a csiszológépben nem maradtak-e állítókulcsok.
11. Megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását. Ne tartsa a darálót úgy, hogy az ujjá a gombon van. A gép véletlen bekapcsolása sérülést okozhat a kezelőnek vagy a közelben állóknak.
12. Használjon kültéri használatra tervezett hosszabbító kábelt. Mindig használjon kültéri használatra tervezett hosszabbító kábelt, ha a készülékkel kültéren dolgozik.
13. Legyen figyelmes. Mindig figyeljen arra, hogy mit csinál. Ne kezelje a berendezést, ha fáradt, beteg, vagy alkohol, illetve más kábítószer hatása alatt áll.
14. Ellenőrizze a daráló alkatrészeit sérülések szempontjából. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a daráló alkatrészei megfelelően működnek.
15. Soha ne üzemeltesse a darálót gyúlékony folyadékok, gázok stb. közelében.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. A dugónak illeszkednie kell a csatlakozóaljzathoz. Soha ne módosítsa a dugót! A megfelelő dugók és aljzatok használata csökkenti az áramütés veszélyét. Ne használjon adaptereket földelt elektromos szerszámokkal.

2. Ne tegye ki a szerszámot esőnek vagy nedvességnek. Ha víz kerül a berendezésbe, megnő az áramütés veszélye.

3. A készüléket ne a kábel meghúzásával szállítsa vagy válassza le. Tartsa a kábelt biztonságos távolságban a hőforrásoktól, olajoktól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről.

4. A biztonságos szabadtéri munkavégzéshez használjon hosszabbítót. A hosszabbítónak az áramütés elleni védelem érdekében védővezetővel is rendelkeznie kell.

A LESELEJTEZETT ALKATRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

A munkadarab, a tartozékok vagy akár a használt szerszám sérülése a nagy sebességű alkatrész kidobását okozhatja. Mindig olyan szemvédőt használjon, amely ütésálló.

A védelem mértékét az elvégzendő munkától függően kell megválasztani. Győződjön meg arról, hogy a munkadarab

biztonságosan rögzítve van. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szerszám forgási sebessége nem haladja meg a gyártó által megadott értéket. Győződjön meg arról, hogy a munka során keletkező szikrák és törmelék nem okozhat

Veszély. A használt szerszám cseréje vagy karbantartás előtt válassza le a szerszámot az áramforrásról. Mindig vegye figyelembe a jelenlévő személyek veszélyeztetettségét.

AZ ÖSSZEFONÓDÁSSAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

A belegabalyodással járó veszélyek fulladást, skalpolást vagy sérülést okozhatnak, ha a laza ruházat, ékszerek, haj vagy kesztyű nincs a szerszám vagy tartozék elérhetőségén kívül.

MUNKÁVAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

A kéz és más testrészek megvágásának elkerülése érdekében kerülje a forgó tengellyel való érintkezést, és használt eszköz. A szerszám használata a szerszámot kezelő személy kezét olyan veszélyeknek teszi ki, mint például: zúzás, ütés, vágás, kopás és hő. A kezek védelme érdekében megfelelő kesztyűt kell viselni. A szerszámot megfelelően kell tartani. Készüljön fel arra, hogy ellenálljon a normál vagy váratlan mozgásnak, és mindig legyen mindkét keze elérhető. Tartsa fenn az egyensúlyt, és gondoskodjon a lábak biztonságos elhelyezéséről. Védőszemüveg viselése, megfelelő kesztyű és védőruha ajánlott. Ne használja a csiszolótesteket a névleges sebességet meghaladó sebességgel. Viseljen védősisakot, ha a szerszámokkal fej fölött dolgozik. Legyen óvatos, mivel a használt szerszám a gép kikapcsolása után is használatban marad.

egy ideig forog. A megmunkálandó anyagtól függően figyelembe kell venni a robbanással vagy tűzzel kapcsolatos kockázatokat.

AZ ISMÉTLŐDŐ MOZGÁSOKKAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

Ha a szerszámot ismétlődő mozgásokkal járó munkára használja, a kezelő ki van téve a kezében, karjában, vállában, nyakában vagy más testrészében jelentkező kellemetlenségeknek. A szerszám használatakor a kezelőnek olyan kényelmes testtartást kell felvennie, amely biztosítja a lábak helyes helyzetét, és elkerüli az egyensúlyt nem biztosító testtartásokat. A kezelőnek hosszabb munkavégzés során változtatnia kell a testhelyzetét, hogy elkerülje a kellemetlenséget és a fáradtságot. Ha valaki olyan tüneteket tapasztal, mint például: tartós vagy visszatérő kellemetlen érzés, fájdalom, lüktetés, bizsergés, zsibbadás, égő érzés vagy merevség, nem szabad figyelmen kívül hagynia, tájékoztatnia kell a munkáltatót és konzultálnia kell a következőkkel orvosok.

A TARTOZÉKOKKAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

A használt szerszám vagy tartozék cseréje előtt válassza le a szerszámot a tápegységről. Csak a gyártó által ajánlott méretű és típusú tartozékokat és fogyóeszközöket használjon. Ne használjon más méretű és típusú tartozékokat. Kerülje a közvetlen érintkezést a használt szerszámmal munka közben és után, az forró vagy éles lehet. Ellenőrizze, hogy a használt szerszám maximális munkasebessége nagyobb-e, mint a csiszológép névleges fordulatszáma. Soha ne szerelje fel sérült csiszolókorong, vágókorong vagy csiszolómaró. A sérült csiszolókorong nagyon súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ne használjon repedt vagy törött kerekeket, vagy leesett lemezek. Csak ajánlott szerszámokat használjon a megfelelő tűskeátmérővel. Meg kell jegyezni, hogy a készülék forgási sebességét csökkenteni kell a tengely hosszának növekedése miatt a szorítókulcs vége és a rögzítési pont között. Ügyeljen arra, hogy a szerszámtartóba szorított tűske minimális hossza legalább 10 mm legyen (ajánlott a használt szerszámok gyártójának utasításait is követni). Kerülje el a hibákat a beillesztett szerszám tűskéjének átmérője és a csiszológép szorítóbilincsenek beállításakor.

MUNKAHELYI VESZÉLYEK

A sérülések fő okai a megcsúszások, botlások és esések. Kerülje a szerszámhasználat okozta csúszós felületeket, valamint a levegőn vagy elektromos vezetékeken való botlásveszélyt. Ismeretlen környezetben óvatosan járjon el. Lehetnek rejtett veszélyek, például elektromos vagy pneumatikus kábelek. Ez a szerszám nem robbanásveszélyes környezetben való használatra készült. Győződjön meg róla, hogy nincsenek olyan elektromos kábelek, gázvezetékek stb. amelyek a szerszám használata közben megsérülve veszélyt okozhatnak.

A FÜSTÖKKEL ÉS PORRAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

Az elektromos vagy pneumatikus szerszámok használatából származó por és füst egészségkárosodást okozhat (pl. rák, születési rendellenességek, asztma vagy bőrgyulladás), ezért fel kell mérni a kockázatokat és a megfelelő ellenőrző intézkedéseket e veszélyekkel kapcsolatban. A kockázatértékelésnek ki kell terjednie a szerszám használata során keletkező por hatására, valamint a meglévő por felfújásának lehetőségére. A levegő kivezetését úgy kell megoldani, hogy a poros környezetben a lehető legkisebbre csökkentse a por felverődését. Ha por vagy füst keletkezik, akkor a kibocsátási forrásnál kell elsődlegesen ellenőrizni. A por vagy füst összegyűjtésére, elszívására vagy csökkentésére szolgáló valamennyi beépített funkciót és tartozékot megfelelően kell használni és karbantartani a gyártó utasításainak megfelelően. Használja a légzésvédelmet a munkáltató utasításainak megfelelően, valamint az egészségügyi és biztonsági követelményeknek megfelelően. A szerszámok üzemeltetését és karbantartását a használati útmutatóban megadott utasításoknak megfelelően kell végezni, ez minimalizálja a füst- és por kibocsátást. A használt szerszámokat a kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően kell eltávolítani, karbantartani és kicserélni, hogy megelőzzük a füst és por felhalmozódását.

Egyes anyagok megmunkálása olyan füst és por keletkezésével járhat, amely robbanásveszélyt okozhat.

A ZAJJAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

A védelem nélküli magas zajszintnek való kitettség maradandó és visszafordíthatatlan halláskárosodást és egyéb problémákat, például fülzúgást (csengés, zúgás, sípolás vagy zümmögés a fülben) okozhat. Alapvető fontosságú a kockázat felmérése és megfelelő ellenőrző intézkedések bevezetése ezekre a kockázatokra.

veszélyek. A kockázat csökkentésére alkalmas ellenőrzések közé tartozhatnak például a munkadarab "csörgésének" megakadályozására szolgáló csillapító anyagok. A gyártó utasításainak megfelelően viseljen hallásvédelmet, és a

a higiéniai és biztonsági követelményeknek megfelelően. A szerszám üzemeltetését és karbantartását a használati útmutatóban megadott utasításoknak megfelelően kell végezni a zajszint szükségtelen megnövekedésének elkerülése érdekében. Ha a szerszám rendelkezik hangtompítóval, akkor a szerszám használatakor mindig meg kell győződni arról, hogy az megfelelően fel van-e szerelve. Az elhasználdott szerszámok eltávolítása, karbantartása és cseréje a következők szerint történik a használati utasításban szereplő utasításokat. Ez megakadályozza a zajszint szükségtelen megnövekedését.

REZGÉSVESZÉLY

A rezgésnek való kitettség maradandó idegkárosodást és vérkeringési zavarokat okozhat a kézben és a karokban. Tartsa a kezét biztonságos távolságban a csavarhúzótól. Hideg hőmérsékleten végzett munka esetén öltözzön melegen, és tartsa kezeit melegen és szárazon.

Ha zsibbadás, bizsergés, fájdalom vagy a bőr kifehéredése jelentkezik az ujjakon és a tenyéren, hagyja abba a szerszám használatát, majd értesítse a munkáltatót és forduljon orvoshoz. A szerszám üzemeltetése és karbantartása a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően megakadályozza a rezgésszint szükségtelen növekedését.

Ne használjon kopott vagy rosszul illeszkedő tartozékokat, mivel ez jelentősen megnövelheti a rezgésszintet. Az elhasználdott szerszámokat a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően távolítsa el, tartsa karban és cserélje ki. Ez megakadályozza a rezgésszint szükségtelen növekedését. Ha lehetséges, akkor fedelet kell használni. Ha lehetséges, a szerszám súlyát támassza meg állvánnyal, feszítővel, vagy egy csiga. A szerszámot könnyű, de határozott fogással tartsa, figyelembe véve a szükséges reakcióerőket, mivel a vibrációval kapcsolatos veszélyek általában nagyobbak, ha a fogóerő nagyobb. A helytelenül felszerelt vagy sérült szerszám megnövekedett rezgésszintet okozhat.

A VISSZARÚGÁSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A visszacsavarodás az elektromos szerszám hirtelen reakciója egy forgó szerszám, például egy csiszolókorong, csiszolólemez, drótkefe stb. elakadására vagy beakadására. A beakadás vagy blokkolás a forgó munkaeszköz hirtelen leállításához vezet. Ez megrántja az ellenőrizetlen motoros szerszámot a munkaszerszám forgásával ellentétes irányba. Ha például a csiszolókorong megakad a munkadarabban, a csiszolókorong anyagba ágyazott éle megakadhat, és a korong kiesését vagy visszacsapódását okozhatja. A csiszolókorong mozgása (a kezelő felé vagy a kezelőtől távolodva) ekkor a csiszolókorong mozgásirányától függ az elakadás helyén. Ezenkívül a csiszolókorongok is eltörhetnek.

- A visszarúgás az elektromos szerszámok helytelen vagy hibás használatának eredménye. Ez az alábbiakban leírt megfelelő óvintézkedések megtételével megelőzhető.

- Az elektromos szerszámokat szilárdan kell tartani, a testet és a kezeket pedig olyan helyzetben kell tartani, amely lehetővé teszi a visszarúgás mérséklését. Ha a szériafelszereltség részét képezi egy kiegészítő markolat, azt mindig használni kell, hogy a visszarúgási erők vagy a visszarúgási nyomaték nagyobb kontrollját biztosítsa a leeresztés során. A kezelő a berendezés a megfelelő intézkedések megtételével képes a szakadás és a visszarúgás jelenségét megfékezni.

- Soha ne tartsa kezét forgó munkaeszközök közelében. A visszarúgás miatt a munkaeszköz megsérülhet a kézben.

- Tartson biztonságos távolságot az ütközési területtől, amelyben az elektromos szerszám a visszarúgás során mozogni fog. A visszarúgás hatására az elektromos szerszám a csiszolókoronggal ellentétes irányba mozog a blokkolási ponton.

- A sarkok, éles élek stb. megmunkálásakor különösen óvatosan járjon el. Meg kell akadályozni, hogy a megmunkálószerszámok pattogjanak vagy elakadjanak. A forgó munkaszerszámok

hajlamosabbak az elakadásra, ha

a sarkok, éles szélek megmunkálásakor, vagy ha pattog. Ez az irányíthatóság elvesztését vagy visszarúgást okozhat.

- Ne használjon fűrészlapokat vagy fogazott pengéket. Az ilyen típusú munkaeszközök gyakran okoznak visszarúgást vagy az elektromos szerszám feletti irányítás elvesztését. Különleges biztonsági utasítások a csiszolókoronggal történő csiszoláshoz és vágáshoz:

- Csak az elektromos szerszámhoz tervezett csiszolókorongot és a csiszolókoronghoz tervezett burkolatot használja. A nem az elektromos szerszám tartozékai közé tartozó csiszolókorongok nem elégségesek.

védett és nem elég biztonságos.

- A profilozott csiszolókorongokat úgy kell felszerelni, hogy csiszolófelületük ne nyúljon túl a védőburkolat peremén. Egy helytelenül elhelyezett, a védőburkolat peremén túlnyúló csiszolókorongot nem lehet megfelelően védeni.

- A csiszolókorongokat csak arra a munkára szabad használni, amelyre szánták őket. Például soha ne csiszoljon a vágó csiszolókorong oldalfelületével. A vágócsiszolókorongokat a korong élével történő anyageltávolításra tervezték. Az ilyen csiszolókorongokra ható oldalirányú erők alkalmazása eltörheti azokat.

- Mindig a kiválasztott csiszolótárcsához megfelelő méretű és alakú, sérülésmentes feszítő tokmányokat használjon. A megfelelő befogócsapágyak megtámasztják a csiszolókorongot, és csökkentik a törés kockázatát. A vágókorongokhoz való befogó tokmányok eltérhetnek az egyéb csiszolókorongokhoz való tokmányoktól.

- Ne használja a nagyobb elektromos szerszámok elhasználdott csiszolókorongjait. A nagyobb motoros szerszámok csiszolókorongjait nem a kisebb motoros szerszámokra jellemző nagyobb sebességre tervezték, ezért eltörhetnek.

CIKK

A mini csiszolót csiszolásra, polírozásra, fúrásra, gravírozásra, vágásra, rozsdá eltávolítására tervezték a nehezen hozzáférhető helyeken. A köszörű használható a legtöbb fémen, üvegen, fán és kerámián. A [weboldalhoz](#).

a hatékonyabb munkavégzés érdekében ne nyomja túl erősen a darálót. Használjon kisebb fordulatszámot, ha nagyméretű tárgyakkal dolgozik, pl. polírozás, és nagyobb fordulatszámot kisebb műveletekhez, pl. gravírozáshoz. Csiszolás és gravírozás közben úgy tartsa a csiszológépet, mintha toll lenne.

KEZDJEN EL DOLGOZNI A DARÁLÓVAL

Soha ne kezdje el a munkát, amíg a csiszológép érintkezik a munkadarabbal. Tartsa erősen a csiszológépet, kapcsolja be a gombot, és közelítsen a munkadarabhoz. A gép folyamatosan működik, amíg a kikapcsoló gombot meg nem nyomja. Munka közben változtathatja a fordulatszámot.

TARTOZÉKOK CSERÉJE

A tartozékok cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról. Tartsa lenyomva a csiszológép elején lévő reteszelőgombot, és fordítsa el a tartozéktartót az óramutató járásával ellentétes irányba. Helyezze be a használni kívánt tartozék méretének megfelelő tokmányt. Húzza át a csavart a befogón, és helyezze be a tartozéktartót a befogótartóba. Ezután húzza meg a csavart. Ne használjon fogót vagy szorítófogót erre a célra.

HAJLÉKONY TENGELYEK FELSZERELÉSE

Csavarja ki a csavart az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva. Részben csavarja ki a reteszelőcsavart a tengelyből. Illessze a hajlékony tengelyt a tengelyre úgy, hogy a lehető legjobban benyomja. Tartsa a címet.

nyomja meg a tengelyzár gombot, és fordítsa el a zárócsavart az óramutató járásával megegyező irányba. Húzza meg egy egyoldalú csavarkulccsal. Csavarja a hajlékony tengelyvéget a készülékhez az óramutató járásával megegyező irányban.

VEZETŐVÁLTÁS

A konzol cseréje előtt válassza le a készüléket a tápegységről. Tartsa lenyomva a tengelyzár gombot (3). Lazítsa meg a szorítóanyát (4) a csavarkulccsal. Csavarja le az anyát és a régi konzolt. Szerelje fel az új konzolt, és húzza meg a villáskulccsal. Engedje ki a tengelyrögzítő gombot.

GYORSÍTÁS BEÁLLÍTÁS

A daráló 6 sebességprogrammal rendelkezik. A megfelelő sebesség kiválasztásához használja a sebességszabályozó gombot (2). Ha fát, műanyagot csiszol vagy políroz, válassza a legalacsonyabb sebességet.

FÉNYEZÉS

Használjon korongot fém vagy műanyag polírozásához. A tárcsa rögzítéséhez használjon tüskét. Helyezze a dorongot a tartóba, és szerelje rá a tárcsát.

VÁGÁS ÉS CSISZOLÁS CSISZOLÓKORONGGAL

- Használjon fém, műanyag, kő és fa vágására alkalmas pengéket.
- Használjon csiszolókorongot fa és műanyag csiszolásához.
- A csiszolókorong rögzítéséhez használjon tüskét.
- Szerelje fel a dorongot a tartóra (4). Lazítsa meg a túske csavarját, és helyezze rá a tárcsát. Húzza meg a csavart a tüskén.

KEFOU ÉBREDÉSE

Használjon drótkéfét a fa és a kő tisztításához. Szerelje be a tartóba (4).

KÉRDÉS

Ha műanyagba, fába vagy kőbe szeretne lyukakat fúrni, használjon fúrófejet. Illessze azt a tartóba (4).

FRISSÍTVE

A maráshoz használja azt a marót, amelyet a tartóba szerel.

CSISZOLÁS ÉS SIMÍTÁS CSISZOLÓPAPÍRRAL

- Használjon csiszolókövet fém, műanyag, fa és kő csiszolásához. (A követ meg kell élezni, különben a csiszolt felület egyenetlen lesz). Szerelje fel a követ a köszörűtartóra (4), és egyenletesen mozgassa a követ az élezőn.
- Használjon végtelenített csiszolópapírt fa vagy műanyag csiszolásához. (A papírt ki kell cserélni, ha kopás jeleit mutatja.)
- Szerelje fel a csiszolókövet vagy a papírt a túske segítségével.

SZÉNKEFÉK HASZNÁLATA

A szénkeféket rendszeresen ellenőrizni kell. Csak olyan keféket használjon, amelyek az adott csiszolómodellhez alkalmasak. Vegye ki a szénkefetartót (5), és tisztítsa meg a keféket. Ha elhasználódtak, cserélje ki őket. A kefék cseréje és visszahelyezése után hagyja a csiszológépet 15 percig üresen járni.

TISZTÍTÁS

A készüléket hobbi használatra tervezték. Az ilyen típusú berendezéseket enyhe szappannal és nedves ruhával kell tisztítani. A csiszológép műanyag házának tisztításához nem szabad vegyi anyagokat, például benzint, lakkokat, hígítókat stb. használni. Ne engedjen semmilyen folyadékot a készülék belsejébe, és ne merítse a csiszológép egyetlen részét sem folyadékba. Rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.

A VIBRÁCIÓS SZINTEK TÚLLÉPHETŐK, HA A DARÁLÓT HOSSZABB IDEIG MŰKÖDTETIK. A TÚLTERHELÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MUNKA KÖZBEN TARTSON HOSSZABB SZÜNETEKET. MUNKA KÖZBEN MINDIG VISELJEN FEJHALLGATÓT, VÉDŐSZEMÜVEGET ÉS VÉDŐMASZKOT.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A használt anyagokat újrahasznosításra kell vinni. Minden szerszámot, kábelt és csomagolást szét kell válogatni, és el kell vinni egy helyi gyűjtőudvarba.