

**Multifunkcionális szerszámok**  
**Renovátor 220W**



**Használati utasítás**

## **BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

FIGYELEM! Kérjük, használat előtt olvassa el a teljes használati utasítást. Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és súlyos sérülést okozhat.

### **Munkahely**

TISZTA MUNKAHELY FENNTARTÁSA. A rendetlen helyszín növeli a balesetek valószínűségét.

FIGYELJE MEG A MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEKET. Ne használjon szerszámokat nedves helyen. Ne tegye ki magát esőnek. Soha ne használjon elektromos szerszámokat gyúlékony gázok és folyadékok közelében.

Tartsa távol a gyermekeket a létesítménytől. Gyermekek nem tartózkodhatnak a munkahelyen. Ne engedje, hogy gyermekek hordozzák a berendezést vagy a hozzá tartozó tartozékokat.

### **Biztonság a villamos energiával kapcsolatban**

1. A dugónak illeszkednie kell a csatlakozóaljzathoz. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon adaptereket földelt elektromos szerszámokkal. A konnektorral kompatibilis, változatlan dugó csökkenti az áramütés veszélyét.
2. Kerülje a testrészek érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, ventilátorokkal és hűtőszekrényekkel. Ha a felhasználó teste földelve van, megnő az áramütés veszélye.
3. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. A szerszám belsejébe kerülő víz növeli az áramütés veszélyét.
4. Ne terhelje túl a hálózati kábelt. Ne használja a kábelt a szerszám hordozására vagy húzására. Ne húzza a kábelt, amikor kihúzza a dugót. Tartsa a hálózati kábelt távol a hőtől, olajtól, éles élek és mozgó alkatrészek. A sérült vagy koptatott tápkábel növeli az áramütés veszélyét.
5. Ha a készüléket kültéren használja, használjon kültéri használatra tervezett hosszabbítót. A készüléket csak akkor szabad használni, ha a tápegység biztosítókkal van ellátva.

## Felhasználói biztonság

1. A szerszámokkal való munkavégzés során fokozott óvatossággal és józan ésszel járjon el. Ne használja a szerszámokat alkohol, kábítószer vagy vényköteles gyógyszerek hatása alatt. Olvassa el a betegtájékoztatókat, hogy befolyásolja-e az ítélőképességét és a reflexeit. Ha kétségei vannak, ne használja a szerszámot.
2. Használjon megfelelő védőfelszereléseket. Szerszámokkal végzett munka során használjon védőfelszerelést  
védőszemüveg, porvédő maszk, csúszásgátló lábbeli, sisak és hallásvédelem, amikor a helyzet megköveteli. Ez csökkenti a balesetek kockázatát.
3. Kerülje el a szerszám véletlen elindítását. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló OFF állásban van, mielőtt csatlakozik a tápegységhez. Amikor a szerszámot hordozza, ne fogja a kapcsolónál fogva, mert ez növeli a balesetveszélyt.
4. A szerszám beindítása előtt távolítsa el az összes beállítókulcsot. Az elektromos szerszám forgó részeire erősített kulcs személyi sérülést okozhat.
5. Ne nyúljon bele a készülékbe. Munka közben tartsa meg stabil helyzetét és egyensúlyát. Ez lehetővé teszi a berendezés jobb irányítását előre nem látható helyzetek esetén.
6. MEGFELELŐ RUHA. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket, mert azok beakadhatnak a műszer mozgó részeibe. A szerszámokkal való munka során ajánlott csúszásmentes talpú cipőt viselni. Hosszú a haját megfelelően rögzíteni kell. Mindig viseljen megfelelő védőruházatot.
7. Használja a munkadarab rögzítését. Ez biztonságosabb, mintha a kezével támasztaná meg, mivel így mindkét kezét használhatja a gép működtetéséhez.

## Használattal és karbantartással kapcsolatos biztonság

1. Ne terhelje túl a szerszámot. A berendezés jobban és biztonságosabban fog működni azon terhelés alatt, amelyhez igazították. Ne próbálja meg nem kompatibilis tartozékokat használni a szerszám teljesítményének növelése érdekében.
2. Ne használjon elektromos szerszámokat sérült kapcsolóval. A kapcsolóval nem működtethető szerszám veszélyes, és meg kell javítani.
3. Állítás, javítás, tartozékok cseréje vagy tárolás előtt válassza le a szerszámot az áramforrásról. Ezek az óvintézkedések csökkentik a szerszám véletlen elindításának kockázatát.
4. A szerszámokat áramtalanítani kell, és gyermekektől és illetéktelen személyektől elzárva kell tartani. Az illetéktelen és képzetlen személyek kezében lévő szerszámok

veszélyes szerszámok.

5. Végezze el a szerszámok rendszeres karbantartását. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek meglazult részeit vagy sérüléseit, a szerszám sérült részeit vagy egyéb



olyan hiányosságok, amelyek zavarhatják a berendezés megfelelő működését. Ha bármelyik szabálytalanságok, azonnal javítsa meg a szerszámot. Sok meghibásodás a nem megfelelő karbantartásban gyökerezik.

6. A szerszámokat és a hozzájuk tartozó tartozékokat a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelően és a megfelelő módon használja. Figyelembe kell vennie a körülményeket és az elvégzendő munka típusát. A szerszámok nem megfelelő használata súlyos baleseteket okozhat.

7. A sérült kapcsolót hivatalos szervizközpontnak kell kicserélnie. Ne használja a szerszámot nem működő kapcsolóval.

8. Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. A munkahely elhagyása előtt mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg, amíg az teljesen leáll.

9. Ha a főkábel megsérült, cserélje ki egy megfelelő hálózati kábellel. A kábel beszerezhető a berendezés forgalmazójától. A kábel cseréje történhet hivatalos szervizközpontban vagy képzett villanyszerelő.

## **Szolgáltatás**

1. A szerszámok javítását csak szakképzett személy végezheti kompatibilis pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a szerszám biztonságos és hatékony működését.

## **A SZERSZÁMOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

- FIGYELEM! Kerülje a festékek, ólomtartalmú festékek, fa és fémek csiszolása során keletkező porral való érintkezést és annak belélegzését. Az ilyen por mérgező és káros lehet a kezelő egészségére és a más személyek a munkahelyen.

- A munkahelyen minden személynek a káros és mérgező porok elleni védelemre tervezett, jóváhagyott maszkot kell viselnie. Ezenkívül a munkahelyen porelszívást és hatékony szellőzést kell biztosítani.