Piezoelektromos közös nyomócsöves befecskendező tesztelő profi Asta TIT-180



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

1. Célkitűzés:

A common rail injektorok áramlási nyomásának ellenőrzése Bosch, VDO/Siemens és Delhi rendszerekben.

2. Figyelem! A készlet használata során kérjük, tartsa be a műhelyben érvényes munkavédelmi szabályokat.

A berendezés használatára vonatkozó ajánlások:

- A legjobb minőségű mérések fenntartása érdekében tartsa tisztán a készletet. NE HASZNÁLJA A KÉSZLETET, HA AZ SÉRÜLT!
- A mérések során viseljen védőruházatot (védőszemüveg, munkaruha). Vegye le a laza ruházatot és az ékszereket.

NAGYON FONTOS: Mindig kövesse az autó gyártójának utasításait. A fenti utasítások általános információk a dízelmotorok kompressziójának ellenőrzésére vonatkozóan.

3. Felhasználói kézikönyv

Válasszon ki egy megfelelő nyomásmérőt, és csavarja be az átlátszó fedélbe.

- Delhi injektorokhoz:

Mérési tartomány: -1-3 bar

- Bosch és VDO/Siemens

befecskendezőkhöz Mérési tartomány:

-1 és 15 bar között

Csatlakoztassa a vezetékeket az átlátszó burkolathoz. A csatlakozókábelek a könnyű azonosítás érdekében jelöléssel vannak ellátva.

Válassza le a vizsgálandó injektor fordított rendszerét, majd csatlakoztassa a készletből származó kábelt. Szerelje fel az injektor csatlakozóját az injektorra. Zárja el a leeresztőszelepet.

Vizsgálati eljárás:

Indítsa be a motort, hagyja, hogy a teljes átlátszó fedél megtöltse üzemanyaggal, olvassa le az eredményt a műszerfalon.

Ha a motor nem indul be, indítsa be többször, amíg a teszter meg nem telik üzemanyaggal, és a mérőműszer leolvasása nem stabilizálódik.

A teszter leválasztása:

Készítsen elő egy edényt a teszterben maradt üzemanyag számára.

Nyissa ki a leeresztőszelepet, és engedje le az üzemanyagot. Zárja be a leeresztőszelepet, és húzza ki a készüléket az injektorból. Csatlakoztassa az injektor visszatérő rendszerét.




STOSUJ OCHRONĘ
RĄK