Pro-Tech TOOLS

Áramlásmérő, átfolyott üzemanyag- és olajmennyiség-mérő



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Javasolt szűrőt felszerelni a mérőműszer elé, hogy a folyadékból eltávolítsák az összes fémrészecskét. Ha a forgókerék nem forog szabadon, kenje be a forgókeréket, a tengelyt és a csapágyat penetrációs kenőanyaggal. Távolítsa el a járókerékről az összes szennyeződést vagy lerakódást egy puha kefével. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a járókeréket vagy a turbina tartóját.

A pontos mérés biztosítása érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a rendszerben nincs levegő, és hogy a minimális áramlási követelmények teljesülnek.

A mérőműszer alján található egy csavar, amely alatt a mérőműszer kalibráló csavarja található. A kalibráló csavar elforgatásával (az iránytól függően) növelhető vagy csökkenthető az áramlásmérő kijelzése.



1. A beállítócsavar fedele

Műszaki adatok

Modell: BL-B07
Maximális nyomás:
3 bar
Áramlási tartomány: 20–120
l/min Pontosság: ±1 %
Közeg: Gázolaj, Olaj, Benzin
Max. közeghőmérséklet: 40 °C
Csatlakozás: 1"

Pro-Tech shop