Asztali fűrész - körfűrész 2200W 255mm



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Kedves ügyfél!!!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, kívánjuk, hogy elégedett legyen a használatával. Ön egy fa asztali fűrész tulajdonosa lett. Ez a gép, amelyet maximális biztonság és egyszerű kezelhetőség jellemez, megbízható, nagy teljesítményű, gyorsan telepíthető és azonnal használható készülék. Bár könnyen kezelhető, működésének meg kell felelnie a következő követelményeknek a jelen kézikönyvben foglaltaknak, valamint a használat helyén érvényes munkavédelmi előírásoknak.

Elsősegélynyújtási szabályok

Az áramütést szenvedett személyeknek ki kell kapcsolniuk az áramforrást, vagy száraz szigetelőt kell használniuk, hogy az áramütött személyt eltávolítsák a hálózati vezetékről. Vigyázzon, hogy puszta kézzel ne érintse meg a fertőzött személyt, amíg le nem választja a tápkábelről.
Azonnal hívjon képzett és képzett személyzetet segítségért.

Cél

Az asztali fűrész kizárólag háztartási használatra készült, és nem használható professzionális műhelyekben vagy kereskedelmi célokra. A fűrész csak fakivágásra szolgáló látószárral használható. Bármilyen más típusú penge használata veszélyes helyzetet teremt - fennáll a vágóelem vagy a penge törésének veszélye, ami éles szilánkok keletkezéséhez vezet.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

FIGYELEM! Olvassa el az összes alábbi utasítást. Ezek be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. A jelen kézikönyvben használt "elektromos szerszám" kifejezés minden elektromos meghajtású szerszámra vonatkozik, akár vezetékes, akár vezeték nélküli.

Kövesse az alábbi utasításokat

Tartsa a munkaterületet jól megvilágítva és tisztán. A rendetlenség és a rossz megvilágítás balesetveszélyes lehet.

Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol fokozott a robbanásveszély, és ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök vannak. Az elektromos szerszámok szikrákat termelnek, amelyek tüzet okozhatnak, ha gyúlékony gázokkal vagy gőzökkel érintkeznek.

Gyermekeket és a közelben tartózkodókat nem szabad beengedni a munkahelyre. A koncentráció elvesztése a szerszámok feletti uralom elvesztéséhez vezethet.

Elektromos biztonság

A tápkábel dugójának illeszkednie kell a konnektorba. A dugót nem szabad módosítani. Ne használjon semmilyen adaptert a dugónak a konnektorba való illesztéséhez. A konnektorba illeszkedő, nem módosított dugó csökkenti az áramütés veszélyét.

Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal és hűtőszekrényekkel való érintkezést. A test földelése növeli az áramütés veszélyét. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek.

A víz és a nedvesség növeli az áramütés veszélyét.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos berendezésnek, amelyhez a fűrészt csatlakoztatják, rendelkeznie kell egy 30 mA névleges hibaáramú, működő hibásáramú készülékkel (RCD). Az ilyen kapcsoló működését mindig a gyártó utasításai szerint tesztelje a munkanap kezdete előtt.

Jó fizikai és szellemi állapotban jöjjön dolgozni. Figyeljen arra, amit csinál. Ne dolgozzon fáradtan, kábítószer vagy alkohol hatása alatt. Már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat a munkában.

Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Az egyéni védőfelszerelés viselése csökkenti a súlyos személyi sérülések kockázatát.

Kerülje el a szerszám véletlen bekapcsolását. A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos kapcsoló a helyén van.
"off". Ha a szerszámot az ujjával a kapcsolóra tartja, vagy ha az elektromos szerszámot konnektorba dugja, amikor a kapcsoló "be" állásban van, súlyos személyi sérülést okozhat.

Bekapcsolás előtt távolítsa el az elektromos szerszám beállításához használt csavarkulcsokat vagy egyéb szerszámokat. A szerszám forgó részein hagyott csavarkulcs súlyos sérülést okozhat.

Tartsa meg az egyensúlyát. Mindig tartsa meg a helyes testtartást. Ez megkönnyíti az elektromos szerszám irányítását a munka során előforduló váratlan helyzetekben. Viseljen védőruházatot. Ne viseljen laza ruházatot és ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és munkakesztyűjét az elektromos szerszám mozgó részeitől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat az elektromos szerszám mozgó részeibe.

Elektromos szerszámok használata

Ne terhelje túl az elektromos szerszámokat. Használja a munkához megfelelő szerszámot. A munkához megfelelő szerszám kiválasztása hatékonyabb és biztonságosabb munkát biztosít. Ne használjon elektromos szerszámot, ha annak kapcsolója nem működik. A főkapcsolóval nem működtethető szerszámok veszélyesek, és meg kell javítani őket. A szerszámok beállítása, tartozékok cseréje vagy tárolása előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Ez megakadályozza a szerszám véletlen bekapcsolását. A szerszámot gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja. Ne engedje, hogy a fűrészt olyan személyek kezeljék, akiket nem képeztek ki a használatára. Az elektromos szerszámok képzetlen kezelő kezében veszélyesek lehetnek. Gondoskodjon a megfelelő karbantartásról. Ellenőrizze, hogy a szerszám nincs-e elferdítve, és nincsenek-e laza mozgó alkatrészek. Ellenőrizze, hogy a szerszám bármely eleme nem sérült-e meg. Ha hibákat talál, azokat használat előtt ki kell javítani. Sok balesetet okoznak a következők
nem megfelelően karbantartott gépek. Használja az elektromos szerszámokat és tartozékokat az alábbi utasításoknak megfelelően. Használja a szerszámokat rendeltetésszerűen, figyelembe véve a típust és a munkakörülményeket.

A nem a munkára szánt szerszámok használata növelheti a veszélyes helyzetek kockázatát.

Javítások

Kizárólag hivatalos szervizekben javíttassa szerszámait, és csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Ez biztosítja a megfelelő munkavédelmet. MEGJEGYZÉS! Minden szervizelés vagy ellenőrzés alkalmával húzza ki a dugót a 230 V-os aljzatból, ez csökkenti a szerszám véletlen elindulásának kockázatát.

További biztonsági utasítások

A szerszám használata során mindig tartsa be a használati útmutatóban található biztonsági utasításokat, valamint az egyéb egészségügyi és biztonsági előírásokat.

A szerszámokat nem szabad csapadéknak vagy nedvességnek kitenni. Mindig ellenőrizze, hogy a meglévő tápfeszültség megfelel-e a típustáblán feltüntetett feszültségnek.

Használat előtt ellenőrizze az orsót, az alátéteket és az anyát. Ezen alkatrészek elhasználódása jelentősen

befolyásolja a rezgés- és zajszintet, és szélsőséges esetben veszélyes helyzetekhez is vezethet.

Tilos adaptereket használni, vagy az orsót a megadottól eltérő használatra módosítani. lemezek. Munka közben védőszemüveget kell viselni, és ajánlott kesztyűt és védőruházatot viselni. A porvédő maszk szintén elengedhetetlen. A porosság a vágott fa típusától függően változik. A e jelenség negatív hatásainak kiküszöbölése érdekében ajánlott a fűrészt központi elszívó rendszerhez csatlakoztatni. Ebből a célból az elszívócső az illusztrációs rajzban látható

Illusztráció rajz



1. Szívócső

2. Vágókorong

3. Hosszirányú vonalzó

4. Gomb

5. Mélység beállítása

6. Szögbeállítás

7. Hálózati kábel

8. Kapcsolók

9. Vezető és mozgatható vonalzó

Karbantartás és ellenőrzés

FIGYELEM! Húzza ki a szerszámot a hálózati áramforrásból, mielőtt beállításokat, karbantartást vagy karbantartást végezne. A fűrész műszaki állapotát a munka elvégzése után külső szemlével és értékeléssel ellenőrizze:

- Karosszéria és munkalap,

-Elektromos kábel dugóval

- Az elektromos kapcsoló működése

- A szellőzőnyílások áteresztőképessége

- Kefék szikrázása, csapágy- és fogaskerékzaj, indítás

-Vágja le a lemezt, különös figyelmet fordítson az elszíneződésre vagy színvesztésre, a túlhevült vagy letört lemez veszélyt jelent, és nem szabad újra használni.

A jótállási időszak alatt a felhasználó nem szerelheti szét és nem cserélheti ki az elektromos szerszám egyetlen alkatrészét vagy alkatrészeit sem, mivel ez a jótállási jogok érvénytelenségét vonja maga után. Az ellenőrzés vagy a működés során észlelt rendellenességek jelzik a szervizben történő javítást. A munka befejeztével a burkolatot, a szellőzőnyílásokat, a kapcsolókat, a kiegészítő fogantyút és a burkolatokat meg kell tisztítani, pl. légsugárral (legfeljebb 0,3 MPa nyomással) vagy kefével vagy száraz ruhával, vegyszerek vagy tisztítófolyadékok használata nélkül. A szerszámokat és a fogantyúkat száraz, tiszta ruhával tisztítsa meg. Szükség esetén zsírtalanítsa szappanos vízben megnedvesített ruhával.

A vágótárcsa beszerelése

Szereléskor ügyeljen a tárcsa forgásirányának betartására. Az anyát is ellenőrizni kell a készlethez mellékelt L kulcs segítségével. Ahogy az alábbi képen látható. A vágótárcsa mérete nem haladhatja meg a 255 mm-t. A vágótárcsa forgásiránya a fedélen van jelölve.



A folytatás előtt ellenőrizze, hogy minden menetes csatlakozás megfelelően meg van-e húzva. Ahogy az alábbi képen látható.



Miután a pajzsot ellenőrizték és felszerelték, megkezdheti az első vágást.

Első indítás

A zöld "I" gombbal indítsa el a gépet. Figyelje meg a gép működését egy percig terhelés nélkül, és figyelje meg, hogy a gép működése nem mutat-e rendellenességeket. A gépnek szabályosan, túlzott rezgés nélkül kell működnie. Ha minden megfelelően működik, kapcsolja ki a gépet a "0" gomb piros fényével.

Munka a géppel

Alapvető biztonsági szabályok.

1. A munkahelyen nem lehetnek idegenek.

2. A munkahelynek jól megvilágítottnak kell lennie.

3. A munkahelyi rendetlenség a balesetek gyakori oka, és csökkenti a munka hatékonyságát is.

4. Ne érintse meg a kivágást a kezével. A mozgatáshoz használja a mellékelt csúszkát és a mozgatható vonalzót.

Vágd le a vágást

- A vágási magasságot a vágási magasságállító gombbal állíthatja be. A legjobb, ha 1 mm-rel magasabbra állítja, mint a vágandó munkadarab. Ez csökkenti a munkadarab pattogásának kockázatát.

- A szögkarral állítsa be a kívánt vágási szöget.

- Használja a rögzített vezetőt a munkadarab méretének beállításához.

- Szükség esetén csatlakoztassa a kivonó készüléket

- Indítsa el a gépet a zöld "I" gombbal.

- Végezze el a vágást úgy, hogy ne érintse meg a vágandó munkadarabot, használja a géphez mellékelt csúszórudat.

FIGYELEM: Elakadt vágás esetén kapcsolja ki a gépet, és a probléma kijavítása előtt kapcsolja ki az áramot.









Problémák és megoldásaik

1. A motor nem indul

- Ellenőrizze az áramellátást.

2. Erős rezgések a motor beindítása után

- Ellenőrizze a vágótárcsa állapotát és helyes rögzítését.

3. A motor jelentős szikrázása

- Ellenőrizze a szénkeféket, amelyek fogyasztása befolyásolja a motor működését.



MŰSZAKI ADATOK

Modell	M79152
Tápfeszültség	~230V/50Hz
Szigetelési osztály	II
Védelmi osztály	IPX0
Teljesítmény	2,2 kw
Vágókorong	255 mm / 30 mm
Sebesség terhelés nélkül	4800 fordulat/perc
Megengedett művelet	S6 40%
Megengedett vágási szög	45° 63 mm
	90° 74 mm
Zajszint	Lp(A) 96,8 dB
	Lw(A) 109,8 dB