

Porelszívó fedél sarokcsiszolóhoz HQ



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Fontos: Mielőtt elkezdené a készülék házaszzerelését, olvassa el az alábbi kezelési utasításokat, hogy elkerülje a berendezés károsodását és a sérüléseket, amelyek szélsőséges esetben hosszú távú kezeléshez vagy akár halálhoz is vezethetnek.

A munkavégzés során kövesse a sarokcsiszolóhoz mellékelt dokumentumokban található utasításokat. Feltétlenül viseljen szemvédőt, védőkesztyűt és porvédő maszkot.

A fedél rögzítése a csiszológéphez.

1. A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a csiszológép támogatja a gyémántkerék vágási opciót és kompatibilis a porvédő rendszerrel, ez az információ a használati útmutatóban található a darálóhoz vagy egy hivatalos kereskedőhöz.
2. Alkalmazza a megfelelő adaptert úgy, hogy a fedél szilárdan tartsa a csiszológépet.
3. Illessze a burkolatot a csiszológép fogantyújára, majd húzza meg a hüvelyt egy imbuszkulccsal, hogy a burkolatot szilárdan tartsa.
4. Szerelje fel a készletben található orsót a csiszoló tengelyére, a készletben található alátétek a vágókorongok szétválasztására szolgálnak.
5. A beszerelés után győződjön meg róla, hogy a külső oldalon található forgatógombbal rögzíti a fedelet a nyitás ellen.



Pro-Tech
shop

A vágás végrehajtása

1. Ellenőrizze a fedélszerelvény helyességét és állapotát, ha repedéseket talál, ne kezdje meg a munkát.

Ha nincsenek ellenjavallatok, állítsa be a kívánt munkamélységet a fedél belső oldalán található skála segítségével. Ne feledje, hogy a penge kopása befolyásolja a vágási mélységet.

2. Indítsa el a darálót, és várjon, amíg eléri a teljes fordulatszámot.

3. Indítsa el a vágást, a mozgásnak egyenletesnek kell lennie, ne nyomja a köszörűt, ne próbálja felgyorsítani a vágást! Az ilyen viselkedés az orsó ferdüléséhez vezet, ami szélsőséges esetben mind a köszörűgép, mind a tárcsák gyors elhasználódásához vezet, hirtelen sérülés következhet be, ami veszélyt jelent a gépet kezelő személyre!

FONTOS: A tárcsát csak teljes fordulatszámom szabad megközelíteni, tilos a csiszológépet a vágás végén kikapcsolni, vagy a csiszológép gyorsítása előtt a tárcsát az anyaghoz közelíteni!

A sebesség csökkentése a készülék destabilizációjához vezet!

A piktogramok leírása



Mindig viseljen védőkesztyűt.



Mindig használjon porvédő maszkot.



Mindig viseljen munkaruhát.



Kérjük, használat előtt olvassa el a használati utasítást.

Pro-Tech
shop