Pneumatikus gumiabroncs-szóró



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

A gép pneumatikus alkalmaz, kis térfogatú, , kényelmesen és rugalmasan működtethető, és alkalmas különböző autógumik feszítésére.

1. Használat előtt tisztítsa meg a gép minden alkatrészét, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendben van-e. Csatlakoztassa a levegőforrást, hogy ellenőrizze, nincs-e légszivárgás. Üzemi nyomás 0,4MP ± 0,1 tartományban.

2. A gumiabroncs tágításakor helyezze be a bal és jobb racsnit a belső cső két oldalába, és a nyitott állítócsap segítségével állítsa be a megfelelő pozícióba (ideális, ha nem laza vagy szoros), nyomja le a jobb lábpedált (↑ belépési irány), és a hengertengely elkezd felemelkedni. A javítás elvégezhető, miután
megerősítés, hogy folyamatosan .

3. A javítás után lépjen le a bal pedálról (↓ vissza a leesés irányába), a henger és az állkapocs visszatér az eredeti helyzetbe. A gumiabroncs eltávolítható.

4. :

1) A henger nem emelkedik: ellenőrizze, hogy az olaj- és vízleválasztó rendelkezik-e , hogy a jobb oldali pedál nem sérült-e meg.

2) A henger tér vissza: ellenőrizze, hogy elegendő olaj van-e a hengerben, és hogy a bal oldali pedálszelep nem sérült-e meg.

3) Rendellenes légszivárgás: ellenőrizze a belső csatlakozó légcsövének sérülését.

4) Ha megsérült, azonnal cserélje ki.