Pro-Tech KIDS

Gyermek , állítható



Használati utasítás

Gyermeke biztonsága érdekében kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, és gondosan őrizze meg!

Az alkatrészek leírása :



1 - acélcső 1

2 - acélcső 2

3 - étkezőasztal

4 - Lábtakarók

5 - Textil kosár

6 - Négy kerék

7 - Lábpedál

8 - Széktest

Az étkező tálca beszerelése



- Nyomja meg és tartsa lenyomva az étkező alatti műanyag állítógombot. a tálcát, húzza kifelé, és helyezze a tálcán lévő rögzítőcsöveket a karfán lévő lyukakba. Miután teljesen behelyezte, engedje ki a műanyag gombot, és húzza ki a tálcát kifelé, hogy ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e.
- Az étkező tálca három pozícióban állítható.

Magas szék üzemmód

1. Fordítsa fejjel a széktestet, igazítsa a 2. számú acélcsövön lévő két kis acélgolyót a széktest szerelvényeihez, és csúsztassa be őket, amíg egy kattanással be nem illeszkednek a kis lyukakba. A másik három lépés megegyezik a fentiekkel.
2. Helyezze a lábtartót a #2 acélcsőbe, nyomja a kis acélgolyót az #1 acélcsőbe, és csúsztassa be a kis lyukba, ahol a #2 acélcső és a lábtartó fedik egymást, amíg be nem kattan a helyére. Figyeljen: az első lépcsőfok hullámos, a hátsó lépcsőfok sima.
3. Fűzze át a szövetkosár végeit lévő négyzet alakú lyukakon.
4. Csúsztassa a műanyag lábakat az 1. számú acél sütőre - az A lábat a bal oldalra, a B lábat a jobb oldalra szerelje fel, egyenes vonalban az acél sütővel.











Lounger mód

Az etetőszék aljánál nyomja meg a műanyag állítógombot a szék háttámláján, és húzza felfelé, miközben egyidejűleg hátrafelé csúsztatja a háttámlát, hogy hátradőlési módot hozzon létre.





Összecsukható üzemmód

- Az etetőszék aljánál nyomja meg az ülés két oldalán található szürke behúzógombot, csúsztassa az üléskeret első és hátsó lábait az optimális helyzetbe, majd engedje fel az összecsukó és elrakó gombot.
- A tálca összehajtásához nyomja meg a karfa mindkét oldalán lévő fehér gombokat, miközben húzza a tálcát.
- Megjegyzés: A székkeret nem hajtható össze alacsony szék vagy hintaszék üzemmódban.





Fontos pontok a telepítés során

1. A 2. számú acélcső és a teste, a 2. és az 1. számú acélcső, valamint a 3. számú acélcső közötti kötéseknél lévő kis acélgolyóknak "pattintott" állapotban kell lenniük.
2. A kerekek az etetőszék lábainak aljára szerelhetők.

Biztonsági utasítások

A gyermeke biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében az első használat előtt alaposan olvassa el ezeket a használati utasításokat, és őrizze meg azokat későbbi használatra.

Általános figyelmeztetések:

Ezt a terméket olyan gyermekek számára tervezték, akik már önállóan ülnek (általában 6 hónapos kortól) kb. 3 éves korukig vagy legfeljebb 20 kg súlyig.
Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a székben.
A széket mindig vízszintes és stabil felületen használja.
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van-e összeszerelve és rögzítve.
Ne helyezze a széket nyílt láng, hőforrás vagy éles tárgyak közelébe. Ne használja a széket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hiányzik.

használata:

Mindig kapcsolja be a biztonsági öveket, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelően meg vannak-e húzva, hogy a gyermek ne csúszhasson ki, illetve ne eshessen ki. A biztonsági öveket mindig használni kell, amikor a gyermek a székben ül - még rövid távú használat esetén is.

Mozgó alkatrészek és hajtogatás:

Vigyázzon az ujjaival, amikor össze- és széthajtogatja - fennáll a becsípődés veszélye.
Győződjön meg arról, hogy minden reteszelő mechanizmus megfelelően rögzítve van, amikor kibontva van.

Étkező tálca használata:

Rögzítse az étkező tálcát az utasításoknak megfelelően, és mindig ellenőrizze, hogy biztonságosan rögzítve van-e, mielőtt leültetné a gyermeket.

Karbantartás és tisztítás:

A műanyag és fém alkatrészek nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztíthatók. A szövet alkatrészek nedves ruhával letörölhetők, vagy eltávolíthatók és kimoshatók a címke utasításai szerint. Ne használjon durva vegyszereket vagy súroló hatású tisztítószereket.

Műszaki adatok:
6 hónapos és 20 kg közötti gyermekek számára
5 pontos biztonsági övek, levehető
Állítható asztal három pozícióban, kivehető Kivehető tálca
Kárpitozás öko-bőrrel
Tárolókosár
Telepítés "kattanó" zárakkal Csúszásmentes lábakkal
Az asztal és a tálca hőmérséklet-ellenállósága: -20 °C-tól 100 °C-ig

A szék méretei:
Ülésmagasság a : 76 cm Teljes szélesség: 60 cm
Teljes mélység: 76 cm Pult szélessége: 28 cm
Háttámla magassága: 38 cm
Méretek összehajtva: magasság 103 cm , szélesség 27 cm