


Gázegő tartozékokkal



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Megjegyzés: A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.



Figyelem!!! A folyamatos termékfejlesztés miatt a bemutatott illusztrációk és leírások eltérhetnek a megvásárolt árutól, és tartalmazhatnak olyan opcionális vagy speciális funkciókat, amelyek nem szerepelnek a termékben.

standard változat. Ezek a különbségek nem képezhetik panasz alapját. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ a sajtó alá rendezés időpontjában érvényes, és kizárólag tájékoztató jellegű.

1. A termék jellemzői, rendeltetésszerű használat

Magas hőmérséklet előállítására tervezett égők (láng hőmérséklet 1250-1800 °C), amelyeket tiszta propánnal vagy propán és bután (LPG) keverékével táplálnak 1/2"-os menetes palackból. A propán használata nagyobb készülékhatékonyságot biztosít.

2 Biztonsági feltételek

Megjegyzés: A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. A készüléket csak olyan felnőttek kezelhetik, akik elolvasták és betartják a kezelési útmutatót.

2.1) Biztonság a munkahelyen

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A piszkos vagy sötét területek balesetveszélyesek.
- A szerszámmal végzett munka során tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat. A figyelemelterelés az irányítás elvesztését okozhatja.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.

2.2) Személyes biztonság

- Legyen éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét, amikor szerszámokkal dolgozik. Ne használjon szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszámokkal végzett munka közben súlyos sérülést okozhat.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést. Védőfelszerelés, például védőszemüveg, a megfelelő körülmények között használt csúszásmentes biztonsági cipő, sisak csökkenti a balesetek számát.
- Mindig tartsa meg jó testtartását és egyensúlyát. Ez lehetővé teszi a szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa a haját és a ruházatot távol a mozgó részekről. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Ne engedje, hogy a szerszám gyakori használatából adódó ismeretség gondatlan használathoz és a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyásához vezessen. A gondatlan cselekvés a másodperc tört része alatt súlyos sérülést okozhat.

2.3) A szerszámok használata és gondozása

- Ne alkalmazzon erőszakot. Használja az alkalmazáshoz megfelelő szerszámot. A megfelelő szerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.

(b) A használaton kívüli szerszámokat tartsa gyermekek elől elzárva, és ne engedje, hogy a szerszámokat olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámokat vagy ezt a használati utasítást. A szerszámok a képzetlenek kezében felhasználók veszélyes.

(c) Karbantartja a szerszámot, ellenőrizzé az illesztési hibákat vagy a kötést. mozgó alkatrészek, sérült alkatrészek és egyéb körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám teljesítményét. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg a szerszámot. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott szerszámok.

(d) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel akadnak el, és könnyebben kezelhetők.

e) Használja a szerszámokat, tartozékokat stb. a jelen utasításnak megfelelően, figyelembe véve a munkaköri

a feltételek és az elvégzendő munka. Ha a szerszámot olyan tevékenységre használják, amelyre nem erre a célra szánták, az veszélyes helyzetet okozhat.

f) Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és fogófelületek lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos kezelését és működtetését váratlan helyzetekben.

3. A berendezés üzemeltetése során előforduló veszélyek típusai

1. a nyomás alatt lévő folyadékok vagy gázok formájában tárolt energia által okozott mechanikai veszélyek.

2. a gépekben feldolgozott vagy felhasznált anyagok és anyagok (és alkotóelemeik) veszélyei a káros folyadékokkal, gázokkal, ködökkel, gőzökkel és porokkal való érintkezés vagy belégzés miatt.

3. a gépekben feldolgozott vagy felhasznált anyagok és anyagok (és azok összetevői) tűz- vagy robbanásveszélye.

4. égési sérülések és egyéb sérülések, amelyeket a nagyon magas hőmérsékletű tárgyakkal vagy anyagokkal, lángokkal vagy robbanásokkal, valamint hőforrásokból származó sugárzással való emberi érintkezés okoz.

4. Szolgáltatás

A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze a csatlakozórendszert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szerelés szoros és biztonságos. Ha a tömlő sérült, megkopott vagy túlmelegedett, azonnal ki kell cserélni.

A tömlőt a vásárlástól számított két év elteltével cserélje ki, még akkor is, ha a szemrevételezés nem mutat sérülést az anyag korosodása miatt.

Ne húzza vagy emelje fel a gumitömlővel a gáztartályt.

Csatlakoztassa az égőt a gáztartályhoz egy ilyen típusú alkalmazásra tervezett rugalmas gumitömlővel. Győződjön meg róla, hogy a gumitömlő szilárdan csatlakozik a tartályhoz és biztonságosan rögzítve van a fogantyúhoz.

A szerszám indításához lassan csavarja ki a gáztartály szelepét, majd lassan nyissa ki az égőszelepet, és gyújtsa be az égőt. Mindig hosszú gázgyújtót használjon, hogy ne égesse meg magát. láng.

A láng az égőszelep nyitásával vagy zárásával szabályozható. Egyes modellek mozgatható karral vannak felszerelve, amellyel a láng mérete és hőmérséklete is beállítható.

5. berendezések karbantartása

A készüléket száraz helyen kell tárolni. A piszkos gáz használata gyakran vezet elzárja a lángot. Ilyen esetben tisztítsa meg a lehűtött injektort benzinnel vagy erre a célra kifejlesztett folyadékkal. Megengedett, hogy az égőt egy nagyon vékony dróton keresztül nyomja át.