

Olajnyomás- és tömítésellenőrző készlet



Használati utasítás

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL AZ AJÁNLOTT BIZTONSÁGI FELTÉTELEKET:

Használja a címet.

A készletet belső égésű motorok kenési rendszereinek olajnyomás-mérésére tervezték.

Létesítmény

- Nyomásmérő 0-10 BAR tartományban, R 80 mm átmérővel.
- 1 200 mm hosszú hajlékony tömlő, amely mindkét oldalán fémből készült hajlékony spirállal van ellátva a tömlő sérülésének megakadályozása érdekében. A tömlő egy funkcionális gyorscsatlakozóval is rendelkezik, amely megkönnyíti az egyes mérőhegyek csatlakoztatását, valamint egy szeleppel, amely megakadályozza, hogy a tű a mérés befejezése előtt visszatérjen.
- Mérőhegyek (2 db)
- Műanyag tok a készlet biztonságos szállításához és tárolásához.

Olajnyomás mérés

1. Csavarja le az olajnyomás-érzékelőt a motorblokkról.
2. Válassza ki a megfelelő mérőhegyet a vizsgálandó motorhoz.
3. Csavarozza az eltávolított hegyet az eltávolított érzékelő helyére.
4. Csatlakoztassa a tesztelőt egy csavaros gyorscsatlakozóval.
5. Indítsa be a motort.
6. Vonja le az értéket.