
Pro-Tech TOOLS

Tartozék, motoros felfüggesztő gerenda 500kg



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

CE

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A folyamatos fejlesztés miatt a tényleges termék némileg eltérhet a jelen kézikönyvben leírt terméktől.

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést okozhat.

Tartsa meg ezt a használati útmutatót

Őrizze meg ezt a kézikönyvet, mivel fontos figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket tartalmaz a telepítéssel, üzemeltetéssel, ellenőrzéssel és karbantartással kapcsolatban.

Tartsa ezt a kézikönyvet és a vásárlást igazoló bizonylatot száraz és biztonságos helyen a későbbi .

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

utasítás, címkék és minden egyéb, a termékkel együtt szállított információ;

• A VESZÉLYES FIGYELMEZTETÉSEK sérülés veszélyére figyelmeztetnek. Kövesse a biztonsági utasításokat a sérülések vagy akár a halál megelőzése érdekében.

• A VESZÉLY olyan veszélyes helyzetre utal, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz súlyos sérüléshez vezet.

• A FIGYELMEZTETÉS olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz súlyos sérüléshez vezethet.

• A FIGYELEM a VIGYÁZAT VESZÉLY szimbólummal együtt olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, ha nem kerüljük el, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

• A MEGJEGYZÉS sérüléssel nem kapcsolatos információkat tartalmaz.

• A VIGYÁZAT FIGYELMEZTETÉS szimbólum nélküli FIGYELMEZTETÉS olyan információt tartalmaz, amely nem áll összefüggésben sérüléssel.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM! Olvassa el az összes utasítást.

Az utasítások be nem tartása , tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. A "szerszám" kifejezés az alábbi figyelmeztetésekben a motoros gerendára vonatkozik.

1. Biztonság a munkahelyen

a. A berendezéssel ellátott munkaterületnek tisztának és jól megvilágítottnak kell lennie. A munkahelyi rendetlenség és a világítás hiánya baleseteket okozhat.

b. Tartsa távol a gyermekeket és más személyeket a géptől. Egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt elveszítheti az irányítást.

2. Személyes biztonság

a. Legyen éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a , amikor a motornyalábokkal dolgozik. Ne használjaha fáradt, vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.

b. A szerszám használatakor viseljen megfelelő ruházatot és védőfelszerelést.

- Biztonsági sisak

- Hallásvédelem

- Védőszemüveg vagy védőmaszk

- Durva munkakesztyű

- Csúszásmentes talppal ellátott munkacsizma

c. Ne . Mindig meg kell őrizni az egyensúlyt. Ez lehetővé teszi a hangszer jobb irányítását váratlan helyzetekben.

d. Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a hajat, a ruházatot és a kesztyűt a mozgó részektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.

3. A szerszám használata és gondozása

a. Ne terhelje túl a szerszámot. Ne emelje fel a körülbelül 450 kg-nál nagyobb súlyú terheket. Használjon az alkalmazáshoz megfelelő szerszámokat. A motortartó akkor végzi el a feladatát és akkor biztonságos, ha a rá nehezedő terhelés megfelel a teherbírásának.

b. A használaton kívüli szerszámokat tartsa távol a gyermekektől és olyan személyektől, akik nem ismerik a szerszámot vagy használati utasítást. A szerszámok veszélyesek a tapasztalatlan felhasználók kezében.

c. Ellenőrizze a szerszámot a helytelen beállítások, sérült vagy eltömődött mozgó alkatrészek vagy egyéb olyan körülmények miatt, amelyek befolyásolhatják a szerszám megfelelő működését. A sérült szerszámot használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet a nem megfelelő karbantartás okoz.

d. A motorsugarat a jelen használati utasításnak megfelelően és a berendezés típusára előírt módon használja, figyelembe véve az üzemeltetési körülményeket és az elvégzendő tevékenységet. A szerszám olyan munkára való használata, amelyre nem rendeltetésszerűen használják, veszélyes helyzetekhez vezet.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Tartsa meg a címkéket és jelöléseket a szerszámon.

2. Ez a termék nem játék. Gyermekek elől elzárva kell tartani.

3. A motortartót csak rövid távú emelési célokra használja. A motortartót nem hosszú távú emelésre tervezték.

4. Soha ne lépje túl az 500 kg-os maximális súlyhatárt.

5. Soha ne indítsa be a motort, amikor az a konzolon van. Ne végezzen semmilyen olyan műveletet, amely a motor megcsúszását okozhatja. A motor bármilyen mozgása biztonsági kockázatot jelent, és a motor leesését okozhatja, ami súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

6. Soha ne dolgozzon olyan motor alatt, amelyet csak a motortartó támaszt.

7. Ne feledje a dinamikus terhelést! A teher hirtelen kilengése vagy leejtése a teher súlyának rövid távú növekedését és a szerszám károsodását okozhatja.

8. A jelen kézikönyvben szereplő figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem feltétlenül fedik le az összes lehetséges körülményt és helyzetet, amely előfordulhat. A kezelőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a józan ész és az óvatosság olyan tényezők, amelyeket
nem építhető be ebbe a termékbe, hanem az üzemeltetőnek kell biztosítania.

KÖZZÉTÉTEL

Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy minden alkatrész benne van és sértetlen. Ha , lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval a lehető leghamarabb.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A termék telepítése és használata előtt olvassa el a jelen kézikönyv elején található Fontos biztonsági információkat, beleértve az összes információt.

MEGJEGYZÉS: A következő oldalakon felsorolt alkatrészekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a jelen kézikönyv végén található telepítési ábrát.

SZOLGÁLTATÁS

A motortartó csak a motor alátámasztására szolgál, hogy lehetővé tegye a hozzáférést a motor alatt található olyan alkatrészekhez vagy mechanizmusokhoz, amelyekhez a hozzáférés általában korlátozott.

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

A termék telepítése és használata előtt olvassa el a jelen kézikönyv elején található Fontos biztonsági információkat, beleértve az összes információt.

ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK

1. Olvassa el a motor emelésére vonatkozó utasításokat, és határozza meg a megfelelő helyeket, ahová a motort emelni kell.

2. Soha ne próbálja meg felemelni a járó vagy forró motort. A további műveletek elvégzése előtt hagyjon elegendő időt a motor lehűlésére.

3. Parkolja le a gépkocsit sík felületre, és húzza be a kéziféket. Ezután ellenőrizze a kerekeket.

4. Lazítsa meg a szárnycsavarokat (G), és hajtsa ki a két fogantyúját (A). Ezután helyezze a konzolokat, amelyekhez a gumi alátéteket rögzítették, a motortérfedél melletti élek fölé, és húzza meg a szárnycsavart. Most a motortartót középre állítva helyezze a motort a motor fölé.

5. Rögzítse a láncokat (I) a motorhoz a megfelelő alátámasztási pontokon. Ezután rögzítse a láncokat biztonságosan a tartórudak (K) alsó végein lévő karimákhoz.

6. Forgassa a fogantyúkat (J) , amíg a láncok meg nem feszülnek, és a motor biztonságosan rögzül.

7. Oldja ki a motortartó konzolt. Fordítsa el a fogantyúkat (J) az óramutató járásával megegyező irányba ¼ fordulatot, amíg a motor teljes súlya a láncokon nyugszik. Ezen kívül lazítsa/oldja ki a motortartót.

8. Soha ne dolgozzon a motoron, ha azt CSAK a motortartó gerenda támasztja alá. Ha a motort csak a motortartó gerendára függesztve hordozza, a szerszám leeshet vagy elmozdulhat, ami súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

9. A balesetek elkerülése érdekében indítsa be a motort, és kapcsolja vissza, ha befejezte a munkát. A motortartó nem hosszú távú emelőszerként való használatra . A szerszámokat tisztítani kell, és olyan helyiségben kell tárolni, ahová gyermekek nem férhetnek be.

MŰSZAKI SZOLGÁLAT

1. A sérült szerszámok súlyos személyi sérülést okozhatnak. Ne használjon sérült szerszámot. Ha rendellenes zaj vagy rezgés jelentkezik, a készülék újbóli használata előtt javítást kell végezni.

2. Minden használat előtt: Ellenőrizze a szerszám általános állapotát. Győződjön meg róla, hogy a szerszámban nincsenek meglazult csavarok, elferdült vagy mozgó alkatrészek. Ellenőrizze a szerszámot, hogy nincsenek-e rajta repedések, sérült alkatrészek vagy egyéb olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a biztonságos működést.

3. A munka befejeztével: tisztítsa meg a szerszám külső felületét tiszta és nedves ruhával.

OLVASSA EL AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT


A gyártó vagy a forgalmazó az ebben a kézikönyvben található alkatrészlistát és összeszerelési ábrát csak tájékoztató jelleggel bocsátotta rendelkezésre. Sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen formában nem képviseli és nem garantálja, hogy a vásárló jogosult a termék bármilyen javítását elvégezni vagy a termék bármely alkatrészét kicserélni. Valójában a gyártó vagy a forgalmazó egyértelműen kijelenti, hogy minden javítást és alkatrészcserét képzett és engedéllyel rendelkező szakembereknek kell elvégezniük, nem pedig a vásárlónak. A vevő vállal minden kockázatot és felelősséget, amely az eredeti termék javításából és az alkatrészek cseréjéből, illetve az alábbiakból ered.
az alkatrészek beszereléséből vagy cseréjéből a Vevő által.


BEÁLLÍTÁS

1. A mellékelt anyák (B) és csavarok (D) segítségével rögzítse a konzolzárakat (C) a motortartó mindkét oldalán lévő konzolokhoz (A). Szorosan húzza meg őket.

2. Rögzítse mindkét konzoltartót (A) a gerendához (E) szárnycsavarokkal (G) és kis alátétekkel (F). Húzza meg erősen a csavarokat (G).

3. Helyezze a konzolcsavarokat (K) a gerenda felső részébe. Ezután tegye hozzá a nagy alátéteket (I), és csavarozza mindkét fogantyút (J) a konzolcsavarokhoz (K).





Műszaki adatok

Teherbírás: 0,5 t

Teljes hossz: 150 cm

hossza: 100 cm Horgony

hossza: 34 cm