

Kézi csörlő 850kg



Használati utasítás Az eredeti utasítások fordítása



FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban elhelyezett fotók és képek csak a következők illusztráció, és eltérhet a megvásárolt árutól. Ezek az eltérések nem képezhetik reklamáció alapját.

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, sikeres és kényelmes használatot kívánunk.

Ön egy olyan kötélcsörlő tulajdonosa, amelyet maximális biztonság és könnyű kezelhetőség jellemez, nem veszélyes, nagy teljesítményű és gyors telepítésű, a könnyű használatra tervezett.

Bár a működés egyszerű, a jelen kézikönyvben leírt paramétereket be kell tartani, és meg kell felelniük a berendezés használatának területén érvényes szabványoknak és előírásoknak.

Műszaki adatok

Modell:	Orsó 450 kg	Csörlő 850 kg	Orsó 1136 kg
	M80730	M80732	M80734
Max. Meghúzás	1000 LBS	1800LBS	2500LBS
Kötélvastagság:	4,5 mm	4,8 mm	5,5 mm
Kötél hossza:	10m	10m	10m

Használja a címet.

A kötélcsörlőt olyan szállítási vagy szerelési munkákhoz tervezték, ahol statikus erőre van szükség. A készülék nem használható emberek vagy állatok szállítására.

Használati utasítás

- A csörlő reteszelve három pozícióban állítható be
 - felső állás - tekeréskor használja
 - középső állás - a kötélfüggetlen kitekerése és feltekerése közben
 - alsó helyzet - a kötélfüggetlen kitekerése közben a terheléssel együtt
- A munka megkezdése előtt a kötélcsörlőt fel kell szerelni, a rögzítéshez kell csavarozni, stabil és kemény felület. Az egyszerű és gyors összeszerelés magában foglalja a kötélfüggetlen kitekerését, amíg a csavarfuratok láthatóvá válnak. A kötélcsörlő rögzítésének stabilnak kell lennie a munka során, és el kell viselnie a tárgy húzásakor fellépő terhelést.
- Egy tárgy húzásához vagy egy kötélfelhúzásához a kötélcsörlő forgattyúját az óramutató járásával megegyező irányba kell forgatni. A kötélfüggetlen kitekerésekor - az óramutató járásával ellentétes irányban kell forgatni.

Karbantartás, védelem

Tartsa tisztán a kötélcsörlőt az esetleges kenőanyagoktól. A mozgó alkatrészek kenhetők.

Biztonsági alapelvek

Az alábbi figyelmeztetések és irányelvek figyelmen kívül hagyásával, a műszaki ajánlások figyelmen kívül hagyásával lehetővé teszi a gyártó számára a garancia érvénytelenítését. A gyártó nem vállal felelősséget a következő eszközökkel végzett munka során keletkezett károkért felszerelés.

- A felhasználó nem lépheti túl azokat a maximális paramétereket, amelyekre a készüléket gyártották. Kérjük, tekintse meg a táblázatot - műszaki adatok, ahol a kötélcsörlő paraméterei szerepelnek.
- A kötélcsörlő nem használható emberek vagy állatok húzására.
- Nem tanácsos olyan terhet használni, amelyet két vagy több kötélcsörlővel húznának.
- Fontos ellenőrizni a kötéll állapotát. Ha a kötélen megrepedt vagy levált szál van, ne dolgozzon tovább, ez megakadályozza a biztonságos munkavégzést.
- Munka közben a kötéll nem érintkezhet éles pontokkal, éllel.
- Ne használja a kötélcsörlőt, ha a kötéll összegabalyodott.
- A vontatott terhet ellenőrizni kell. Ellenőrizni kell, hogy emberek vagy állatok ne álljanak a rakomány útjában, amikor azt vontatják.
- Ne felejtse el kezelni és ellenőrizni a felszerelést. A folyamatos biztonságos használat érdekében tartsa tisztán a felszerelést. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olajszennyezéstől mentesen.
- Munka közben tilos a kezeket vagy tárgyakat a csörlőberendezésre helyezni.
- A munkához viseljen védőkesztyűt.

KÖTÉLVÁLTÁS

Tekerje le a régi kötelet a dobrol, majd szerelje le a kötéllkapcsolót és távolítsa el a régi kötelet. Az új kötéll végét át kell fűzni a dob elején lévő lyukon, és a kötéllcsatlakozót újra a kötéllhez kell csatlakoztatni. Hagyja üresen a dob első hornyát, és kezdje meg a kötéll feltekerését a második horonyból. A kurbli forgatásával tekerje fel a kötelet úgy, hogy az a dob teteje fölé tekeredjen.

