

## Kézi csörlő 850kg



**Pro-Tech**  
shop

**Használati utasítás**  
Az eredeti utasítások fordítása



## FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban elhelyezett fotók és képek csak a következők illusztráció, és eltérhet a megvásárolt árutól. Ezek az eltérések nem képezhetik reklamáció alapját.

### Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, sikeres és kényelmes használatot kívánunk.

Ön egy olyan kötélcsörlő tulajdonosa, amelyet maximális biztonság és könnyű kezelhetőség jellemez, nem veszélyes, nagy teljesítményű és gyors telepítésű, a könnyű használatra tervezett.

Bár a működés egyszerű, a jelen kézikönyvben leírt paramétereket be kell tartani, és meg kell felelniük a berendezés használatának területén érvényes szabványoknak és előírásoknak.

### Műszaki adatok

Modell:	Orsó 450 kg	Csörlő 850 kg	Orsó 1136 kg
	M80730	M80732	M80734
Max. Meghúzás	1000 LBS	1800LBS	2500LBS
Kötélvastagság:	4,5 mm	4,8 mm	5,5 mm
Kötél hossza:	10m	10m	10m

### Használja a címet.

A kötélcsörlőt olyan szállítási vagy szerelési munkákhoz tervezték, ahol statikus erőre van szükség. A készülék nem használható emberek vagy állatok szállítására.

### Használati utasítás

- A csörlő reteszelve három pozícióban állítható be
  - felső állás - tekeréskor használja
  - középső állás - a kötélfüggetlen kitekerése és feltekerése közben
  - alsó helyzet - a kötélfüggetlen kitekerése közben a terheléssel együtt
- A munka megkezdése előtt a kötélcsörlőt fel kell szerelni, a rögzítéshez kell csavarozni, stabil és kemény felület. Az egyszerű és gyors összeszerelés magában foglalja a kötélfüggetlen kitekerését, amíg a csavarfuratok láthatóvá válnak. A kötélcsörlő rögzítésének stabilnak kell lennie a munka során, és el kell viselnie a tárgy húzásakor fellépő terhelést.
- Egy tárgy húzásához vagy egy kötélfelhúzásához a kötélcsörlő forgattyúját az óramutató járásával megegyező irányba kell forgatni. A kötélfüggetlen kitekerésekor - az óramutató járásával ellentétes irányban kell forgatni.

## Karbantartás, védelem

Tartsa tisztán a kötélcsörlőt az esetleges kenőanyagoktól. A mozgó alkatrészek kenhetők.

## Biztonsági alapelvek

Az alábbi figyelmeztetések és irányelvek figyelmen kívül hagyásával, a műszaki ajánlások figyelmen kívül hagyásával lehetővé teszi a gyártó számára a garancia érvénytelenítését. A gyártó nem vállal felelősséget a következő eszközökkel végzett munka során keletkezett károkért felszerelés.

- A felhasználó nem lépheti túl azokat a maximális paramétereket, amelyekre a készüléket gyártották. Kérjük, tekintse meg a táblázatot - műszaki adatok, ahol a kötélcsörlő paraméterei szerepelnek.
- A kötélcsörlő nem használható emberek vagy állatok húzására.
- Nem tanácsos olyan terhet használni, amelyet két vagy több kötélcsörlővel húznának.
- Fontos ellenőrizni a kötéll állapotát. Ha a kötélen megrepedt vagy levált szál van, ne dolgozzon tovább, ez megakadályozza a biztonságos munkavégzést.
- Munka közben a kötéll nem érintkezhet éles pontokkal, éllel.
- Ne használja a kötélcsörlőt, ha a kötéll összegabalyodott.
- A vontatott terhet ellenőrizni kell. Ellenőrizni kell, hogy emberek vagy állatok ne álljanak a rakomány útjában, amikor azt vontatják.
- Ne felejtse el kezelni és ellenőrizni a felszerelést. A folyamatos biztonságos használat érdekében tartsa tisztán a felszerelést. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olajszennyezéstől mentesen.
- Munka közben tilos a kezeket vagy tárgyakat a csörlőberendezésre helyezni.
- A munkához viseljen védőkesztyűt.

## KÖTÉLVÁLTÁS

Tekerje le a régi kötelet a dobrol, majd szerelje le a kötéllkapcsolót és távolítsa el a régi kötelet. Az új kötéll végét át kell fűzni a dob elején lévő lyukon, és a kötéllcsatlakozót újra a kötéllhez kell csatlakoztatni. Hagyja üresen a dob első hornyát, és kezdje meg a kötéll feltekerését a második hornyóból. A kurbli forgatásával tekerje fel a kötelet úgy, hogy az a dob teteje fölé tekeredjen.

