Pro-Tech TOOLS

Hidraulikus henger 8t,12t



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

HIDRAULIKUS HENGERREL VALÓ MUNKA

- Fordítsa a leeresztőszelepet elforgatva zárt állásba. Pumpálja a vezérlő rudat, hogy a dugattyút a kívánt hosszúságúra nyújtsa ki.

- Dugattyúkivétel: forgassa el a leeresztőszelepet nagyon lassan irányba. A dugattyú lassú és biztonságos kivonásához a szelepet csak részben fordítsa el. Ha leeresztőszelepet nagyrészt kiengedi, a teher nagyon gyorsan le fog ereszkedni.

!!! FIGYELEM !!!

Az Ön biztonsága és az esetleges sérülések elleni védelem érdekében.

- Ne terhelje a hidraulikus hengert a névleges teherbírását meghaladó mértékben. A túlterhelés károsíthatja vagy teljesen tönkreteheti ezt a berendezést.

- Ez az eszköz csak függőleges történő bővítésre használható. Miután a tárgyat a kívánt kinyújtottuk, azonnal rögzíteni kell a megfelelő teherbírású, megfelelő rögzítőelemekkel.

- Erős ütés károsíthatja ezt a hidraulikus hengert.

- Az olaj feltöltése előtt engedje le teljesen a dugattyút. Helyezze a hengert függőleges helyzetbe, és töltse fel az olajat a töltőnyílás alsó széléig. Csak hidraulikus emelőkhöz tervezett olajat használjon. A nem megfelelően kiválasztott olaj károsíthatja a berendezést.

- Használat előtt minden kötőelemet biztonságosan meg kell húzni. Ne keverje össze a mellékelt tartozékokat.

- A tulajdonos vagy üzemeltető felelőssége, hogy a jelen használati útmutatót és az összes tájékoztató és figyelmeztető címkét olvashatóan tartsa.

- Gondosan tanulmányozza és kövesse a megadott utasításokat.

- Az utasítások be nem tartása és a berendezés nem megfelelő kezelése sérülést személyi sérülést okozhat.

- A kifeszített tárgyak között tilos a személyek bármilyen mozgása.

AMINT ELÉRTE A MAXIMÁLIS HOSSZÚSÁGOT, HAGYJA ABBA A PUMPÁLÁST. A MAXIMÁLIS KIHÚZÁST A DUGATTYÚN LÉVŐ GYŰRŰ JELZI. ENNEK A HATÁRÉRTÉKNEK A TÚLLÉPÉSE KÖVETKEZÉSKÉPPEN A GÉP HIBÁS MŰKÖDÉSÉT OKOZHATJA.

Műszaki adatok :

Modell	**8t**		**12t**	
	Egy dugattyú	Két dugattyú	Egy dugattyú	Két dugattyú
Minimális emelési magasság	635mm	635mm	650mm	650mm
Maximális emelési magasság	1120mm	1120mm	1140mm	1140mm
Dugattyú löket	485mm	485mm	490mm	490mm
Dugattyú átmérő	28mm	28mm	33mm	33mm
A hidraulikus munkahenger külső átmérője	70mm	70mm	80mm	80mm
Súly	7.6kg	8.6kg	10kg	11kg