

Elektromos fűtés

	
BH-20A, BH-30A, BH-50A, BH-90A	**BH-20FA**

Használati utasítás

Kedves Felhasználó,

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, hogy a berendezés üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a fontos biztonsági és használati információkat. A berendezés nem megfelelő használata vagy a biztonsági szabályok megszegése miatt keletkezett károk miatt a forgalmazó garanciája és felelőssége érvényét veszti.

Biztonsági és használati szabályok:

Az elektromos fűtőtestet zárt lakóterek fűtésére tervezték, ahol a hőmérsékletet egy bizonyos szinten kell tartani.

1. A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják. Nem használható kereskedelmi vagy ipari helyiségekben. A készüléket nem kültéri használatra szánják. Ne használja olyan helyiségekben, ahol robbanás- vagy tűzveszély áll fenn. A fűtőberendezés nem vízálló. A készüléket nem szabad fürdőszobában vagy kádak, zuhanyzók, víztömlők stb. közvetlen közelében használni.

2. A készülék első használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy a készülékről eltávolítottak minden olyan védelmet, amelyet a készülék becsomagolásához használtak (fólia stb.). Saját és gyermekei biztonsága érdekében ne hagyjon semmilyen tárgyat (műanyag zacskót, polisztirolt stb.) a készüléken. Használat előtt
ellenőrizze, hogy a készülék külsőleg nem sérült-e meg. Fordítson különös figyelmet a tápkábelre. Ha bármelyik rész sérült, a készüléket nem szabad használni. Ha a tápkábel sérült, azt egy erre felhatalmazott cégnek vagy személynek kell kicserélnie. A szakszerűtlen javítás következtében a készülék veszélyes lehet a felhasználóra nézve.

3. A készüléket csak függőleges/függőleges helyzetben használja.

4. A túlmelegedés és a tűz elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket. Ne kapcsolja be a készüléket, ha robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök vannak a közelben. Ne helyezze a fűtőberendezést nyílt láng, illetve főző- vagy fűtőberendezés közelébe. Ne tegye ki a készüléket napfénynek, forró felületeknek, nedvességnek, éles széleknek stb.

5. Ne használja a készüléket függönyök, drapériák és más szövetek közelében (az anyag meggyulladhat).

6. A fűtőberendezést stabil, kemény, lehetőleg tűzálló felületre kell helyezni, biztonságos távolságra a bútoroktól vagy más berendezésektől.

7. A készülék csak a már beszerelt tápkábellel működtethető. A kábel végét a megfelelő aljzatba kell dugni a típustáblán található információknak megfelelően. Ne használjon hosszabbító kábelt.

8. Ne érintse meg a készüléket vagy a dugót nedves vagy nedves kézzel. Ez életveszélyes áramütést okozhat.

9. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék feszültségével.

10. A konnektornak, amelyhez a készülék tápkábele csatlakozik, mindig hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen a hálózatról.

11. A készüléket a tűzveszély miatt nem szabad felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatva hagyni.

12. Mindig válassza le a készüléket az áramforrásról, ha nem használja. A készüléket a hálózatról való leválasztásához húzza ki a dugót a konnektorból. Semmilyen körülmények között ne húzza meg a kábelt.

13. Ha a fűtőberendezést más helyre kell áthelyezni, kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja a készüléket kihűlni, mielőtt elmozdítaná. Ne mozgassa a készüléket a tápkábel meghúzásával. A készülék szállításakor használja a fogantyút.

14. A fűtőtest felülete nagyon meleg. - Kikapcsolás után a készülék egy ideig meleg marad - fokozatosan lehűl. Amikor a fűtőberendezés üzemel, ne érintse meg a forró levegő kivezetésének részeit - fennáll az égési sérülések veszélye.

15. Tilos a fűtőberendezés működése közben közvetlenül a forró levegő kimeneti nyílása előtt tartózkodni.
- fennáll az égési sérülések veszélye.

16. Ne szerelje szét a berendezést, ha az feszültség alatt áll - életveszély.

17. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel - életveszély. Csak száraz kézzel érintse meg a fűtőberendezést.

18. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba. Fennáll a sérülés vagy áramütés és a készülék károsodásának veszélye.

19. A fűtőberendezés működtetésekor tilos cigarettázni, égő vagy parázsló cigarettával közelíteni. olyan tárgyak és berendezések (szerszámok, tartozékok stb.) használata, amelyek szikrát okozhatnak - életveszély.


20. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai képességű személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek által, kivéve, ha a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett vagy a berendezés használatára vonatkozó utasításoknak megfelelően végzik. A berendezés kizárólag felnőttek általi használatra szolgál, és azt gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.

Műszaki leírás:

Modell	BH-20A	BH-30A	BH-50A	BH-90A	BH-20FA
Tápfeszültség	220-240V	220-240V	380-400V	380-400V	220-240V
Frekvencia	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektromos fűtés üzemmód:	25/1000W/2000W	30/1500/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W	25/2000W

Használati utasítás:

A készülék vezérlése a fűtőtest tetején lévő forgótárcsákkal történik.



Működési mód:

A forgótárcsával beállíthatja a működési módot: szellőztetés / fűtési teljesítmény 1 / fűtési teljesítmény 2.

Termosztát:

A kívánt szobahőmérsékletet a hőmérséklet-tárcsával állíthatja be. Erre a célra:

1. Állítsa az üzemmódkapcsolót a "fűtés" állás valamelyikébe.

2. Fordítsa a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattan.

3. Amikor a helyiséget a kívánt hőmérsékletre fűtötték, fordítsa a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg be nem kattan.

4. A termosztát úgy szabályozza a fűtést, hogy a helyiség hőmérséklete azonos szinten legyen.

5. Ha befejezte a munkát, kapcsolja az üzemmódkapcsolót "szellőztetés" állásba, hogy a készülék lehűljön.

Tisztítás:

1. Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg a fűtőberendezést a portól és egyéb szennyeződésektől. Ez biztosítja a berendezés hatékony működését.

2. A karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a berendezést, és hagyja teljesen kihűlni.

3. Használjon porszívót a por eltávolításához.

4. Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ruhával, majd szárítsa meg száraz ruhával. Soha ne merítse a készüléket vízbe. Ne használjon semmilyen agresszív tisztítószert vagy oldószerek, mivel azok károsíthatják a fűtőtest felületét.

Tárolás:

1. Mielőtt tárolja a készüléket, válassza le a tápegységről, hagyja lehűlni és tisztítsa meg.

2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tegye a kezelési útmutatóval együtt az eredeti kartondobozba, és tárolja száraz, jól szellőző helyen.

3. A tárolás során ne helyezzen nehéz tárgyakat a dobozra, mert ez károsíthatja a berendezést.

Alkalmazás:



A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Vigye el a megfelelő gyűjtőhelyre újrahasznosítható anyagok selejtezett elektromos és elektronikus berendezésekhez. A kiselejtezett termékek megfelelő ártalmatlanítása hatással van a környezetre és az egészségre. Bővebben
a termék újrahasznosíthatóságával kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, a városi szennyvízkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Ez a termék CE-jelöléssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy megfelel az uniós irányelveknek.