

**Polifúziós hegesztőgép műanyag csövekhez  
1000W Geko**



**Használati utasítás**

## Használati utasítás

1. Helyezze a gépet megfelelően az állványra, hogy a hegesztőgép stabil legyen.

Csatlakoztassa az aktuálisan szükséges megfelelő méretű szerszámot. Húzza meg a mátrixot egy csavarkulccsal. A kisebb méretű szerszám az elülső oldalon található.

2. Kapcsolja be a készüléket (ne feledje, hogy az áramforrásnak földeltnek kell lennie). A zöld jelzőfény azt jelenti, hogy a hegesztőgép melegszik. Ha a piros jelzőlámpa kigyullad, az azt jelenti, hogy a hegesztőgép forró, és a berendezés készen áll a használatra.

3. Vágja el a csövet. Helyezze a csövet/sütőt a mátrixokba a sütő felmelegedéséhez szükséges időre.

A megadott idő letelte után gyorsan vegye ki a csöveket a mátrixokból, és csatlakoztassa őket. Ne csavarja túl szorosan a csatlakoztatott csöveket.

## Biztonsági szabályok

Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása és a hegesztőgép kialakításának megváltoztatása felmenti a gyártót a felelősség alól a személyekben, vagyontárgyakban vagy magában a berendezésben a berendezés üzemeltetéséből eredő károkért, és érvényteleníti a garanciát.

1. Használat előtt mindig ellenőrizze a külső burkolat és a kábelek állapotát. Ne használja a hegesztőgépet, ha ezen elemek bármelyike sérült.

2. Az áramforrást földelni kell.

3. Megakadályozza, hogy víz vagy más folyadékok jussanak a készülékbe. Eső esetén ne üzemeltesse a hegesztőgépet kültéren.

4. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.

5. Munka közben viseljen védőkesztyűt.

6. A készülék biztonsága és megfelelő működése érdekében csak szakemberek nyithatják és szabályozhatják a hőmérsékletet.

7. Ha a jelzőfény hosszú ideig nem változik, az azt jelenti, hogy a készülék nem működik megfelelően. Ha ez történik, hagyja abba a munkát, és kapcsolja ki a hegesztőgépet.

8. Ha a berendezés meghibásodik, értesítsen egy szakszervizt vagy forgalmazót.

9. A felhasználó nem lépheti túl azokat a maximális paramétereket, amelyekre a készüléket tervezték.

10. A helyes és biztonságos használat előfeltétele a védőburkolattal ellátott aljzat használata. dugó.

11. A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és a gép egyéb alkatrészei jó állapotban vannak-e, és ellenőrizze a hegesztőgép teljességét.
12. Ne tegye ki az elektromos berendezéseket esőnek. Ne használjon elektromos berendezést nedves vagy nedves helyeken. Tartsa a munkaterületet jól megvilágítva. Ne használjon elektromos berendezést gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
13. Tartsa távol a tápkábelt a fröccsenő víztől vagy más folyadékoktól, és védje a légköri csapadéktól.
14. Vigyázzon a tápkábellel, soha ne fogja a gépet a kábelnél fogva, és soha ne váltsa le a gépet a kábelén való húzással. Védje a kábelt a hőtől, az olajtól és az éles szélektől.
15. Rögzítse biztonságosan a munkadarabokat. A munkadarabok rögzítéséhez használjon bilincseket vagy feszítővasakat. Ez biztonságosabb, mintha a kezét használná, és mindkét kezét felszabadítja a készülék működtetésére.
16. A hegesztés a forró alkatrészek miatt különleges óvatosságot igényel.
17. A hegesztőgépet csak a megfelelő állványon vagy csővázon kapcsolja be és melegíti fel.
18. Ne hagyja a készüléket bekapcsolva, illetve ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
19. A műanyag felmelegedése miatt az illesztési folyamatot szellőztetett helyen kell végezni. szobák.
20. A munka befejeztével húzza ki a tápkábelt a készülékből.

## **Használja a címet.**

A hegesztőgépet hőre lágyuló műanyagokból (polietilén, polipropilén stb.) készült csövek és szerelvények polifúziós hegesztésére használják, például:

- hideg víz;
- meleg víz;
- központi fűtés.

Elektronikus hőmérséklet-szabályozóval van felszerelve (környezeti hőmérséklet-kompenzációval), amelynek beállítási tartománya 50°C és 300°C között van, ami akár 13°C-os hőmérséklet-fenntartási pontosságot biztosít. A munkakészültséget fényjelzés jelzi. Könnyű kialakításának köszönhetően a csövek közvetlenül a falakra vagy szerkezetekre szerelhetők. A cserélhető fűtőmátrixokat tapadásgátló réteggel (műszaki teflon) borítják. A hegesztőberendezés egy sapkával rendelkezik, amely lehetővé teszi az állványra való rögzítést.

## Hegesztési folyamat

- Csavarozza a kiválasztott fűtőmátrixot a fűtőlapra.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Csatlakoztassa a hegesztőgépet a hálózathoz, és kapcsolja be.

Miután a hegesztőgépet a hálózatra csatlakoztatta, várjon egy ideig, amíg eléri a beállított hőmérsékletet.

A jelzőlámpa a fűtőlap hőállapotát jelzi. A világítás a fűtési fázist jelzi. A jelzőlámpa ciklikus be- és kikapcsolása azt jelzi, hogy a hegesztőgép használatra kész.

## Karbantartás

Ne felejtse el karbantartani a berendezéseket. Ha nem használja a berendezést, húzza ki a készüléket a hálózathoz, mielőtt karbantartja vagy kicseréli a berendezéseket, például a szerszámokat. Tilos eltávolítani a külső burkolatokat, miután a berendezést a hálózathoz csatlakoztatta. A készüléken bármilyen változtatás tilos és a biztonsági feltételek romlását jelentheti. A jobb és biztonságosabb tartás tisztán a berendezést. Kövesse az utasításokat a berendezés alkatrészeinek kenésekor vagy cseréjekor. Ellenőrizze a berendezés kábeleit, és ha megsérültek, vigye őket javításra egy hivatalos szervizközpontba. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olaj- vagy zsírmentesen.