Pro-Tech TOOLS

230 V-os, 550 W-os gázolaj- és olajszivattyú



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



Olvassa el és értse meg a használati utasítást. A felhasználó köteles betartani a használati utasítást, és minden, a szerszámot használó személyt a jelen használati utasításnak megfelelően oktatni.



Tűzveszély. Gyúlékony folyadékok szivattyúzása során tűzveszély áll fenn. A munkahelyen nem lehetnek gyújtóforrások, tilos a dohányzás.



Viseljen munkakesztyűt. A szivattyú motorolaj, fűtőolaj és gázolaj szivattyúzására szolgál. Kis méretei és súlya miatt könnyen hordozható.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

• Tartsa rendben a munkahelyét. A zsúfolt munkaterület balesetet okozhat.
• Minden használat előtt ellenőrizze a berendezést. Ha repedt, meggörbült vagy más módon megsérült, ne kezdje el a munkát. Bármilyen hibát azonnal el kell hárítani.
• A munkahelynek jól megvilágítottnak és szellőzőnek kell lennie.
• Tartsa távol a gyermekeket és a jogosulatlan személyeket a munkahelytől. Ne engedje meg nekik, hogy a berendezést használják vagy mozgassák.
• Soha ne dolgozzon, ha fáradt, alkohol, drogok vagy a koncentrációt csökkentő erős gyógyszerek hatása alatt áll.
• Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek gyúlékony anyagok. A munka során ne dohányozzon.
• A szivattyú nem alkalmas illékony anyagok, víz, AdBlue, benzin, oldószerek stb. szivattyúzására.
• Figyeljen a tömlőcsatlakozásokra. A nem megfelelő csatlakoztatás a szivattyúzott anyag szivárgásához vezethet.
• Mielőtt a szivattyút az áramforráshoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva.
• Tartsa a tömlőket jó állapotban. Győződjön meg arról, hogy nincsenek meghajlítva, csavarodva vagy kopva. Ne engedje, hogy a jármű áthajtson a tömlőn.
• A munka során viseljen munkakesztyűt, ne álljon vízben, és ne dolgozzon mezítláb.
• Túl sűrű vagy szennyezett folyadékok szivattyúzása a szivattyú megrongálódásához vezethet.
• Ne hagyja a szivattyút szárazon járni. A szívócsőnek olajba kell merülnie.
• Akadályozza meg az olajszivárgást vagy a folyadékok kiömlését. A kiömlött olajat el kell távolítani és azonnal semlegesíteni.
• Ne hagyja a szivattyút felügyelet nélkül működni.
• Ne irányítsa az olajáramot emberekre vagy állatokra.
• Ne próbálja meg a készüléket a tömlőn vagy a tápkábelen húzva áthelyezni. Szállításkor a szivattyút a fogantyúnál fogva tartsa.
• A munka befejezése után mindig válassza le a készüléket az áramellátásról.
• Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.

KEZELÉS

• Helyezze a készüléket kemény és sík felületre.
• Csatlakoztassa megfelelően az összes alkatrészt, és győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás.
• Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz. Győződjön meg arról, hogy a feszültség megfelel a szivattyú 230 V-os követelményeinek.
• Győződjön meg arról, hogy a szivattyú csatlakoztatására szolgáló aljzat földelt (nullapólusú).
• Helyezze a szívócsövet abba a tartályba, amelyből az olajat szivattyúzni kívánja. Győződjön meg arról, hogy a cső nem csavarodott össze és nem hajlott meg. A cső végének teljesen a folyadékba kell merülnie, hogy a szivattyú ne szívjon be levegőt.
• Kapcsolja be a szivattyút a kapcsolóval, hogy elindítsa a szivattyúzást.
• Ha le szeretné állítani a szivattyúzást, kapcsolja ki a szivattyút a kapcsolóval.
• A munka befejezése után válassza le a készüléket az áramellátásról.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

• Bármilyen karbantartás megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket az áramellátásról.
• Tartsa tisztán a készüléket, ne használjon agresszív tisztítószereket.
• A szivattyút olyan helyen tárolja, ahol nem éri nedvesség és csapadék.
• A tárolóhelyet gyermekek és a szivattyú használatára nem jogosult személyek számára hozzáférhetetlenné kell tenni.

Az olajat ne öntse a csatornába vagy más, erre a célra nem kijelölt helyre. Az olajat kijelölt létesítményben kell ártalmatlanítani.



Az eszköz élettartamának lejártát követően ne dobja a háztartási hulladék közé. A szivattyút az elektromos szerszámok ártalmatlanítására kijelölt létesítménybe kell leadni.

Műszaki adatok:
Modell: DYB-70, Típus: DYB-70
Tápfeszültség: 230 V/50 Hz, Teljesítményfelvétel: 550 W, Nyomás: 1,5 bar, Szívómagasság: 5 m, Kinyomó magasság: 20 m, Áramlás: 70 l/perc, Fordulatszám: 2800 ford./perc, Csatlakozások: 1", Közeg: Gázolaj, Olaj; Munkacyklus: 30 perc, Hőmérséklet-tartomány: -10° ~ +40° C, Védelmi fokozat: IP44, Védelmi osztály: III. osztály