

Levegőágyú gumiabroncsokhoz 20L



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Kedves vásárló! Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Reméljük, hogy kellemesnek és hatékonyan fogja találni a munkát ezzel az eszközzel.

Miután elolvasta ezt a felhasználói kézikönyvet, őrizze meg egy biztonságos helyen, hogy szükség esetén újra használhassa.

Az alábbi biztonsági és használati szabályok be nem tartása, illetve a berendezés kialakításának mechanikai megváltoztatása mentesíti a gyártót a felelősség alól az átalakítás és a használat által okozott károkért, és érvényteleníti a garanciális jogokat.

BIZTONSÁG

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a berendezés műszaki állapotát. Ha bármilyen szabálytalanságok vagy sérülések esetén hagyja abba a munkát a berendezéssel, és az újbóli használat előtt győződjön meg arról, hogy szakképzett személy megjavította.
- Csak tiszta, száraz levegővel töltsen fel a készüléket.
- A légtartály nyomásszabályozó szeleppel van felszerelve, amely akkor nyílik ki, amikor a nyomás eléri a gyártó által ajánlott 10-12 baros határértéket.
- A berendezésen végzett bármilyen mechanikai módosítás közvetlen balesetveszélyes lehet.
- Soha ne lépje túl a biztonságos üzemi nyomástartományt.
- Töltsen fel a készüléket szobahőmérsékletű berendezéssel.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- Soha ne irányítsa a készüléket más emberekre.
- Mindig megfelelő hallásvédelemmel dolgozzon, mivel a berendezés zajjal jár, amely meghaladja a következő értékeket 100dB.
- Ne használjon gyúlékony gumitisztítószereket, amikor a berendezéssel dolgozik.
- Mindig viseljen védőszemüveget.

Létesítmény

A légágyú egy olyan eszköz, amelyet a tárcsára történő gumiabroncsok felszerelése során a csövek nélküli gumiabroncsok impulzusszerű felfújására használnak. Különösen hasznos a kemény, alacsony profilú és runflat abroncsok felszereléséhez.

A gumiabroncsba helyezett "ágyúlövés" lezárja a gumiabroncsot a tárcsához, így a gumiabroncsot normálisan fel lehet fújni az előírt nyomásra. Az ágyú használható személygépkocsikhoz, kisteherautókhoz és teherautókhoz.

Használja a címet.

A készülékkel végzett munka két lépésben történik - a tartály feltöltése sűrített levegővel és a gumiabroncsba "égve". 1.

- Zárja el a főszelepet.
- Kapcsolja be a kompresszort.
- Helyezze a gyorscsatlakozót az ellátótömlő végére az ágyú hegyénél úgy, hogy illeszkedjen a csúcs hegye.
- Nyissa ki az elzárószelepet, és figyelje a nyomásmérőt.
- Amikor a tartályban lévő légnyomás nem emelkedik tovább, vagy amikor a biztonsági szelep kinyílik, zárja el az elzárószelepet és távolítsa el a gyorscsatlakozót, szükség esetén vigye a pisztolyt egy távoli helyre.

2.

- Helyezze a gumiabroncsot a tárcsára.
- Helyezze a horog a fejre a tárcsa szélére, amely a henger kifolyócsövét a tárcsa és a gumiabroncs közötti részbe irányítja.
- Nyomja az ágyút a koronghoz úgy, hogy a levegő "lövése" ne változtasson irányt.
- Nyissa ki a főszelepet egy gyors mohával.

Tárolás és karbantartás

A munkát tárolhatja, akasztóval a falra akaszthatja. Hagyja nyitva a szelepet, hogy a nedvesség távozhasson az ágyúból. Ne végezzen karbantartást, amikor a készülék tele van vagy használatban van.