

## Szeparátor 20l



Használati  
utasítás

## **Általános biztonsági információk az elektromos szerszámokkal való munkavégzéshez**

Figyelem! Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg a későbbi használatra.

Az "elektromos eszköz" kifejezés az e dokumentumban szereplő figyelmeztetésekben olyan elektromos eszközt jelent, amely tápkábellel csatlakozik egy áramforráshoz, vagy akkumulátorral működő (vezeték nélküli) elektromos eszközt.

### **1. Munkahely**

- a) A munkahelynek tisztának, rendezettnek és jól megvilágítottnak kell lennie. A piszkos és sötét helyek baleset okozása.
- b) Ne használjon elektromos készülékeket robbanásveszélyes környezetben, gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos berendezések elektromos szikrákat termelnek, amelyek meggyújthatják a port vagy gőzöket.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és a járókelőket a munkahelytől. Tartsa távol magától a gyermekeket és más személyeket, mivel ez veszélyeztetheti a berendezés kezelőjét.

### **2. Elektromos biztonság**

- a) Az elektromos szerszámok dugóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. A dugót semmilyen körülmények között nem szabad módosítani. Az eredeti áramellátó elemek (dugók, aljzatok) használata nagyobb biztonságot nyújt, mint bármilyen módosított elem.
- b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhakkal és hűtőszekrényekkel. Ha a teste földelve van, megnő az áramütés veszélye.
- c) Semmilyen körülmények között ne használja a tápkábelt a készülék szállítására, mozgatására vagy kihúzására. A tápkábelt nem szabad hőforrások, olajok, éles szélek vagy mozgó alkatrészek közelébe helyezni. A sérült vagy koptatott tápkábelek növelik az áramütés veszélyét.
- d) Ha a berendezést kültéren használja, használjon kültéri használatra tervezett hosszabbítót. A nem megfelelő vezeték használata szabadtéri munkavégzéskor áramütést okozhat.

### **3. Személyes biztonság**

- a) Mindig legyen figyelmes, koncentráljon a munkájára. Ne kezelje a gépet, ha fáradt, vagy kábítószer, alkohol, illetve egyéb élvezeti szerek hatása alatt áll. Bármilyen pillanatnyi figyelmetlenség súlyos balesethez vezethet.
- b) Viseljen védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A berendezés típusának és az elvégzendő munkának megfelelő egyéni védőfelszerelés (pl. porvédő maszk, csúszásmentes ruházat, védősisak vagy fülvédő) viselése csökkenti a sérülés kockázatát.
- c) Kerülje el a készülék véletlen elindítását. Mielőtt bedugja a konnektorba, győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati kapcsolója ki van kapcsolva. Ha a készüléket a kapcsoló közelében tartja, miközben hordozza, máf a kapcsoló megnyomásához és súlyos balesethez vezethet.
- d) A gép beindítása előtt távolítsa el az összes beállítószerszámot. A gép mozgó részein hagyott csavarkulcs vagy más szerszám balesetet okozhat.
- e) Tartsa stabilan a testtartását. Tartson stabil testtartást, hogy ne veszítse el az egyensúlyát a munkapozícióban.
- f) Viseljen megfelelő védőruházatot. Mindig viseljen hallásvédelmet. Ne viseljen ruhát vagy ékszereket, mert azok fennakadhatnak a berendezés forgó részein. Ha a kezelőnek hosszú haja van, speciális védőhálót kell használnia.
- g) Ha a gép fel van szerelve szívó- vagy gyűjtőberendezésekkel, győződjön meg arról, hogy azok biztonságosan és szilárdan a géphez vannak rögzítve. Ezen eszközök használata csökkentheti a porkibocsátással kapcsolatos veszélyek kockázatát.

### **4. Az elektromos berendezések megfelelő kezelése és működtetése**

- a) Ne terhelje túl a készüléket. Csak a munkához megfelelő felszerelést használjon. Biztonságosabb és praktikusabb, ha az elvégzendő munka típusának megfelelő berendezést használ.
- b) Ne használja a készüléket, ha a kapcsoló nem működik vagy sérült. A készülék hibás kapcsolóval történő üzemeltetése veszélyes.
- c) Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt bármilyen beállítást, tartozékcsereét vagy a készülék tárolását végezne. Ezek az óvintézkedések segítenek elkerülni a készülék véletlen elindítását.
- d) Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva. Minden óvintézkedést meg kell tennie annak megakadályozására is, hogy más személyek megfelelő ismeretek és tapasztalat nélkül hozzáférjenek a készülékekhez és használják azt. A készülék tapasztalatlan személy kezében nagyon veszélyes lehet.
- e) Végezze el a berendezés rendszeres ellenőrzését. Ellenőrizze a berendezés sérülését, a

berendezésben forgó alkatrészek zavartalan működését stb. Ha sérülést találnak, a berendezés



el kell küldeni javításra. A berendezés üzemeltetése sérült időzítésekkel nagyon veszélyes lehet.

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A vágóelemek megfelelő karbantartása biztosítja a megmunkálás megfelelő hatékonyságát és minőségét.

## 5. Karbantartás

a) A készüléket csak szakképzett személyzet szervizelheti. A javításhoz vagy cseréhez eredeti pótalkatrészeket használjon. Így garantáljuk a berendezés biztonságos működését.

### **Különleges biztonsági utasítások**

Csak hideg hamuval használható! A forró hamu tüzet és forró levegőt okozhat károsíthatja a porszívót.

Alaposan ellenőrizze a hamut, hogy nincs-e benne forró törmelék (használjon gereblyét vagy hasonlót)!

Ha véletlenül forró hamut szív be, ürítés előtt legalább 24 órára helyezze a tartályt a szabadba.

Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e hamu a porszívóban.

Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a tartály nem telt meg.

Ha a porszívó hatékonyabb, nyissa meg a légáramlást a csatornában, vagy más módon csökkentse a szívást.

výkon.

Ez különösen fontos a nagy mennyiségű finom por tisztításakor.

Kérjük, olvassa el a használati utasítást.

## Home

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új hamuelszívójából, használat előtt olvassa el a használati utasítást és a mellékelt biztonsági utasításokat. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.

## Leírás



1. Tartály teste

2. Konténerzár

3. Borító

4. Rukoväť

5. Szívónyílás

6. Gumitömítés a porszívó tömlőjén

7. Szívótömlő

8. Alumínium fúvóka

9. Porszívó részegység


Tartozékok

a) Gumitömítés

b) Porszívó csatlakozás

c) Porszívó

d) Szívónyílás csatlakozó




Csatlakoztassa a csatlakozót (b és d) a csavarok csavarhúzóval történő meghúzásával, tegye fel a porszűrőt.

(c) a csatlakozóhoz (b), és ellenőrizze a villát. (Lásd a 2. ábrát) Helyezze a fedelet (3) a tartályra (1), és rögzítse a reteszekkel (2). Illessze a szívótömlő (7) egyik végét a fedél (3) szívónyílásába (5). Helyezze az alumínium fúvókát (8) a szívótömlő másik végére. Helyezze a porszívótömlőt a gumitömítésbe (6), és ellenőrizze a csatlakozást. Csatlakoztassa a porszívót a hálózathoz és kapcsolja be. A hamutisztító fúvókával távolítsa el a hamut a kandallóból vagy a kályhából. Ha a fúvóka eltömődik, kapcsolja ki a porszívót. Óvatosan távolítsa el a tárgyat anélkül, hogy megérintené a fúvókát. Ha a szívóteljesítmény csökken, kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg a porszűrőt (c) tiszta és meleg vízzel történő öblítéssel, szükség esetén használhat nem súrolószeres tisztítószerrel. További használat előtt szárítsa meg a porszűrőt. A tisztítás után kapcsolja ki a porszívót, a fúvókákat függőlegesen tartva, hogy a maradék hamu a tartályba hulljon. Ürítse ki a tartályt egy megfelelő edénybe (pl. régi újságpapír), és dobja ki. Megjegyzés: A porszívó használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó és a porszűrő alkatrész (9) szilárdan ül. A portartálynak és a porszűrőnek teljesen száraznak kell lennie.

## Tisztítás és karbantartás

Engedje le az összes vizet és iszapot a tartályból, majd nedves ruhával tisztítsa meg őket. Ne használjon durva, maró vagy súroló hatású tisztítószereket. Tisztítsa meg a porszűrő szerelvényt, és szükség esetén mossa ki.

Megjegyzés: Ne használjon tisztítószereket a gép műanyag részeinek tisztításához. Enyhe tisztítószer használata nedves ruhán ajánlott. A víz nem érintkezhet a berendezéssel.



Az áthúzott kosár jelentése:

Az elektromos készülékeket ne válogatatlan települési hulladékként dobja ki, hanem használja a gyűjtőhelyet. A rendelkezésre álló gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz. Ha az elektromos berendezéseket hulladéklerakókban helyezik el, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe és az élelmiszer-ellátásba, ami egészség- és életkárosodást okozhat.

