

## Elektromos keverő 900W



**Használati utasítás**  
Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

### **FIGYELEM!!!**

**A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fotók és képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól.**

**Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.**

### **TECHNIKAI ADATOK**

Feszültség 230 V ~50 Hz

Sebesség 1500/min.

Teljesítmény 900 W

A használat megkezdése előtt meg kell ismernie a használati utasítást. A

készülék elemei

1. Kapcsoló / be/ki kapcsoló
2. Keverő forgásirány kapcsoló
3. Csatlakozó elem
4. Kiegészítő fogantyú

\* A készülékhez mellékelte tartozékok eltérhetnek a jelen kézikönyvben látható vagy leírt elemektől.

### **CIKK**

A berendezés poros építőanyagok, például festékek, habarcok, ragasztók, vakolatok és hasonló anyagok keverésére szolgál. Az anyag állagától és mennyiségétől függően kell kiválasztani a megfelelő keverőt a kívánt keverési hatás eléréséhez.

### **FONTOS INFORMÁCIÓK**

Mielőtt elkezdené a munkát a készülékkel, meg kell ismernie a jelen dokumentumban található utasításokat. Győződjön meg arról, hogy megértette a berendezés működési elvét, és hogy tisztában van a biztonsággal kapcsolatos információkkal.

## **BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

Fontos! Elektromos berendezések használatakor az áramütés, illetve az áramütés vagy égési sérülés veszélyének elkerülése érdekében a következő biztonsági előírásokat kell betartani a berendezést kezelő személy. Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. Ezt a dokumentumot biztonságos helyen kell tárolni:

- Ne használja a berendezést olyan környezetben, ahol fennáll a robbanásveszély. Ne keverjen olyan oldatokat vagy anyagokat, amelyek 21 Celsius-fok alatti lobbanáspontú anyagokat tartalmazhatnak.
- Ne tekerje a kábeleket a keze vagy más testrésze köré.
- Hosszabbító kábelek használatakor csak olyanokat használjon, amelyek alkalmasak az adott körülményeknek.
- A készüléket csak és kizárólag akkor szabad elindítani, ha a keverőedényben van a keverő. Győződjön meg arról, hogy a keverőedény jól rögzítve van az aljzathoz, és hogy keverés közben nem forog vagy mozog.
- Keverés közben ne tegye a kezét abba a tartályba, amelyben a keverő van.
- A berendezéssel való munkavégzéshez védőkesztyű és védőszemüveg viselése ajánlott.
- Tilos a bő ruházat viselése, mivel a bő ruházatot a forgó keverőszerkezet elkaphatja.
- Mindig használja a kiegészítő fogantyút.
- Ne terhelje túl a készüléket.

## **A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA ELŐTT**

Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a típustáblán feltüntetett adatok (többek között a feszültség) megfelelnek-e a hálózati aljzat által megadott adatoknak. A kiegészítő fogantyút (4) mindig használni kell.

## **A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA**

### **Kapcsoló / be/ki kapcsoló**

A beállítási gombra gyakorolt nyomás mértékétől függően állítja be a készülék sebességét. A kiválasztott sebesség beállításához forgassa el a kapcsolón lévő forgatógombot. Nyomja meg a kapcsolót (1).

### **Tisztítás**

A berendezést rendszeresen meg kell tisztítani egy ronggyal. Használhat sűrített levegőt is, de alacsony nyomáson. Javasoljuk, hogy a munka befejezése után azonnal tisztítsa meg a berendezést.

A tisztítás során tilos bármilyen kémiai tisztítószer vagy oldószert használni, mivel ezek károsíthatják a készülék műanyag részeit. Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék belsejébe.

### **Szénkefék**

Ha a gép működése közben túl sok szikra jelenik meg, kérjen meg egy tapasztalt villanyszerelőt, hogy ellenőrizze a szénkefék állapotát. Ne cserélje ki a keféket saját maga. Ezt csak szakképzett villanyszerelő végezheti el.

## KARBANTARTÁS

A készülék nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek további karbantartást igényelnének.

### Jótállási feltételek

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a gyártó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép tervezésébe
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, páras környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkák és költségek kiszámlázásra kerülnek alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki.

