Satra 2000W S-HG2000 hőlégfúvó pisztoly



Használati utasítás

Tartsa meg a dokumentumot.
Győződjön meg róla, hogy minden felhasználó elolvasta ezt a kézikönyvet. Ez a kézikönyv a berendezés szerves részét képezi.

Használati utasítás (fordítás)

Fontos: használat előtt olvassa el

śaTrà"

Hőlégfúvó'



S-HG2000

A berendezést kezelő személyeknek teljes mértékben ismerniük kell a jelen kézikönyv tartalmát.

A Szállító nem felel a berendezés nem megfelelő üzemeltetése és kezelése által okozott károkért.

TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonló jellegű szakképzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

Tűz keletkezhet, ha a készüléket nem körültekintően használják:

- legyen óvatos, ha a készüléket olyan helyen használja, ahol éghető anyagok vannak,
- ne célozzon túl sokáig ugyanarra a pontra,
- nem használható robbanásveszélyes légkör jelenlétében,
- legyen tudatában annak, hogy a hő átterjedhet olyan éghető anyagokra, amelyek nincsenek szem előtt,
- használat után helyezze a készüléket az állványra, és tárolás előtt hagyja kihűlni,
- ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az be van kapcsolva.

Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy kapta meg A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne babráljanak a készülékkel.

Biztonsági szabályok



TÁROLÁS. A biztonsági szabályok be nem tartása a forró levegővel való munkavégzés során tűz, robbanás, áramütés vagy égési sérülés lehet a következménye. A szerszám használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. Mentsük el ezt az útmutatót, és adjuk át a szerszám használata előtt olyan személyeknek, akiket nem oktattunk ki.

FIGYELMEZTETÉS: A sérült tok vagy a nyitott készülék veszélyes áramütést okozhat. Ne nyissa ki a készüléket, és ne működtessen sérült készüléket. Ne fúrjon a készülékházba, pl. céges címke felragasztásához. Húzza ki a hálózati dugót, mielőtt bármilyen munkát végez a készüléken.



FIGYELMEZTETÉS: A sérült tápkábel veszélyes áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt. Ha a tápkábel 15 sérült, ne használja. A sérült kábelt mindig szakemberrel cseréltesse ki. Ne tekerje a kábelt a készülék köré, és óvja azt az olajtól, hőtől és éles szélektől. Ne babráljon a készülékkel, és ne használja a kábelt arra, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.



FIGYELMEZTETÉS: Ne dolgozzon esőben, nedves vagy nedves körülmények között. Veszélyes áramütés következhet be. Tartsa a készüléket szárazon. Használaton kívül tárolja a készüléket száraz helyen. Vegye figyelembe az időjárási körülményeket. Ne dolgozzon nedves szaniterhelyiségekben. Kerülje a test érintkezését földelt kábelekkel vagy felületekkel, például sütőkkel, radiátorokkal, kályhákkal és hűtőszekrényekkel.

FIGYELMEZTETÉS: A szabadban használt elektromos szerszámokat hibaáram-megszakítóval (RCCB) csatlakoztassa.



FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély! A forró levegő meggyújthatja a forró folyadékokat és gázokat. Ne dolgozzon robbanásveszélyes légkörben. Munka előtt ellenőrizze a környezetet. Ne dolgozzon üzemanyag- vagy gáztartályokon vagy azok közelében, még akkor sem, ha azok üresek.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély! A hő elérheti és meggyújthatja a burkolatok, mennyezetek, padlók vagy üregek mögött rejtőző éghető anyagokat. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, és ha kétségei vannak, ne használjon forró levegőt. Ne célozza a készüléket hosszabb ideig ugyanarra a helyre.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély! A felügyelet nélkül működő szerszám a közelben lévő tárgyakat meggyújthatja. A készüléket működés közben minden szinten felügyelni kell. Ha a készüléket kikapcsolva hagyja lehűlni, mindig függőlegesen helyezze el a készüléket. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély! A műanyag festékek vagy hasonló anyagok feldolgozásakor gázok keletkeznek, amelyek gyúlékonyak és robbanást okozhatnak. Legyen felkészülve a lángokra, és tartson kéznél megfelelő oltóanyagokat.



FIGYELMEZTETÉS: Mérgezésveszély! Műanyagok, lakkok vagy hasonló anyagok feldolgozásakor olyan gázok keletkeznek, amelyek agresszív vagy mérgező hatásúak lehetnek. Kerülje a gőzök belélegzését, még akkor is, ha azok ártalmatlannak tűnnek. Mindig gondoskodjon jól szellőző munkahelyről, vagy viseljen légzőkészüléket.



FIGYELMEZTETÉS: sérülésveszély! A forró levegő személyeket vagy állatokat sebesíthet meg. A forró fűtőcső vagy fúvóka megérintése bőrégést okozhat. Tartsa távol a gyermekeket és más személyeket a készüléktől. Ne érintse meg a fűtőcsövet vagy a fúvókát, ha azok forróak. **Ne használja a készüléket hajszárítóként.** Fejlődik sokkal több

Pro-Tech shop

hő, mint egy hajszárító. Ne használja a készüléket folyadékok melegítésére, illetve tárgyak vagy anyagok szárítására, mivel a forró levegő ezeket tönkreteheti.



FIGYELMEZTETÉS: A fűtőberendezés véletlen elindítása vagy váratlan bekapcsolása a termikus relé aktiválódása után sérülést okozhat. A kapcsolónak OFF állásban kell lennie, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatja. Ha a termikus relé aktiválódott, kapcsolja ki a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS: sérülésveszély! A készülékhez nem megfelelő légterelő használata égési sérüléseket okozhat. Csak a modelljéhez tartozó, ebben a kézikönyvben felsorolt eredeti tartozékokat használja.



FIGYELMEZTETÉS: sérülés- és tűzveszély. A forró levegő veszélyes a gyermekekre. Tartsa a hőszerszámot gyermekek számára elérhetetlen helyen.



VESZÉLY: Túlmelegedés veszélye! A nem megfelelő kezelés hőfelhalmozódást és ezáltal a készülék károsodását okozhatja. Ne működtesse a készüléket, ha vízszintesen vagy lefelé mutatva van elhelyezve. A légbevezető nyílást és a mosogatót nem szabad letakarni.
Csak az Ön készülékéhez megfelelő diákat használja.

Pro-Tech shop

Műszaki adatok

Modell	S-HG2000	
Feszültség (V)	230	
Frekvencia (Hz)	50	
Kábel hossza (m)	1,8	
Fokozatok	I	II
Teljesítmény (W)	1000	2000
Hőmérséklet (°C)	350	600
Levegőáramlás (l/min)	300	500
Védelmi osztály	Dupla szigetelés II /	

Használja a címet.

Ez a készülék egy sokoldalú elektromos hőlégfúvó, amely számos különböző alkalmazáshoz használható, például:

- Színeltávolítás
- Fém vízvezetékek felolvasztása
- Műanyagok alakítása és hegesztése
- A zsugorcsövek melegítése
- Forrasztás

A hőlégfúvó két beállítással rendelkezik:

1. Alacsony hőfok (1. állás): Tarn használatra, ahol a munkafelület vagy a környezet nem lehet túl meleg.

Ajánlott: műanyag hajlítása, csövek zsugorítása.

2. Magas hőfok (2. állás): a munkaterület gyorsabb felmelegítéséhez, ahol a pisztolyt nagyobb távolságon keresztül használhatja.

Ajánlott: műanyag hegesztés, festékeltávolítás, csőolvasztás, vinilpadló eltávolítása, forrasztás.

A festék eltávolítása: Ne melegítse a festéket túl sokáig, mert ez megégeti a festéket, és így nehéz lesz eltávolítani. Az alacsony hőmérsékleti beállítással kezdve lassan mozgassa a pisztolyt előre-hátra, amíg nem keletkeznek többé pl'uzgók és buborékok. Azonnal távolítsa el a festéket egy kaparóval vagy borotvapengével (borotvapengével). A légáramlást a kaparó elé irányítsa, hogy folyamatos legyen a tevékenység.

Üzembe helyezés

Figyelje meg a szif feszültséget: A tápegység feszültségének meg kell egyeznie a készülék típustábláján feltüntetett értékkel. A hosszabbítókábeleknek 2x1,0 mm2 vezetékkeresztmetszettel kell rendelkezniük.

Kapcsolja be:

Kapcsolja a kapcsolót az alkalmazástól függően I. vagy II. állásba.

Lezárás:

Állítsa a kapcsolót 0-ra.

Az áthúzott kuka jelentése



Ne dobja ki az elektromos készülékeket válogatatlan hulladékként a kommunális hulladékba. Használja a szelektív gyűjtést. Ha az elektromos készülékeket a hulladéklerakókban helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, é élelmiszer-ellátásba kerülhetnek, károsítva ezzel az Ön egészségét.

Fontos:

Gondoskodjon arról, hogy a szerszámot biztonságban tartsa a munkahelyen.
NE használja a szerszámot, ha bármilyen sérülés jelei vannak rajta.

Tartsa a szerszámokat jó és tiszta állapotban a jobb teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

Tilos:

- A szerszámok használata a gyártó által meghatározottaktól eltérő célokra.

- Engedély nélküli javítások és szerkezeti változtatások elvégzése.

A szállító* nem vállal felelősséget a szerszámok nem megfelelő használata és működtetése által okozott károkért.

Pro-Tech shop