

Hamu porszívó szűrővel borotvával 20l
1600W



Használati utasítás

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény:

230V50/

60 Hz Teljesítmény:

1600W

Maximális teljesítmény:

2200W Szívótömlő

átmérője: 35 mm

Szívótömlő hossza: 2m

Tartály kapacitása: 20L

Szűrő: HEPA szűrő

rázógép

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a készülékre vonatkozó utasításokat, mivel az utasítások be nem tartása sérülést okozhat más személynek, valamint növelheti a tűz vagy áramütés veszélyét. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülékkel együtt használt pótalkatrészek vagy tartozékok megfelelően és/vagy biztonságosan vannak-e felszerelve.

Tartsa meg a használati utasítást, hogy állandóan hivatkozhatson rá.

FIGYELEM!!!

A készülék megfelel az elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásoknak. A berendezés üzembe helyezése előtt olvassa el a használati utasítást.

A nem megfelelő használat személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. A használati utasítást nem ismerő felhasználók nem üzemeltethetik a berendezést. Tartsa a kezelési útmutatót biztonságos helyen.

Defa és fiatalok nem használhatják a berendezéseket.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ne hagyja felügyelet nélkül a porszívót.
- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gép típustábláján szereplő adatokkal.
- A porszívót ne a zsinórjánál fogva vigye. A zsinórt csak a dugót meghúzva húzza ki a konnektorból. Védje a zsinórt az olajtól, hőtől és éles szélektől. A sérült kábelek áramütést okozhatnak.
- Győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült meg elgázolás, összetörés, szakadás stb. miatt.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt ki kell húzni a dugót.
- Tartsa tisztán és működésképesen a fűvókákat és a szűrőket, hogy a porszívó jobban és biztonságosabban működjön.
- Ne használja ezt a modellt víz porszívózására.
- Ne hagyja a porszívót az esőben.
- Tisztításkor ne merítse vízbe.
- Ne használja a porszívót forró vagy gyúlékony folyadékok, maró tárgyak, forró és égő por vagy az emberi testre káros folyadékok felszívására.
- Ügyeljen arra, hogy a hamu hőmérséklete ne haladja meg az 50 °C-ot.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- A porszívót száraz helyiségben tárolja.
- Ne porszívózza a következő tárgyakat: folyékony, gyúlékony és robbanásveszélyes folyadékok, maró folyadékok és égő hamu, gyufa és cigaretta.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy hasonlóan képzett szervizszakembernek kell kicserélnie.
- Ezt a készüléket nem szabad olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) használniuk, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne babráljanak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket, ha a szűrő nincs beszerelve! Ne használjon más szűrőket a következőkön túl
(tűzszűrő), amelyet a gyártó a készülékhez csatolt.



1. Rukoväť
2. Padlókefe
3. Switch
4. Műanyag fej
5. Szívónyílás
6. Fém tömlő
7. Univerzális alap
8. A kerék
9. Alumínium cső
10. Rozsdamentes acél tartály
11. Műanyag cső
12. Fém csat
13. Fém sapka
14. Gomb a portalanításhoz
15. Biztonsági kapcsoló
16. Motorvédő
17. Levegőellátás
18. HEPA szűrő
19. Biztonsági csavar
20. Nem szőtt szövetből készült szűrő
21. Ollós alumínium fúvóka
22. Adapter



Pro-Tech
shop

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Helyezze a HEPA-szűrőt a motoralapra; húzza meg a csavart;
- Helyezze a nem szótt szűrőt a tartályra, és rögzítse a fejet a tartállyal együtt (a szűrőket intenzív használat után el kell távolítani és meg kell tisztítani).
- Csatlakoztassa a tömlőt szilárdan a hengerhez és a műanyag csőhöz/alumíniumcsőhöz az ábrán látható módon.
- Helyezze a csövet a kandallóba vagy a kályhába.
- Csatlakoztassa a dugót az aljzatba
- Bekapcsolás: kapcsolót (3) "I" állásba állítani.
- Kikapcsolás: állítsa a kapcsolót "0" állásba.
- A szívócsövet mérsékelt nyomással, lassan és egyenletesen mozgassa a szennyeződésen.
- Hajtsa be a HEPA-szűrőt a következő kép alá, és forgassa el a csavart jelzésként.

Figyelem!!! A HEPA-szűrő gumidugójának az alján lévő csavarral határozottan hozzá kell érnie a piros szűrőkapcsolóhoz, különben a hamuelszívó nem engedhető le.

- Ha a HEPA-szűrő eltömődött (nincs szívóteljesítmény vagy alacsony a működési hatékonyság), nyomja meg a felső fedélen lévő porrázó kapcsolót legalább 5-ször, ahogy az alábbi ábrán látható.



KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

Figyelem! Mielőtt a gépen dolgozna, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a porszívó hálózati vezetékét a konnektorból! Áramütés veszélye. Ne merítse az elválasztó testet, a kábelt, a dugót vízbe vagy más folyadékba. Összehajtogatás, kibontás vagy tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A tápkábel kihúzásakor mindig a dugót húzza ki a konnektorból, ne a tápkábelt. A készülék akkor működtethető, ha a szűrő és a tartály be van szerelve. Ellenkező esetben a motor megsérülhet.

- Állítsa le a porszívót.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a tápegységből.
- Csatlakoztassa le a tömlőt, az adaptert és a tartályt.
- Tisztítsa meg a tömlőt és az adaptert.
- A műanyag részek tisztításához használjon nedves ruhát.
- Üritse ki a tartályt, kopogtassa meg az üledéket, hogy fellazítsa, és szükség esetén mossa ki.
- Tisztítsa meg a HEPA-szűrőt és a nem szőtt szűrőt a portól, szükség esetén mossa ki.
- Ne használjon tisztítószeret, oldószereket vagy éles tárgyakat erre a célra.
- A szűrőket használat előtt meg kell szárítani.

A fedél tisztítása és eltávolítása

Figyelem! Mielőtt a gépen dolgozna, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a porszívó hálózati vezetékét a konnektorból! Győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva és a dugó ki van húzva a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt.

- Kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt.
- Vegye le a fedelet a tartályról.
- Ne tisztítsa a készüléket vagy annak részeit tisztítószerekkel vagy forró vízzel.
- Tisztítsa meg a burkolatot puha szivaccsal vagy legfeljebb 0,3 MPa nyomású sűrített levegővel.
- Szerelje a fedelet a tartályra a reteszek segítségével.
- Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően ül-e, és hogy a reteszek a helyükön vannak-e a fedél bordáin.

A tartály kiürítése és szétszerelése

Figyelem! Mielőtt a gépen dolgozna, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a porszívó hálózati vezetékét a konnektorból! Győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva és a dugó ki van húzva a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt. Vigyázat! A porszívó kivehető tartállyal van felszerelve. Ürítse ki a tartályt, ha megtelt, vagy a gép kevésbé porszívózik. A tartály kiürítése előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva, és a dugót kihúzta a hálózati aljzatból.

- Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt.
- Vegye ki a szívótömlőt a tartály nyílásából.
- Vegye le a fedelet a tartályról.
- Tegye a konténert a szemetes fölé.
- Ürítse ki a tartályból a benne felgyülemlett hulladékot. A hulladék eltávolítása után a reteszek segítségével illessze a hátsó fedelet a tartályra.
- Ellenőrizze, hogy a porszívó fedele megfelelően ül-e, és hogy a reteszek a helyükön vannak-e a fedél bordáin.

A tartály tisztítása

Figyelem! Mielőtt a gépen dolgozna, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a porszívó hálózati vezetékét a konnektorból! Győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva és a dugó ki van húzva a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt.

- Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt.
- Vegye ki a szívótömlőt a tartály nyílásából.
- Vegye le a fedelet a tartályról.
- Ne tisztítsa a készüléket vagy annak részeit tisztítószerekkel vagy forró vízzel.
- Tisztítsa meg a tartályt puha szivaccsal, és törölje át nedves ruhával.
- A tartály folyó víz alatt is mosható.
- Hagyja a tartályt teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezné a porszívóba.
- Illessze a fedelet a tartályra a reteszek segítségével.
- Ellenőrizze, hogy a porszívó fedele megfelelően ül-e, és hogy a reteszek a helyükön vannak-e a fedél bordáin.

A szűrő tisztítása és eltávolítása

Figyelem! Mielőtt a gépen dolgozna, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a porszívó hálózati vezetékét a konnektorból! Győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva és a dugó ki van húzva a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt.

Figyelem! Ha a szűrők szennyezettek, cserélje ki őket újakra, vagy tisztítsa meg őket. Ha a szűrők nem tisztíthatók vagy elhasználódtak, cserélje ki őket újakra. Ne porszívózzon a szűrőleválasztó felszerelése nélkül. Ne mossa a szűrőket mosogatógépben vagy mosógépben, ne szárítsa hajszárítóval, ne szárítsa radiátoron. A szűrőket csak természetes úton szabad szárítani.

Figyelem! Biztonsági okokból nem szabad nedves vagy sérült szűrőt használni.

- Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Mindig a dugót húzza ki, ne a tápkábelt.
- Húzza ki a szívótömlőt a szívócsőből.
- Vegye ki a szívótömlőt a tartály nyílásából.
- Vegye le a fedelet a tartályról.
- Az anyagszűrőt tiszta és meleg vízben mossa ki, mosogatógépben vagy mosógépben nem szabad kimosni. A szűrőnek a beszerelés előtt teljesen száraznak kell lennie.
- A HEPA-szűrő sűrített levegővel tisztítható vagy folyó víz alatt mosható, mosogatógépben vagy mosógépben ne mossa. A szűrőnek a beszerelés előtt teljesen száraznak kell lennie.
- Szerelje fel a HEPA-szűrőt a fém szitafedéllel együtt a motorfedélre, és húzza meg a biztonsági csavart.
- Alkalmazzon anyagszűrőt a HEPA-szűrőre (hamu porszívózásához nincs szükség anyagszűrőre) - a HEPA-szűrő takaró funkciója nem működik a telepítés során.
- Illessze a fedelet a tartályra a reteszek segítségével.
- Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően ül-e, és hogy a reteszek a helyükön vannak-e a fedél bordáin.

JAVÍTÁSOK

Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon. Ha a minőségi ellenőrzésünk és az Ön által végzett karbantartás ellenére a berendezés egy napon meghibásodna, csak engedéllyel rendelkező villanyszerelővel javíttassa meg.

A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának ösztönzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. A használt berendezések visszaküldéséhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



PT
Pro-Tech
shop