Dízel és olajszivattyú 230V 180W



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása





Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást.
Az Ön felelőssége, hogy megismerje a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítást, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.
a felhasználók

FIGYELEM !!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fényképek és képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól.

Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.

TECHNIKAI ADATOK

- Tápegység: 230 V / 50 Hz
- Teljesítmény: 180 W
- kapacitás: akár 50 l/min
- Lefolyó átmérő: 3/4" BSP (26 mm)
- maximális szivattyúzási magasság: 10 m-ig
- hermetikus kapcsoló
- súly: 3,73 kg

Figyelmeztetés:

A következő használati utasításokat gondosan el kell olvasni, és a biztonságos használatra vonatkozó összes szabályt el kell olvasni és meg kell érteni. Az ajánlások be nem tartása a berendezés károsodását vagy sérülést okozhat. Elolvasás után őrizze meg ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen, hogy a berendezéssel való munkavégzés során mindig kéznél legyen.

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. A felhasználó köteles betartani a kezelési útmutatót, és a szerszám minden felhasználóját a kezelési útmutatónak megfelelően oktatni a szerszám használatának szabályaira.



Tűzveszély. Tűzveszély gyúlékony folyadékok szivattyúzásakor. A munkahelyen nem lehet gyújtóforrás, nem szabad cigarettázni.



Viseljen munkakesztyűt. A szivattyú motorolaj, fűtőolaj, gázolaj szivattyúzására szolgál. Kis mérete és súlya miatt könnyen szállítható.
A készülék folyadékáramlás-számlálóval és töltőpisztollyal használható.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

- Tartson rendet a munkahelyén. A rendezetlen munkahely baleset okozója lehet.

- Minden használat előtt ellenőrizze a berendezést. Ha megrepedt, meghajlott vagy sérült. bármilyen más módon, ne kezdje el a munkát. Minden hibát azonnal ki kell javítani.

- A munkahelynek jól megvilágítottnak és szellőztetettnek kell lennie.

- Ne engedjen gyermekeket vagy illetéktelen személyeket a munkaterületre. Ne engedje, hogy használják vagy hordozzák a berendezést.

- A hálózathoz való csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy annak paraméterei megfelelnek a készülék követelményeinek. A csatlakozóaljzatnak rendelkeznie kell egy földelőtűvel.

- Soha ne dolgozzon fáradtan, alkohol, kábítószer vagy más koncentrációt csökkentő szerek hatása alatt.

- Győződjön meg arról, hogy a munkahelyen nincsenek gyújtóforrások. Ne dohányozzon cigarettát a munkahelyén.

- A szivattyú nem alkalmas illékony anyagok, élelmiszerek, gyógyszerek, víz, AdBlue, benzin, oldószerek stb. szivattyúzására.

- Figyeljen a tömlőcsatlakozásokra. A helytelen csatlakoztatás a szivattyúzott anyag szivárgásához vezethet.

- Mielőtt csatlakoztatja a szivattyút az áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van.

- Tartsa jó állapotban a tömlőket. Győződjön meg róla, hogy nincsenek elgörbülve, megcsavarodva, túlnyújtva. Ne engedje, hogy a jármű ráfusson a tömlőre.

- Viseljen munkakesztyűt, ne álljon vízben, ne dolgozzon mezítláb.

- A túl sűrű vagy piszkos folyadékok szivattyúzása károsíthatja a szivattyút.

- Ne futtassa a szivattyút "szárazon". A szívótömlőt a folyadékba kell meríteni.

- Ne engedje, hogy olaj szivárogjon, folyadék kiömöljön. A kiömlött olajat azonnal semlegesíteni kell.

- Ne lépje túl a maximális szívási magasságot. Ne használjon túl hosszú tömlőket.

- Ne hagyja a szivattyút felügyelet nélkül futni.

- Ne irányítsa az olajfolyást emberek és állatok felé.

- Ne próbálja meg a készüléket a tömlő vagy a tápkábel meghúzásával mozgatni. Ne húzza a kábelt, hogy kihúzza a dugót a konnektorból. Ne mozgassa a szivattyút a fogantyú megfogásával.

- A munka befejeztével mindig húzza ki a dugót a konnektorból.

- Ne szedje szét és ne módosítsa a berendezést.

SZOLGÁLTATÁS

- Helyezze a berendezést kemény, sík felületre.

- Csatlakoztasson minden alkatrészt helyesen, és győződjön meg arról, hogy nem lesz szivárgás.

- Csatlakoztassa a dugót az aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek a készülék követelményeinek.

- Helyezze a szívótömlőt abba a tartályba, amelyből olajat, gázolajat fog szivattyúzni. Ügyeljen arra, hogy ne legyen megcsavarodva vagy meghajlítva. A tömlő végének teljesen a víz alá kell merülnie, hogy a szivattyú ne szívjon be levegőt.

- Ha van üzemanyagtöltő pisztoly, helyezze be azt a tartály nyílásába. Ügyeljen arra, hogy a ravasz ne legyen lenyomva.

- Kapcsolja be a szivattyút a kapcsolóval, és a pisztoly ravaszának megnyomásával kezdje el a szivattyúzást.

- Mindig tartsa a fegyvert. A szivattyúzás leállításához engedje el a kioldókart, kapcsolja ki a szivattyút a kapcsolónál.

- A munka befejeztével válassza le a készüléket a hálózatról.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A karbantartási munkálatok megkezdése előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.

- Tartsa tisztán a berendezést, ne használjon agresszív tisztítószereket.

- A szivattyú szűrővel van felszerelve, amelyet rendszeresen tisztítani kell.

- A szivattyút nedvességtől és csapadéktól védett helyen tárolja.

- A tárolási helynek gyermekek és a szivattyú használatára nem jogosult személyek számára hozzáférhetetlen helyen kell lennie.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A szivattyú szállítása

Ezt az adott szivattyútípus súlyának és méreteinek megfelelő eszközökkel és kellő gondossággal kell elvégezni. A szivattyúkat fekvő helyzetben kell szállítani és tárolni. Soha ne
Ne vigye magával a szivattyú tápkábelét, és ne próbálja meghúzni.

Tárolás

A szivattyú eredeti csomagolásában környezeti hőmérsékleten (-15 foktól +60 fokig), de a légköri csapadéktól védve tárolható. A szivattyút használat után gondosan ki kell üríteni a szivattyúzott folyadékból. A szivattyút lehetőleg az eredeti csomagolásban, fekvő helyzetben kell tárolni. Néhány napnál hosszabb tárolás után, indítás előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú rotorja és motorja szabadon forog.

A környezetvédelemmel kapcsolatos követelmények

A fűtőolaj és a gázolaj olyan anyagok, amelyek szennyezhetik a vizet. Ezért be kell tartani bizonyos nemzeti szabványokat és előírásokat ezen folyadékok szállítására és tárolására vonatkozóan.