

## Elektromos légfűtés 9kW



Használati utasítás

Kedves Ügyfél,

Gratulálunk a fűtőberendezés megvásárlásához. A kiszolgálása valószínűleg öröm lesz, de bizonyos szabályokat be kell tartani. Kérjük, hogy a munka megkezdése előtt olvassa el ezeket az utasításokat.

A magyarázatokat és utasításokat szigorúan be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági utasításokra. Elolvasás után őrizze meg ezt a kezelési útmutatót.

Ha kétségei vannak az alkalmazással kapcsolatban, forduljon a fűtőberendezés gyártójához vagy szállítójához.

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A

HASZNÁLATI UTASÍTÁST! VÉDJE A NEDVESSÉGTŐL!



## **FIGYELEM**

1.1 A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára kiképzést kaptak, és megértették a készülék működéséből eredő összes veszélyt. Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

1.2 FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.

1.3 3 év alatti gyermekek csak állandó felügyelet és felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

1.4 FIGYELMEZTETÉS - A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Különös óvatossággal kell eljárni, ha gyermekek vannak jelen.

## **2. Home**

2.1 A tápkábel típusától függően a fűtőventilátor csak lakásokban, raktárakban és műhelyekben, építkezéseken és üvegházakban használható. A készülék beépített termosztáttal és hőbiztosítókkal rendelkezik, amelyek a fűtőelemek vezérlésére szolgálnak. Termosztát érzékeli a levegő hőmérsékletét és szabályozza a környezeti hőmérsékletet. A ventilátor motorja nem vezérelt termosztát és akkor is működik, ha a termosztát megszakítja a fűtőberendezés fűtését. A termikus biztosíték túlmelegedés esetén kikapcsolja a fűtőberendezést a biztonság érdekében.

2.2 A fűtés első indításakor kis mennyiségű füstöt észlelhet. Ez teljesen normális, és a füst rövid idő után el fog tűnni. A fűtőelem rozsdamentes acélból készült, és a gyártási folyamat során védőolajjal lett bevonva. A füstképződést az olajmaradványok okozzák.


### 3. Műszaki adatok

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Modell          | KD11723    | KD11724    |
| Vízálló osztály | IPX4       | IPX4       |
| Feszültség      | 220-240V   | 380-400V   |
| Teljesítmény    | 3500W      | 9000W      |
| Jelenlegi       | 12,5-13.6A | 13,0-13,6A |
| Biztosítás      | 15A        | 10A        |
| Termosztát      | 55°C       | 85°C       |

3.1 A burkolat acélemezből készül, és tűzálló porral van bevonva.

3.2 Hálózati kábellel és dugóval szállítjuk.

### 4. A kezelőpanel leírása



4.1 Bal oldali gomb: hőfok kiválasztása

4.2 Jobb oldali gomb: termosztát beállítása

## 5. Különleges biztonsági utasítások

5.1 Kérjük, használat előtt ellenőrizze a tápkábelen található jelölést. A tápkábel típusától függően a készülék különböző környezeti körülmények között használható.

| Típus   | Használható:                                      | Nem szabad használni a következőkben: |
|---------|---|---------------------------------------|
| H07RN-F | házak, raktárak, műhelyek, építkezések, üvegházak |                                       |
| H05RN-F | házak, raktárak, műhelyek, Üvegházak              | építkezések                           |
| H05RR-F | házak, raktárak, műhelyek                         | építkezések és üvegházak              |

5.2 Elektromos készülékek használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között:

5.2.1 A fűtőberendezés nem használható kültéren, magas páratartalmú helyeken, fürdőszobában vagy más párás körülmények között.

5.2.2 Ne feledje, hogy a fűtőtest nagyon felforrósodhat, ezért biztonságos távolságban kell elhelyezni a gyúlékony tárgyaktól, például bútoroktól, függönyöktől stb.

5.2.3 Ne takarja le a fűtőberendezést.

5.2.4 A fűtőtestet nem szabad közvetlenül az aljzat alá helyezni.

5.2.5 Ne csatlakoztassa a fűtőberendezést automatikus időzítővel vagy más olyan eszközökkel, amelyek automatikusan bekapcsolhatják a készüléket.

5.2.6 A fűtőberendezés nem helyezhető el olyan helyiségben, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat használnak vagy tárolnak.

5.2.7 Ha hosszabbítót használ, a lehető legrövidebb hosszabbítót használja, amelyet teljesen ki kell tekerni.

5.2.8 Tilos más készülékeket csatlakoztatni ugyanabba a konnektorba, amelyhez a fűtőtestet csatlakoztatták.

5.2.9 Ne használja a fűtőberendezést kád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.

5.2.10 Ha a tápkábel megsérül, a kockázat elkerülése érdekében a gyártónak, egy hivatalos szervizközpontnak vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

5.2.11 Tilos a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva hagyni. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és a háziállatok távol legyenek a készüléktől.

5.2.12 Ne helyezze a készüléket mozgó járművekben vagy olyan helyeken, ahol könnyen felborulhat.

5.2.13 Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, le kell választani a tápegységről. Soha ne hagyja a készüléket nagyon hosszú ideig bekapcsolva. Ne húzza meg a tápkábelt, amikor kihúzza a dugót a konnektorból.

5.2.14 A berendezéseket távol kell tartani a függönyöktől vagy olyan helyektől, ahol a levegőellátás könnyen elzáródhat.

5.2.15 Ha a hálózati aljzat nincs csatlakoztatva, a készülék vízálló. Az áramütés elkerülése érdekében soha ne kezelje a készüléket nedves kézzel, és ne használja, ha a hálózati kábel nedves.

5.2.16 Ne dobja ki az elektromos készülékeket válogatatlan kommunális hulladékként. Az elektromos berendezéseket az erre kijelölt helyeken kell tárolni. További információkért forduljon a helyi hatósághoz. Az elektromos berendezések hulladéklerakókban történő tárolása veszélyes anyagokat juttathat a talajvízbe, majd az élelmiszerláncba, ami egészségkárosodáshoz és rossz közérzethez vezethet.

5.2.17 A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha felnőtt felügyelete alatt állnak, és a biztonságukért felelős személy utasította őket a készülék használatára.

5.2.18 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

## 6. Szolgáltatás

6.1 A fűtőberendezést úgy helyezze el, hogy az egyenesen álljon egy stabil felületen, biztonságos távolságban a nedves és gyúlékony tárgyaktól.

6.2 Csatlakoztassa a fűtőberendezést a hálózathoz.

6.3 Állítsa a termosztát gombját a maximális beállításra, és hagyja a készüléket egy ideig teljes teljesítményen futni.

6.4 A fűtőberendezés akkor indul el, ha a kapcsoló valamelyik teljesítményfunkcióra van állítva.

6.5 Amikor a helyiség hőmérséklete eléri a kívánt hőmérsékletet, a készülék kikapcsol, de a ventilátor továbbra is forog. Amikor a hőmérséklet csökken, a fűtés bekapcsol. A fűtőberendezés automatikusan be- és kikapcsol, fenntartva az állandó szobahőmérsékletet.

6.6 Mielőtt kikapcsolja a készüléket, fordítsa a termosztát gombját a minimális állásba (MIN), és kapcsolja a kapcsolót ventilátor állásba. Várjon egy pillanatot, amíg a készülék lehűl, majd kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

## 7. Tisztítás és karbantartás

7.1 Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, és várja meg, amíg lehűl. A burkolat könnyen szennyeződik, ezért rendszeresen tisztítsa meg egy puha szivaccsal. A készülék részeit tisztítás után száraz ruhával törölje át. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.

Ne permetezzen vizet a készülék felé. Továbbá ne használjon oldószereket, például benzint a készülék tisztításához.

7.2 Tisztítsa meg és szárítsa meg a kábelt és a dugót, majd csomagolja be egy műanyag zacskóba.

7.3 Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt leteszi. Ezután fedje le a készüléket egy műanyag zacskóval, helyezze kartondobozba, és tárolja száraz, szellőztetett helyen.

## 8. Problémamegoldás

Sok gyakori probléma saját maga is megoldható, így megspórolhatja egy esetleges szervizhívás költségeit. Mielőtt a szervizközponthoz fordulna, az alábbi tippek segítségével nézze meg, hogy saját maga is meg tudja-e oldani a problémát.

| A probléma  | Lehetséges ok   | Megoldás  |
|---|---|---|
| Készülék akkor sem működik, ha a dugó be van dugva a konnektorba, és a termosztát be van kapcsolva. | A dugó túl laza a konnektorbán, vagy a vezeték nincs megfelelően bekötve<br>Csatlakoztatva. | Húzza ki a dugót, ellenőrizze a dugó és az aljzat csatlakozását. Csatlakoztassa újra.   |
|   | Nincs áramellátás a konnektorból.   | Helyezze a dugót egy másik aljzatba.  |
| A fűtőelem kigyullad.   | A bemeneti feszültség túl magas vagy alacsony.  | Csatlakoztassa a készüléket a készülék feszültségének megfelelő konnektorhoz. Ez az információ megtalálható a készülék típustábláján. |
|   | Eltömődött szellőzőnyílás.  | Tartsa a gépet távol a függönyöktől, műanyag zacskók, papír és egyéb tárgyak, amelyek könnyen elzárhatják a                           |

|  |   |  |
|--|---|--|
| A készülék nem melegszik fel. Csak a ventilátor forog. | A gombot nem fordították fűtési állásba.            | Fordítsa a gombot a fűtés.   |
|  | Hibás termosztát.                                   | Forgassa el a termosztát gombját, és nézze meg, hogy hallja-e a következőket jellegzetes nyitóhang / zárás. Ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy a termosztát nem sérült meg, és a lehűlés után aktiválódik.         |
|  | Biztosítás.   | Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze a eltömődött szellőzőnyílások. A készülék újraindítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból legalább 10 percre, hogy visszaállítsa a biztonsági rendszer. |
| Természetellenes Hang.                                 | A készülék nincs függőleges helyzetben (megdőntve). | Helyezze a készüléket egy lapos felszínre.   |

## A készülék eltávolítása

### Környezetvédelem



Az elhasznált elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos berendezéseket gyűjtőudvarra kell vinni. További információkat a helyi hatóságtól kaphat.