

Mérőkerék 318mm LCD kijelzővel 13830



Használati utasítás

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Szeretnénk, ha elégedett lenne vele.

Ön egy mérőkerék tulajdonosa lett. Ez a műszer maximális biztonsággal és egyszerű használattal rendelkezik, megbízható, nagy teljesítményű, gyorsan telepíthető és azonnal használható műszer. Bár használata egyszerű, üzemeltetésének meg kell felelnie a jelen kézikönyvben foglalt követelményeknek, valamint a használat helye szerinti területen érvényes munkavédelmi előírásoknak.

Elsősegélynyújtás alapelvei

Áramütés - húzza ki az áramforrást, vagy védekezzen száraz ruhával.

szigetelőt, távolítsa el az érintett személyt a tápkábelből. Vigyázzon, hogy puszta kézzel ne érintse meg az áramütött személyt, amíg el nem vezette a hálózati kábeltől. Azonnal kérjen segítséget szakképzett és képzett személyzet formájában.

A készüléken található piktogramok magyarázata.



A terméket nem szabad a szokásos módon, hulladékgyűjtő edényben ártalmatlanítani. A felhasználó felelőssége, hogy a használt berendezést a kijelölt gyűjtőhelyre vigye, ahol a keletkező hulladékot újrahasznosítják.

elektromos és elektronikus berendezések.



Olvassa el a használati utasítást.

Cél

Ezt a műszert távolságmérésre tervezték. A mérőkerék ideális eszköz nagyobb távolságok és ívek mérésére. Ideális a következőkhöz

- építési telkek, mezőgazdasági területek mérése;
- kerttervezés
- utak, pályák, járdák mérése;
- a megállási távolságok mérése a rendőrség által;
- távolságmérés sportversenyeken.

A szerszám nem tekinthető játéknak, és a helytelen kezelés károsíthatja a berendezést és megsérülhet a kezelő.

Általános biztonsági feltételek

FIGYELEM: Olvassa el az összes alábbi utasítást. Az utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. A jelen útmutatóban használt "elektromos szerszámok" kifejezés minden elektromos szerszámra vonatkozik, mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli szerszámokra.

Kérjük, tartsa be a következő utasításokat

Tartsa a munkaterületet jól megvilágítva és tisztán. A rendetlenség és a rossz megvilágítás balesetveszélyes lehet.

Ne működtesse az elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol fokozott robbanásveszély áll fenn, és gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy gőzöket tartalmaz.

Az elektromos szerszámok szikrákat termelnek, amelyek tüzet okozhatnak, ha gyúlékony gázokkal vagy gőzökkel érintkeznek.

Ne engedjen be gyerekeket vagy a nyilvánosság tagjait a munkaterületre. A koncentráció elvesztése veszélyes helyzeteket okozhat.

Elektromos biztonság

A víz és a nedvesség növeli az áramütés veszélyét. Jó fizikai és szellemi állapotban kezdje meg a munkát. Figyeljen arra, hogy mit csinál. Ne dolgozzon fáradtan, illetve kábítószer vagy alkohol hatása alatt. Már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet a munka során.

Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Az egyéni védőfelszerelés viselése csökkenti a súlyos sérülések kockázatát.

Tartsa meg az egyensúlyát. Mindig tartsa meg jó testtartását. Így könnyebben tudja majd irányítani az elektromos szerszámot, ha váratlan helyzetek adódnak a munka során.

Viseljen védőruházatot.

Javítások

Kizárólag hivatalos szervizközpontokban javíttassa szerszámaint, és csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Ez biztosítja a megfelelő üzembiztonságot.

Karbantartás

A készülék burkolatát nedves ruhával törölheti le; ne használjon alkohol alapú oldószereket vagy más vegyszereket erre a célra.

A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a kerék nem szennyezett olyan anyaggal, amely károsíthatja azt.



- 1 - fogantyú
- 2 - vezérlőpanel
- 3 - LCD kijelző
- 4 - kerék
- 5 - akkumulátor fedele



- 1 - érték mentése
- 2 - memória törlése
- 3 - memória megjelenítése
- 4 - egységkapcsoló
- 5 - főkapcsoló
- 6 - LCD kijelző