

Műanyag tűzőgép tartozékokkal 50W



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

CE

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Az elektromos berendezéseknek használatuk során mindenkor meg kell felelniük a szabványokban és a vonatkozó előírásokban meghatározott munkahelyi egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

Az elektromos berendezéseket kezelő személyeknek védőruhát kell viselniük.

A berendezéseket kezelő személyeknek be kell tartaniuk a munkavédelmi alapszabályokat.

ESZKÖZ JELLEMZŐI:

- Ezzel a készülékkel a piacon kapható műanyagok és műanyagok 98%-a összeilleszthető.
- A következő javításokat végezheti el: repedt lökhárítók, markolatok, lámpák, burkolatok, szórakoztatóelektronika, háztartási készülékek és még sok más.
- A készletben található kapcsok segítségével a készülék tartósan összeilleszti a repedt műanyag elemeket.
- A kapcsok rozsdamentes acélból készülnek.
- A készülék ergonomikus kialakítása, szilárd markolat, amely jól illeszkedik a kézbe.
- A műanyag javítások gyorsak és kényelmesek.

A folyamatot úgy végzik, hogy a tűzőkapcsot közvetlenül az anyagba hőhegesztik. Kiváltja az anyagok összekapcsolásának minden más, kevésbé hatékony módszerét, ami különösen fontos az alkatrészek javításakor. Jelentősen felgyorsítja és racionalizálja a javítási folyamatot.

VESZÉLYEK

FÜST, GÁZOK ÉS GŐZÖK

- A műanyag hegesztése mérgező füstök kibocsátásához vezethet.
- A tűzőgépet jól szellőző helyiségben használja.
- A munka során a kezelőnek védőmaszkot, valamint arc- és kézvédelmet kell viselnie.
- A hegesztett műanyagot meg kell tisztítani a zsírtól és egyéb szennyeződésektől, hogy korlátozza a mérgező gázok kibocsátását.

TŰZVESZÉLY

- Győződjön meg arról, hogy a hegesztési folyamat nem okoz tűzveszélyt. Ennek érdekében győződjön meg arról, hogy a hegesztés nem éghető anyagok közelében történik.
- Biztosítsa, hogy a tűzoltó készülékek a kezelő számára elérhető közelségben legyenek.
- Ne hegesztjen robbanásveszélyes, gyúlékony vegyületeket vagy kenőanyagokat tartalmazó tartályok közelében (még akkor sem, ha azok üresek).
- Ne használja a tűzőgépet, ha a munkahelyen gyúlékony gázok vagy füstök vannak.

AJÁNLÁSOK

1. Legyen különösen óvatos, ha gyermekek vannak a készülék közelében.
2. Ne akassa a kábelt éles élek fölé, és ne engedje, hogy forró felületekhez érjen.

3. Használaton kívül vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
4. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
5. Ne használja a berendezést a rendeltetésétől eltérő célokra.
6. Ne merítse a készüléket, a kábelt és a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
7. Tilos a berendezést munka közben felügyelet nélkül hagyni.
8. A készüléket nem szabad falak, függönyök vagy drapériák közelében elhelyezni.
9. Mielőtt kihúzná a dugót a konnektorból, mindenképpen kapcsolja ki a készüléket.
10. A készüléket nem szabad más elektromos készülékek, égők, tűzhelyek, sütők stb. közelében elhelyezni.
11. Kerülje a készülék fémfelületekre helyezését.
12. Ne feledje, hogy a tápkábel ne legyen olajjal szennyezett, mert ez tönkretelheti a kábel burkolatát.
13. A készüléket kizárólag otthoni használatra szánják.
14. A készüléket a tápkábelt a konnektorból kihúzva le kell választani az áramforrásról.
15. A berendezés működés közben felmelegszik, tartson néhány perces szüneteket a károsodás elkerülése érdekében.

TILOS

- Változtasson a szervizelt berendezésen
- Védelmek eltávolítása, biztosítás, relék rövidre zárása, kapcsolók blokkolása, biztosítékok rögtönzött javítása, helytelen biztosítékkötések használata.
- Biztosítékok beszerelése a gép működése közben.
- A tápkábel meghúzása, amikor kihúzza a dugót a konnektorból.
- Sérült burkolattal vagy szigetelőbetéttel ellátott aljzatok és dugaszok használata.
- Az elektromos berendezések túlterhelése a megengedett érték felett.
- Feszültség alatt álló alkatrészek, kondenzátorok érintése (még akkor is, ha ki vannak kapcsolva).
- A hálózatra csatlakoztatott elektromos berendezések felügyelet nélkül hagyása. A munkahely elhagyása előtt minden elektromos berendezést le kell választani a hálózatról.
- az elektromos berendezésekhez vagy berendezésekhez való hozzáférés engedély nélküli személyek, kiskorúak, beleértve a gyermekeket, beteg személyeket, alkohol vagy más függőséget okozó anyagok hatása alatt álló személyeket

MUNKAHELY

- A munkahelyet tisztán kell tartani.
- A berendezéseket a helyiségen belül kell használni.
- Viseljen védőruházatot a munkahelyen.

- A munkahelyet szellőztetni kell, mivel munka közben káros füstök szabadulnak fel.

ALAPVETŐ TEVÉKENYSÉGEK A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

- A munka megkezdése előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
- Ellenőrizze az elektromos berendezések és szerelvények műszaki állapotát, a vezetékek, kábelek, dugaszok és aljzatok szigetelésének állapotát.
- Készítse elő a munkahelyét és viseljen védőruházatot.

BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE

1. Helyezze a gemkapcsot a hegybe (a **hegy forró lehet**).
2. Helyezze a tűzőgépet a kiválasztott helyre, és óvatosan nyomja meg.
3. Nyomja meg a gombot a fogantyún, és engedje fel, amíg a tűző a kívánt mélységben van.
4. Várjon egy kicsit, hogy a hegesztett terület kissé lehűljön, és húzza ki a tűzőgépet. A tűzőkapocs a műanyagban marad.
5. Vágja le a kapcsok kiálló részeit egy fogóval.

FIGYELEM!

A kapcsok vágásakor mindig viseljen védőszemüveget. Kesztyűs kézzel takarja le a kapcsot, hogy az ne lőjön a kezelő vagy a munkaterületen tartózkodó más személyek irányába.




Pro-Tech
shop

BERENDEZÉSEKKEL VALÓ MUNKA

- Ne terhelje túl a szerszámot, az jobban és biztonságosabban fog működni azon a terhelésen, amelyhez igazították.
- A berendezésből származó törmelék égési sérüléseket okozhat, ezért mindig viseljen védőruházatot.
- Ne hegeszteni gyúlékony folyadékokat vagy gázokat tartalmazó tartályokban vagy üregekben, illetve olyan helyeken, ahol korábban nyomástartó tartályokban voltak, ahol a hegesztés során keletkező hő miatt veszélyes nyomás alakulhat ki.
- A berendezést csak rendeltetésszerűen használja.
- Ha el kell hagynia a munkahelyét, válassza le a berendezést az áramforrásról.
- A készülék automatikus kikapcsolása vagy a biztosítékok kiégése esetén csak a hiba okának elhárítása után kapcsolja be újra.
- A munka befejeztével biztosítsa az elektromos berendezéseket, tisztítsa meg a munkaterületeket, a szerszámokat és a műszereket.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Fő fogadás
2. LED
3. Gomb
4. Hálózati kábel
5. Fogantyú
6. Fény
7. Clip
8. LED
9. Hálózati kábel
10. Gomb
11. Fő fogadás



KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
- A karbantartás megkezdése előtt ne feledje, hogy a berendezésnek le kell hűlnie.
- Soha ne öblítse a készüléket vízzel
- Óvatosan tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával.
- A készüléket gyermekektől és a készülék használatára nem jogosult személyektől biztonságos távolságban kell tárolni.
- A felszerelést száraz és biztonságos helyen kell tárolni.
- Ne tárolja a berendezést olyan helyen, amely ki van téve a légköri hatásoknak.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A használt elektromos szerszámokat tilos a háztartási hulladékba dobni. A szerszámokat kijelölt elektromos hulladékkezelő és újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani.



A berendezés használatakor mindig viseljen védőszemüveget, hogy megvédje látását a forró fűrészporthól vagy más elemektől.



A berendezéssel végzett munka során mindig viseljen védőkesztyűt, hogy megvédje kezét az égési sérülésektől.



A berendezéssel végzett munka során viseljen védőruházatot, hogy megvédje bőrét az égési sérülésektől.



A berendezéssel végzett munka során viseljen olyan maszkot, amely megvédi az arcát az égési sérülésektől.



A berendezéssel végzett munka során mindig viseljen védőmaszkot, hogy megóvja Önt az egészségre veszélyes füstök belégzésétől.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékekre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén, üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a KAXL s.r.o. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép szerkezetébe.
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki.