

BJC 6t gerincű autó talapzat 2db



Pro-Tech
shop

Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása



**Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást.
A biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítás ismerete és a berendezés üzemeltetése során felmerülő valamennyi kockázat megértése a felhasználó felelőssége.**

FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fényképek és képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól.

Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.

LEÍRÁS

A támaszt olyan munkákhoz tervezték, ahol nehéz terheket kell megtámasztani. Tilos támogatott terhek mozgatása. A terméket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem használható professzionálisan, azaz vállalkozásokban és üzleti célokra. A berendezés megfelelő, megbízható és biztonságos működése ezért a megfelelő használaton múlik. Kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A rugóstag olyan mechanikus eszköz, amely nagy terhelés alatt működik.

- Munka közben tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat.
- A munka megkezdése előtt olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót.
- Soha ne lépje túl a támaszok maximális terhelését.
- A járművek alátámasztásakor rögzítse vagy ékelje a kerekeket, és húzza be a kéziféket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a megemelt terheket.
- Tilos a munkahely vagy a berendezés tárolási területének közelében gyermekeket és képzetlen berendezéskezelőket tartani.
- Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. A hosszú hajat fel kell tűzni.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- A tartónak vízszintes, sík, kemény és stabil alapra kell állnia.
- A támaszt a felemelendő tárgy alá kell helyezni úgy, hogy a teher a nyereg közepén legyen megtámasztva.
- Tartsa a berendezést hő- és tűzforrásoktól távol, mivel ez károsíthatja a berendezést, vagy károsíthatja a működését.
- Bármilyen teher felemelése előtt győződjön meg arról, hogy a teher felemelése után a tartó nem mozdul el.
- Mielőtt bármilyen terhet helyezne el, győződjön meg arról, hogy a tartó semmilyen módon nem sérült meg. Ha a tartó javításra szorul, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

- Legyen előrelátó, ne dolgozzon, ha fáradt vagy gyógyszerek hatása alatt áll.

TECHNIKAI ADATOK

Teherbírás 6000 kg

Minimális magasság 420 mm

Maximális magasság 580 mm

Az alapzat méretei 258x258 mm

A csomag 1 pár = 2 db tartót tartalmaz

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze, hogy a tartócsomag teljes-e, illetve hogy nem hiányoznak-e alkatrészek.
2. Minden használat előtt ellenőrizze a tartókat. Tilos használni a támasztékokat, ha azok meghajlottak vagy töröttek.
3. Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, és ismerje meg a támaszok helytelen használatával járó veszélyeket.

SZOLGÁLTATÁS

SOHA ne használjon olyan támasztékot, amely a jármű elejét és hátulját, vagy csak a jármű egyik oldalát támasztja meg. A támaszokat párban történő használatra tervezték, és terhelhetőségük a párra is vonatkozik. A jármű megtámasztásához használjon egy pár támasztékot. Ne lépje túl a támaszok teherbírását.

1. A magasságot egy oszlop segítségével lehet beállítani.
2. A zár fogantyújának a kívánt pozícióban kell rögzítenie az oszlopot. Nyomja meg a zár fogantyúját az oszlop rögzítéséhez. Rakodás előtt győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően rögzítve van.
3. Óvatosan helyezze el a támasztékokat úgy, hogy a teher a nyereg közepén legyen.
4. A járművet lassan engedje le a támasztékokra.
5. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a járművet rögzítették. Biztosítsa a kerekeket elfordulás ellen alátétekkel.

A TERHELÉS CSÖKKENTÉSE

A rakomány leeresztésekor győződjön meg arról, hogy nincsenek tárgyak vagy személyek a jármű alatt.

1. Emelje fel a járművet egy megfelelő emelő segítségével.
2. Óvatosan oldja ki a zárat, és hagyja, hogy a tartóoszlop teljesen leengedjen.
3. Óvatosan távolítsa el a támasztékokat, majd lassan engedje le a járművet.

KARBANTARTÁS

Ellenőrizze rendszeresen az egyes támaszokat. Győződjön meg arról, hogy minden egyes rész szabadon mozog. Ne kenje a tartó egyetlen részét sem olajjal vagy zsírral. Ha rozsdá jelenik meg, tisztítsa meg a területet homokfúvás, vagy festés megfelelő festékkel. Ügyeljen arra, hogy megfelelő pótalkatrészeket használjon.

TÁROLÁS

Tárolja a támasztékokat függőlegesen, tiszta és száraz helyen.

Jótállási feltételek

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a gyártó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép tervezésébe
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a fedezet alá

a garanciát, az alkatrészek ellenőrzésével, összeszerelésével és szétszerelésével kapcsolatos munkák és költségek kiszámlázásra kerülnek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolás okozta sérülések nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki.

