

Ultrahangos tisztító 50w 0,5l



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Ez a használati utasítás a termékhez tartozik. Fontos utasításokat tartalmaz a termék üzembe helyezéséhez és működtetéséhez. Ha a terméket más személyeknek adja át, győződjön meg róla, hogy ezt a kézikönyvet is átadja nekik.

Tartsa meg ezt az útmutatót, hogy bármikor újra elolvashassa!

- Könnyű kezelhetőség a 2 gombnak köszönhetően
- Digitális időbeállítás automatikus kikapcsolással
- Kiváló tisztító képesség tiszta vízzel

Biztonsági előírások

- Az ultrahangos tisztítót csak a típustáblán (a termék burkolatán) megadott hálózati feszültségre, azaz védőérintkezővel ellátott, földelt aljzatra szabad csatlakoztatni.
- Ne használjon gyúlékony vagy agresszív vegyszereket (savakat stb.) a tisztításhoz.
- Ultrahangos tisztítás közben ne nyúljon bele a tisztítóoldatba.
- Ha szállítási sérülést észlelt, ne csatlakoztassa az ultrahangos tisztítót a hálózathoz.
- Az ultrahangos tisztítóval ne tisztítson élőlényeket (állatokat, körmöket stb.).
- A víztisztító csak vízzel feltöltve használható megfelelően (a víznek kb. 1 cm-rel a felső perem alá kell érnie).
- A tisztító nem alkalmas folyamatos működésre.
- A víztisztítót csak beltérben és száraz környezetben szabad használni.
- Normális, hogy a tálca felső szélei hosszabb használat esetén felmelegednek.

Használja a címet.

Töltse meg a tálcát vízzel (kb. 1 cm-rel a perem alatt), és csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba. A kijelzőn sorok futnak, és a bekapcsoló gomb világít. Amikor a kijelző kialszik, a víztisztító készen áll a működésre. Válassza ki a fokozatot tisztítási teljesítményt (30W vagy 50W), majd nyomja meg újra a kiválasztott teljesítményszint gombot a kívánt tisztítási idő (1-60 perc) beállításához, és nyomja meg a Power gombot a tisztító elindításához. Javasoljuk, hogy rövidebb tisztítási időt, például 60 percet használjon folyamatosan. A tisztítási idő a tisztítandó tárgyak szennyezettségi fokától függ. A beállított tisztítási idő letelte után a kijelzőn ismét vonalak jelennek meg, és a tisztító automatikusan leáll.

Körülbelül 40 másodperccel a tisztítás befejezése után a kijelző kikapcsol.

Ha végzett a tisztítással, vegye ki a megtisztított elemeket a tálcából, és öblítse le őket röviden folyó víz alatt, hogy eltávolítsa a rájuk tapadt szennyeződések.

Tisztítás (vagy több tisztítás) után ajánlott a vizet kiönteni a kádból, a kádat röviden kiöblíteni, és egy ronggyal szárazra törölni. Győződjön meg arról, hogy a tisztító alján lévő szellőzőnyílások a víz nem hatol be a kabát belsejébe.

Értesítés

Friss vízzel való feltöltéskor vegye figyelembe, hogy a víz keménységétől függően szükség lehet arra, hogy a víz megszabaduljon a gázoktól (a legjobb tisztítási eredményt forralt vagy desztillált vízzel érheti el).

Más esetekben azt javasoljuk, hogy a tisztítót először hagyja néhány percig csak vízzel futni, mielőtt a tisztítandó tárgyakat beletenné.

Példák tárgyak ultrahanggal történő tisztítására

- Szemüvegek, szemüvegkeretek (Kerülje a szemüveglencsék közvetlen érintkezését a kád acélfenekével!)
- Arany és ezüst ékszerek, drágakövek, smaragdok, gyöngyök
- Rajzoló- és vázlatíró tollak és kiegészítők
- Fogpótlás és fogszabályozás
- Elektromos borotvapengék
- Kis mechanikus alkatrészek, fegyverek részei, pl. tárak, töltények, gyújtószegek, rugók.

Biztonsági előírások, karbantartás és tisztítás

Biztonsági és regisztrációs (CE) okokból ne babráljon az ultrahangos tisztítóval.

A javításokat bízza szakszervizre. Ne tegye ki a terméket túlzott nedvességrek, Ne áztassa vízbe, ne tegye ki rezgésnek, ütésnek vagy közvetlen napfénynek. Ez a termék és tartozékai nem gyermekjátékok, és nem tartoznak kisgyermek kezébe! Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni.

A műanyag fóliák nagy veszélyt jelentenek a gyermekekre, mert a gyermekek lenyelhetik őket.

Az ultrahangos tisztító nem igényel karbantartást. A ház tisztításához csak egy puha, vízzel enyhén megnedvesített ruhát használjon. Ne használjon súrolószereket vagy kémiai oldószereket (festékhígítók és lakkok), mivel ezek a szerek károsíthatják a termék felületét és a házat.

Műszaki adatok:

- Ultrahang teljesítményszabályozás lehetősége (30W és 50W)
- Rozsdamentes acél tartály 0,5 l űrtartalommal
- Kényelmes munkaidő-beállítás (1-től 60 percig)
- A berendezéseket a legkülönbözőbb tárgyak karbantartására és tisztítására használják.
- Belső méretek: 165 (hosszúság) x 83 (szélesség) x 40 (magasság) mm
- Külső méretek: 185 (hosszúság) x 146 (szélesség) x 94 (magasság) mm
- Működési feszültség 230/50V~/Hz
- Védelmi osztály IP 20
- Teljesítmény max. 50 W
- Időbeállítás 1-60 perc.