

# Pótkocsi csatlakozójzat tesztelő + adapterek



**Használati utasítás**  
Az eredeti utasítások fordítása



**Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket a kijelölt újrahasznosító helyeken kell ártalmatlanítani. Az elektromos berendezések tárolására vonatkozó információkért forduljon a helyi hatósághoz.**

A berendezés biztonságos üzemeltetése csak akkor lehetséges, ha elolvasta az összes üzemeltetési és biztonsági információt, és gondosan követi a jelen kézikönyvben szereplő ajánlásokat.

Ezenkívül olvassa el a kézikönyv biztonsági utasításokra vonatkozó részét.

A hallószerv károsodásának megelőzése érdekében megfelelő hallásvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

Viseljen védőszemüveget.

## **BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

Tartsa meg a későbbi használatra.

## **A 7-PÓLUSÚ PÓTKOCSI-CSATLAKOZÁSHOZ VALÓ TESZTELŐ MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA**

A pótkocsi 7-pólusú vezérlőaljzatának és a vontatójármű 7-pólusú csatlakozójának mérésére szolgáló tesztelő. A termék gyorsan jelzi a pótkocsi vagy a vontató jármű vezetékvezetésében található szabálytalanságokat. Kövesse az alábbi utasításokat.

## **A PÓTKOCSI CSATLAKOZÓALJZAT MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE**

1. Csatlakoztassa a pótkocsi csatlakozóaljzatot a termékhez.
2. Nyomja meg a termék oldalán lévő sárga gombot.
3. Ha minden kábel sértetlen, akkor az ISO 1724 szabványnak megfelelően az összes jelzőfény (lásd alább) világít.
4. Ha valamelyik jelzőfény nem világít, a megfelelő kábel sérült.

<b>MEGJEGYZVE</b>	<b>AKCIÓ</b>	<b>SZÍNES</b>
54	Stop lámpa	Red
L	Bal oldali irányjelző	Sárga
54g	Hátsó ködlámpa vagy 12V	Kék
58L	Bal hátsó lámpa	Fekete
31	Földelés	Fehér
R	Jobb irányjelző lámpa	Zöld
58R	Jobb hátsó lámpa	Barna

### **FIGYELEM!**

Az 54g terminál használható hátsó ködlámpákhoz vagy 12V-os aljzathoz (azaz közvetlen kábel az akkumulátorhoz).

### **A VONTATÓJÁRMŰ MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE**

1. Csatlakoztassa a terméket az utánfutó csatlakozójához.
2. Nyomja meg a termék oldalán lévő sárga gombot.
3. Ha minden vezeték sértetlen, az összes jelzőfény világít. Ha nem világít minden lámpa, lásd fentebb.

### **AZ EGYES BILINCSEK MŰKÖDÉSÉNEK KÜLÖN-KÜLÖN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSE**

1. Kapcsolja be a gyújtást, és kapcsolja be a bal oldali ellenőrző lámpát.
2. A megfelelő jelzőlámpának ugyanolyan frekvenciával kell villognia, különben a bal oldali jelzőlámpa vezetéke megszakadt.
3. Ismétlje meg az 1. és 2. lépést a jobb oldali visszajelző- és hátsó lámpák, a ködlámpák és a féklámpák működésének ellenőrzéséhez. Használjon egy 4 m hosszú hosszabbító kábelt, hogy az ellenőrzést kényelmesen elvégezze a vezetőlétsből.

**HIBAÉRZÉKELÉS**

<b>PROBLÉMA</b>	<b>ELSŐ</b>	<b>NEHÉZ JÁRMŰ</b>
<b>Egyes lámpák nem világítanak.</b>	Törött vezeték, sérült izzó vagy megszakítás kapcsolat.	Törött vezeték, sérült izzó vagy megszakítás kapcsolat.
<b>Nem világít a jelzőfény.</b>	Általános vezetékkárosodás.	Általános vezetékkárosodás.
	Minden izzó hibás.	Minden izzó hibás.
	Alacsony az akkumulátor töltöttsége a termékben.	Alacsony az akkumulátor töltöttsége a termékben.
<b>Egy vagy több jelzőfény gyengén világít, vagy egyenetlenül.</b>	Kapcsolat megszakítása.	Kapcsolat megszakítása.
	Szennyezett terminálok.	Szennyezett terminálok.
<b>Minden jelzőfény halványan világít, vagy egyenetlenül.</b>	Általános vezetékkárosodás.	Általános vezetékkárosodás.
	Alacsony az akkumulátor töltöttsége a termékben.	Alacsony az akkumulátor töltöttsége a termékben.
<b>A pótkocsi lámpái nem világítanak, bár a termék jelzőlámpái on.</b>	Rövidzárlat a pótkocsi elektromos rendszerében. A biztosítékok működésbe lépnek.	

**FIGYELEM!**

Ha a jármű ködlámpa relével van felszerelve, ellenőrizze annak működését a 21 W-os izzóval.