

## Elektromos fűtés



## Használati utasítás

## **TECHNIKAI ADATOK**

Feszültség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Állítható termosztát

Hőkapcsoló

Védelem a túlmelegedés ellen

Maximális fűtési teljesítmény (W): 2000

Minimális fűtési teljesítmény (W): 1000

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy a munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.

## **Biztonsági előírások:**

A fűtőberendezés használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és kövesse azt gondosan. A kezelési útmutatót a vásárlást igazoló bizonylattal együtt könnyen hozzáférhető helyen őrizze meg.

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett feszültséggel.
- A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a egy elektromos aljzatot a dugó teljes behelyezésével. Ne használjon hosszabbítót.
- Mindig válassza le a készüléket a tápegységről, ha nem használja, vagy ha kicserélik. tartozékok vagy a berendezés tisztítása. A készüléket a hálózatról való leválasztásához húzza ki a dugót a konnektorból. SOHA ne húzza meg a kábelt.
- Ezt a berendezést nem szabad korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek számára használni, kivéve, ha felügyelet mellett vagy a használati utasításnak megfelelően használják.
- A készüléket kizárólag felnőttek számára készült, és gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Veszélyes olyan tartozékokat használni, amelyeket nem a gyártó ajánlott vagy forgalmazott.
- A készüléket CSAK háztartási használatra szánták. Nem használható kereskedelmi vagy ipari létesítményekben. A készüléket nem kültéri használatra szánták.
- Tűzveszély miatt tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni a tápegységhez csatlakoztatva.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden védőelemet (fólia stb.) eltávolított.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e meg, különös tekintettel a tápkábelre. Ha bármelyik alkatrész sérült, NE használja a készüléket.
- NE indítsa el a gépet, ha robbanásveszélyes és/vagy gyúlékony gőzök vannak a közelben.
- Ne tegye ki a készüléket napfénynek, forró felületeknek, nedvességnek, éles éleknek és Hasonló.
- Ne helyezze a fűtőberendezést nyílt láng, illetve főző- vagy fűtőberendezések közelébe.

- A kábel nem lóghat az asztal vagy a pult fölé. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen forró felületek.
- Válasszon olyan helyet, ahol nincs áramütés vagy tűzveszély. Csak száraz kézzel érintse meg a fűtőberendezést.
- A fűtőberendezést stabil, kemény, lehetőleg tűzálló felületre kell helyezni, biztonságos távolságra a bútoroktól vagy más berendezésektől: hagyjon legalább 50 cm távolságot a fűtőtesttől.  
felül és oldalt 120 cm, elöl pedig 120 cm.
- Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül az aljzat alá.
- A tápkábelnek biztonságos távolságban kell lennie a be- és kimeneti nyílásoktól.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben. Használja a fogantyút a hűtött készülék szállításakor (a fűtőberendezés működés közben felforrósodik).
- Ha a fűtőberendezés be van kapcsolva, NEM szabad kád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében elhelyezni.
- NE helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe a fedél mögé.
- NE merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más oldatba.
- A fűtőberendezés túlmelegedésének megakadályozása érdekében győződjön meg arról, hogy a be- és kimeneti nyílás nincs elzárva.  
levegő. Ne akasszon semmit a fűtőtest fölé vagy elé. Időnként ellenőrizze a be- és kimeneti nyílást a porfelhalmozódás szempontjából. Vigyázat! Ha a készülék túlmelegszik, a beépített biztonsági kapcsoló automatikusan kikapcsolja a fűtőberendezést.
- A berendezés vagy bármely alkatrészének meghibásodása vagy károsodása esetén a berendezést javítás vagy csere céljából a kereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz kell szállítani.

## **A fűtőberendezés használata:**

1. Helyezze a készüléket sima és száraz felületre.
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
3. A fűtőberendezés indításához forgassa el a teljesítményszabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba a kiválasztott beállításig: hideg levegő, 1 - alacsony fűtési teljesítmény (1000 W), 2 - magas fűtési teljesítmény.  
fűtési teljesítmény (2000 W).
4. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a termosztát gombjával. A termosztát a fűtőberendezés időszakos be- és kikapcsolásával fenntartja a kívánt hőmérsékletet.
5. Az ideális hőmérséklet eléréséhez: a termosztátgombot az óramutató járásával

megegyező irányban egészen a végállásig elforgatni, majd a kívánt hőmérséklet elérésekor a gombot lassan az óramutató járásával ellentétes irányba forgatni, amíg a fűtőberendezés ki nem kapcsol.

6. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan fenntartja az előzőleg kiválasztott hőmérsékletet (a fűtőtest automatikusan be- és kikapcsol), a termosztát automatikusan a kívánt szinten tartja a hőmérsékletet.

7. A jelzőfény világítani fog, hogy jelezze a készülék működését.

8. A készülék kikapcsolásakor állítsa a fűtési teljesítményt szabályozó gombot "0" állásba, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A kikapcsolásnak csak ez a módja biztonságos módszer.

#### **Automatikus biztonsági rendszer:**

- A fűtőberendezés fejlett biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely véletlen túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket.

- A fűtőberendezést "vissza kell állítani" ahhoz, hogy újra működjön.

- Ehhez kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt a hálózathoz, és várjon körülbelül 10 percet, amíg a fűtőberendezés lehűl.

- Csatlakoztassa újra a fűtőberendezést az áramforráshoz, és kövesse a fenti használati utasításokat.

#### **Tisztítás és karbantartás:**

Ajánlott a készüléket havonta egyszer megtisztítani (a rendszeres tisztítás és karbantartás biztosítja a megfelelő a készülék funkciója).

1. Soha ne merítse a fűtőtestet vízbe, és ne mossa folyó víz alatt.

2. Húzza ki a készüléket az áramforrásból.

3. Várja meg, amíg a fűtőtest lehűl.

4. Törölje le a fedelet és a tápkábelt nedves ruhával, majd törölje szárazra.

5. Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. NE használjon olyan tisztítószeret vagy termékeket, amelyek károsíthatják a burkolatot.

6. A levegő be- és kimeneti fedelek puha kefével ellátott porszívóval tisztíthatók.

7. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt újra csatlakoztatja a fűtőtestet a konnektorba.

8. A tisztításhoz NE használjon kaparókat vagy éles tárgyakat.

#### **A fűtőberendezés tárolása:**

Ha a fűtőberendezést hosszabb ideig nem használja (például nyáron), ajánlott a készüléket

eredeti csomagolásába vagy más pormentes csomagolásba csomagolni, és száraz, hűvös helyen tárolni.