

Elektromos fűtőtest Geko FH07



Használati utasítás

TECHNIKAI ADATOK

Feszültség: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Állítható termosztát

Hőkapcsoló

Védelem a túlmelegedés ellen

Maximális fűtési teljesítmény (W): 2000

Minimális fűtési teljesítmény (W): 1000

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A fűtőberendezés használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
2. A fűtőtestet csak a teljesítménytáblán feltüntetett főfeszültségű egyfázisú konnektorhoz csatlakoztassa.
3. Ez a berendezés megfelel az elektromágneses kompatibilitási követelményeknek a rádió- és TV-vevőkészülékek zavarása tekintetében.
4. Ne hagyja el a házat, ha a készülék be van kapcsolva: győződjön meg róla, hogy a kapcsoló OFF (0) állásban van, és a termosztát a minimális állásban van. Használaton kívül mindig válassza le a készüléket a hálózatról.
5. Tartsa az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírt, ruhákat, függönyöket stb. legalább 100 cm távolságra a fűtőventilátortól.
6. Ne akasszon semmit a fűtőtestre vagy a fűtőtest elé.
7. Használaton kívül mindig húzza ki a fűtőtestet a konnektorból. Ne húzza meg a kábelt a fűtőtest leválasztásakor.
8. A levegő be- és kimeneti nyílását tartsa szabadon tárgyaktól: legalább 1 m-re a fűtőtest előtt és 50 cm-re mögötte.
9. Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül az aljzat alá.
10. Ne engedje, hogy háziállatok vagy gyerekek játszanak a fűtőtesttel. Vigyázat! A levegő kivezetése működés közben felmelegszik (80 °C felett).
11. Ne takarja le a fűtőberendezést. A letakarás túlmelegedést vagy akár tüzet is okozhat.
12. Ne használja a fűtőventilátort fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
13. Ne használja a fűtőberendezést robbanásveszélyes gázokkal teli helyiségekben, illetve gyúlékony oldószerek, lakkok vagy ragasztók használata esetén.
14. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
15. Tartsa tisztán a fűtőventilátort. Ne engedjen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy a kipufogónyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a fűtőtest károsodását okozhatja.
16. Ha nem használja, tárolja hűvös, száraz helyen.
17. A készülék nem alkalmas csökkent fizikai képességű személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket.
18. A készüléket nem szabad kisgyermek vagy gyengénlátó személyek számára használni

anélkül, hogy
felügyelet.

19. A kisgyermeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A FŰTŐBERENDEZÉS MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Amikor a ventilátoros fűtőberendezést először kapcsolják be, vagy amikor hosszú ideig tartó inaktív állapot után kapcsolják be, a ventilátoros fűtőberendezések szagokat és füstöt bocsátanak ki, amelyek rövid ideig tartó bekapcsolás után eltűnnek.

BEÁLLÍTÁS

A készülék nem igényel telepítést. Csak hordozható eszközként használható. A hordozható készülékek nem alkalmasak fürdőszobai használatra.

TRANSPORT

- Forgassa a termosztátgombot (balra) az óramutató járásával megegyező irányba a maximális beállítás eléréséig.
- Csak szellőztetés: állítsa a kapcsolót (jobbra) * állásba.
- Közepes fűtési teljesítmény: fordítsa a kapcsolót (jobbra) az I. állásba (1000 W).
- Teljes fűtési teljesítmény: állítsa a kapcsolót (jobbra) az II állásba (2000W).
- Kikapcsolás: állítsa a kapcsolót (jobbra) a 0 állásba.

TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA

Amikor a helyiség eléri a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa a bal oldali termosztátgombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a készülék ki nem kapcsol, de nem tovább. A hőmérsékletet addig nem szabad lefelé fordítani, amíg a termosztátot a kívánt hőmérsékletre nem állította le.

a hőmérsékletet a termosztát automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból. Gyakran tisztítsa meg a levegő be- és kimeneti rácsokat. Soha ne használjon súrolóporokat vagy oldószereket.

KÖZLEMÉNYEK

- Ne használja a készüléket zuhanyzó, fürdőkád, mosdókagyló, úszómedence stb. közelében.
- A fűtőtestet mindig függőleges helyzetben használja.
- Ne használja kültéren. Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült.
- Ne használjon ventilátorral ellátott fűtőberendezést a ruhák szárításához. Soha ne zárja el a be- és kimeneti rácsokat (túlmelegedés veszélye).
- A fűtésnek legalább 50 cm távolságra kell lennie a bútoroktól vagy más tárgyaktól.
- Ha a készüléket hordozható változatban használja, ne helyezze a falak, bútorok, függönyök stb. közelébe.
- A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kádat vagy zuhanyzót használó személyek ne férjenek hozzá a kapcsolókhoz és egyéb kezelőszervekhez.
- Ez a gép Y-típusú csatlakozóval van felszerelve. A tápkábel cseréjét csak szakképzett szakember végezheti, mivel ez a munka speciális szerszámokat igényel.
- A készüléket nem szabad közvetlenül a hálózati csatlakozó alá helyezni.
- Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben.

A fűtőberendezés biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely véletlen túlmelegedés esetén (pl. eltömődött légbeömlő és légkivezető rácsok, lassú motorfordulat vagy a motor forgásának hiánya) leállítja a fűtőberendezést. A visszaállításhoz néhány percre meg kell szakítani a hálózati tápellátást.

dugót, távolítsa el a túlmelegedés okát, majd csatlakoztassa újra a készüléket. Ha még mindig nem áll vissza, ellenőriztesse vagy javíttassa meg a készüléket egy szakképzett szakemberrel.

Eltávolítás



Ne dobja ki az elektromos berendezéseket a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt, használja a külön gyűjtőhelyeket. A rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz. Ha az elektromos berendezéseket hulladéklerakókban helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva ezzel az Ön egészségét és jólétét.