
CSŐFŰTÉS



Használati utasítás

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, ÉS JÓL TÁROLJA ŐKET.



LIQUIDÁCIÓ

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem helyezhető a normál háztartási hulladékba. Külön újrahasznosító létesítménybe kell vinni hasznosítás céljából, a részletekért kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz. A termék felelősségteljes újrahasznosítása és a többi háztartási hulladéktól való elkülönítése hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez azáltal, hogy csökkenti az égetőművekbe vagy a hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyiségét, és megőrzi a természeti erőforrásokat.

Használat előtt olvassa el az összes használati utasítást.



Ez a termék nagyon forró: ne érintse meg a csőfűtést, ha az be van kapcsolva. Ne takarja le a csőfűtést, mert ez túlmelegedést okoz. Soha ne helyezze a csőfűtőtestet közvetlenül a padlóra anélkül, hogy a lábát használná.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt ellenőrizze a terméket: ha a kábel sérült, azt a gyártónak - ha még garanciális - vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie, hogy elkerülje a veszélyt.

1. Biztonsági előírások

- **Az első használat során a fűtőberendezés kis mennyiségű gőzt bocsát ki, ami teljesen normális. Ez azért van, mert a fűtőszál elemet a gyártási folyamat során bizonyos mennyiségű kenőolajjal vonják be.**

  Ez a jelenség az első használat után körülbelül 5 perccel megszűnik, és nem jelent biztonsági problémát.
- A csöves fűtőtest nem alkalmas nedves időjárás esetén kültéri használatra.
- **Ne merítse** vízbe.
- Helyezze biztonságos helyre, éghető tárgyaktól távol.
- **Ne helyezzen** gyúlékony folyadékokat vagy gázokat a fűtőberendezés közelébe.
- **Ne helyezze** a fűtőtestet közvetlenül az aljzat alá.
- **Ne hagyja a** tápkábelt a cső fölött lógva **vagy** .
- **Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó** - a termék érintésre forró.
- **Ez nem játék**.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
- **Ne fogja** a csöves fűtőtestet a kábelnél fogva.
- Ha hosszabbító kábelt használ, annak a lehető legrövidebbnek és teljesen kibogozhatatlannak kell lennie.
- Ha olyan fűtőberendezést használ, amely időzítővel vagy más olyan eszközzel rendelkezik, amely automatikusan be- vagy kikapcsolja a csöves fűtőberendezést, rendszeresen ellenőrizze azt.
- Őrizze meg gondosan ezt a használati útmutatót.

2. Tisztítás

Győződjön meg róla, hogy a termék le van választva a hálózatról. Győződjön meg róla, hogy a termék teljesen kihűlt. Nedves ruhával törölje le, majd puha ruhával szárítsa meg. NE használjon csiszoló hatású tisztítóporokat fémpolírozószereket a csöves fűtőtest egyetlen részén sem, mivel ezek azt.


3. Termikus biztosíték

A készülék termikus biztosítékkal van felszerelve. Miután a csöves fűtőtest lehűl, automatikusan visszarendeződik. Ezután be- és kikapcsol, amíg a túlmelegedés oka meg nem szűnik.

4. Művelet


Kérjük, vízszintesen telepítse, függőlegesen tilos telepíteni.

Figyelmeztetés: NE KAPCSOLJA BE A FŰTŐBERENDEZÉS ÁRAMELLÁTÁSÁT, AMÍG AZ NINCS BIZTONSÁGOSAN FELSZERELVE




1. Padlóra szerelés
2. Falra szerelés

1. lépés. Szerelje fel a konzolt a képen látható módon.



2. lépés. Rögzítse a csöves fűtőtestet a falhoz vagy a padlóhoz a következő képen látható módon.



5. Figyelmeztetés:

- , hogy a túlmelegedés minden okát, például az akadályokat eltávolította, és a készüléket újra üzembe helyezte.
  dugja be.
- Kapcsolja ki a kapcsolót, amikor nyár van, vagy amikor senki sincs otthon, vagy nincs szükség a fűtés fenntartására, ez energiatakarékosabb és biztonságosabb.

6. Csőmelegítő specifikációk

Modellszám.	Teljesítmény	Feszültség, frekvencia	IP szigetelési osztály	Termék méretei (mm)
TH01A	60W	220-240 V, 50 Hz	IP55	310*100*80
TH02A	120W	220-240 V, 50 Hz	IP55	610*100*80
TH03A	180W	220-240 V, 50 Hz	IP55	910*100*80
TH04A	240W	220-240 V, 50 Hz	IP55	1220*100*80