Pro-Tech GARDEN

Füstmentes asztali kandalló



Használati utasítás

A tűzhely prémium minőségű kerámiából készült, innovatív légáramlással a minimális füst és a magas, élénk lángok érdekében. A tüzelőanyagot tetszés szerint készítheti el - fa, pellet vagy folyadék -, és bármikor élvezheti a meleg, fényes tüzet. Tökéletes a hangulatos éjszakákhoz beltéren, az erkélyen, kempingezés közben, háztáji grillpartikon, és mindenhez a kettő között.

Kezdő lépések

A kandallót teljesen összeszerelve és begyújtásra készen szállítjuk. A használni kívánt tüzelőanyagtól függően különböző betéteket használ a tűztérben, például pelletadapterrel ellátott rácsot, ha pelletet használ, folyékony tüzelőanyagtartályt, ha etanolt használ, vagy betét nélkül, ha fát éget.

Kültéri használat

A kandalló égethet fát (darabokat, forgácsot vagy botokat), pelletet vagy faszénnel . Mindenféle fapellet felhasználható.

Tűzgyújtás

A tűzgyújtáshoz használhat gyűrött papírt, gyufát, gyújtókockát, propán/butánlámpát vagy elektromos forrólevegős indítót.

Fa

Mindig száraz fát és fapálcikákat használjon. A gyújtóst a kisebb fadarabokkal együtt helyezze az aljára. Tegyünk rá néhány nagyobb fadarabot.

Pellet

Helyezze bele a pelletadapter rácsát, és öntsön bele annyi pelletet, hogy a tetejét ellepje. Helyezze a tűzgyújtót a pelletbe, és adjon hozzá további pelletet a tetejére.

Beltéri használat

A kandalló csak folyékony tüzelőanyaggal, például etanollal vagy konzerv gél tüzelőanyaggal használható beltérben.

Tűzgyújtás

A tüzelőanyag biztonságos meggyújtásához hosszú öngyújtót használhat a tűzgyújtáshoz.

Etanol

Helyezze a folyékony tüzelőanyagtartályt a tűztérbe, és töltse meg etanollal. Először távolítsa el a pelletadapter rácsát, ha az még benne van.

Etanol utántöltés

A biztonságos tankoláshoz győződjön meg arról, hogy a tűz teljesen kialudt, és a kandallóban nem ég láng!

Gél üzemanyaggal töltött kannák

Ez a beltéri kandallókhoz tervezett izopropil-alkoholos gélüzemanyag kapható néhány üzletben, és az interneten is könnyen megtalálható, ha rákeres a "kandalló gélüzemanyag kannákban" kifejezésre. A kanna általában körülbelül 9 cm átmérőjű, és közvetlenül a tűztérbe helyezhető, bélés nélkül.

FIGYELEM! Mindig hagyja a tüzet teljesen , mielőtt a kandallót kezelné vagy mozgatná!

FIGYELMEZTETÉS - Biztonsági utasítások

- Soha ne égessen fát, pelletet vagy szenet , mivel ezen tüzelőanyagok égetése szén-monoxidot termel, amely fulladást vagy halált okozhat.


- Ne használjon semmilyen típusú öngyújtófolyadékot nélkül. A folyadék potenciálisan kiszivároghat az alsó szellőzőnyílásokon keresztül a kandalló alatti felületre.

- A kandalló rendkívül forró, és égési sérüléseket okozhat, ha megérinti.

- Kerülje a kandalló mozgatását vagy kezelését, amikor az forró.

- Használat előtt helyezze a kandallót stabil és vízszintes felületre.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a meggyújtott tüzet.



1 - folyékony üzemanyagtartály

2 - tűzgyűrű

3 - pellet adapter

4 - alsó rács

5 - csatlakozó csavar

6 - fókuszpont

7 - kerámia csomagolás

8 - állvány

9 - dió

10 - demarkációs csap

11 - hővédő pajzs

12 - szárnyas anya