Pro-Tech TOOLS

Hidraulikus henger



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

HIDRAULIKUS HENGERREL VALÓ MUNKA

- Fordítsa a leeresztőszelepet elforgatva zárt állásba. Pumpálja a vezérlő rudat, hogy a dugattyút a kívánt hosszúságúra nyújtsa ki.

- Dugattyúkivétel: forgassa el a leeresztőszelepet nagyon lassan irányba. A dugattyú lassú és biztonságos kivonásához a szelepet csak részben fordítsa el. Ha leeresztőszelepet nagyrészt kiengedi, a teher nagyon gyorsan le fog ereszkedni.

!!! FIGYELEM !!!

Az Ön biztonsága és az esetleges sérülések elleni védelem érdekében.

- Ne terhelje a hidraulikus hengert a névleges teherbírását meghaladó mértékben. A túlterhelés károsíthatja vagy teljesen tönkreteheti ezt a berendezést.

- Ez az eszköz csak függőleges történő bővítésre használható. Miután a tárgyat a kívánt kinyújtottuk, azonnal rögzíteni kell a megfelelő teherbírású, megfelelő rögzítőelemekkel.

- Erős ütés károsíthatja ezt a hidraulikus hengert.

- Az olaj feltöltése előtt engedje le teljesen a dugattyút. Helyezze a hengert függőleges helyzetbe, és töltse fel az olajat a töltőnyílás alsó széléig. Csak hidraulikus emelőkhöz tervezett olajat használjon. A nem megfelelően kiválasztott olaj károsíthatja a berendezést.

- Használat előtt minden kötőelemet biztonságosan meg kell húzni. Ne keverje össze a mellékelt tartozékokat.

- A tulajdonos vagy üzemeltető felelőssége, hogy a jelen használati útmutatót és az összes tájékoztató és figyelmeztető címkét olvashatóan tartsa.

- Gondosan tanulmányozza és kövesse a megadott utasításokat.

- Az utasítások be nem tartása és a berendezés nem megfelelő kezelése sérülést személyi sérülést okozhat.

- A kifeszített tárgyak között tilos a személyek bármilyen mozgása.

AMINT ELÉRTE A MAXIMÁLIS HOSSZÚSÁGOT, HAGYJA ABBA A PUMPÁLÁST. A MAXIMÁLIS KIHÚZÁST A DUGATTYÚN LÉVŐ GYŰRŰ JELZI. ENNEK A HATÁRÉRTÉKNEK A TÚLLÉPÉSE KÖVETKEZÉSKÉPPEN A GÉP HIBÁS MŰKÖDÉSÉT OKOZHATJA.

Műszaki adatok :

Modell	**8t**		**12t**	
	Egy dugattyú	Két dugattyú	Egy dugattyú	Két dugattyú
Minimális emelési magasság	670mm	670mm	670mm	670mm
Maximális emelési magasság	1160mm	1160mm	1130mm	1130mm
Dugattyú löket	490mm	490mm	500mm	500mm
Dugattyú átmérő	30mm	30mm	32mm	32mm
A hidraulikus külső átmérője munkahenger	80mm	80mm	80mm	80mm
Súly	10kg	10kg	12kg	12kg