

Elektromos fűtőberendezés

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Pro-Tech shop

Használati utasítás

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsággal és a használattal kapcsolatos fontos információkat. A készülék helytelen használatából vagy a biztonsági szabályok megsértéséből eredő bármilyen kár esetén a forgalmazó garanciája és felelőssége megszűnik.

Biztonsági és használati szabályok:

Az elektromos fűtőberendezés zárt lakóterek fűtésére szolgál, ahol a hőmérsékletet egy bizonyos szinten kell tartani.

1. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem szabad kereskedelmi vagy ipari létesítményekben használni. A készülék nem alkalmas kültéri használatra. Ne használja olyan helyiségekben, ahol robbanás- vagy tűzveszély áll fenn. A fűtőberendezés nem vízálló. A készüléket nem szabad fürdőszobában, illetve kádak, zuhanykabinok, vízcsövek stb. közvetlen közelében használni.

2. A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy eltávolította róla az összes csomagolóanyagot (fóliát stb.). Saját és gyermekei biztonsága érdekében ne hagyjon semmilyen tárgyat a készüléken (műanyag zacskókat, polisztirolt stb.). Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék külső része nem sérült-e. Különös figyelmet fordítson a tápkábelre. Ha bármelyik része sérült, a készüléket nem szabad használni. Ha a tápkábel sérült, azt egy hivatalos szerviznek vagy szakembernek kell kicserélnie. A nem szakszerű javítás következtében a készülék veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.

3. A készüléket csak függőleges helyzetben használja.

4. A túlmelegedés vagy tűz elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket. Ne kapcsolja be a készüléket, ha a közelében robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök vannak. Ne helyezze a fűtőtestet nyílt láng, főző- vagy fűtőberendezések közelébe. Ne tegye ki a készüléket napfénynek, forró felületeknek, nedvességnek, éles széleknek és hasonló hatásoknak.

5. Ne használja a készüléket függönyök, drapériák és egyéb textíliák közelében (az anyag meggyulladhat).

6. A fűtőtestet stabil, kemény, lehetőleg hőálló felületre kell helyezni, biztonságos távolságra a bútoroktól vagy más készülékektől.

7. A készüléket csak a már felszerelt, dugaszolóval ellátott tápkábellel lehet üzemeltetni. A dugaszolót a típustáblán feltüntetett adatoknak megfelelően kell csatlakoztatni a megfelelő aljzathoz. Ne használjon hosszabbítókábelt.

8. Ne érintse meg a készüléket vagy a dugaszt nedves vagy vizes kézzel. Ez életveszélyes áramütést okozhat.

9. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett feszültséggel.

10. A készülék tápkábelének csatlakozási pontját mindig elérhetővé kell hagyni, hogy a készüléket bármikor le lehessen választani az elektromos hálózatról.

11. A készüléket tűzveszély miatt nem szabad felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatva hagyni.

12. Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha éppen nem használja. Ha le szeretné választani a készüléket az elektromos hálózatról, húzza ki a dugót a konnektorból. Semmilyen esetben ne húzza a kábelt.

13. Ha a fűtőtestet máshová kívánja helyezni, kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a dugót a konnektorból. A helyváltoztatás előtt hagyja a készüléket lehűlni. Ne mozgassa a készüléket a csatlakozó kábelénél fogva. A készülék szállításához használja a fogantyút.

14. A fűtő felülete forró. - Kikapcsolás után a készülék egy ideig meleg marad, majd fokozatosan lehűl. Amikor a fűtőberendezés működik, ne érintse meg a meleg levegő kimeneti elemeit – égési sérülés veszélye áll fenn.

15. Tilos a fűtőberendezés működése közben közvetlenül a meleg levegő kimenete előtt tartózkodni - égési sérülés veszélye áll fenn.

16. Ne szerelje szét a készüléket, amikor az áram alatt van – életveszély áll fenn.

17. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel – életveszély áll fenn. A fűtőberendezést csak száraz kézzel érintse meg.

18. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba. Sérülés, áramütés és a készülék megrongálódásának veszélye áll fenn.

19. A fűtőberendezés működése közben tilos cigarettázni, égő vagy parázsló tárgyakkal a készülékhez, valamint olyan eszközöket (szerszámokat, kiegészítőket stb.) használni, amelyek szikrát okozhatnak – életveszély áll fenn.

20. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyerekeket is beleértve) általi használatra, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, illetve olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel, hacsak nem felügyelet mellett, vagy a biztonságukért felelős személyek által biztosított használati utasításnak megfelelően történik. A készülék kizárólag felnőttek számára készült, és gyermekektől elzárva kell tartani.


Pro-Tech shop

Műszaki specifikáció:

Modell	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**	**BH-20R**
Tápfeszültség	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	220–240 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Elektromos fűtőelem üzemmód:	25/1000 W /2000 W	30/1500/3000 W	25/1000 W/2000 W	30/1500/3000 W	50/2500/5000 W	30/1500/3000 W

Használati utasítás:

A készülék a fűtőelem tetején található forgógombokkal vezérelhető.



Üzemmód:

A forgógomb segítségével beállíthatja az üzemmódot: szellőzés / fűtési teljesítmény 1 / fűtési teljesítmény 2

Termosztát:

A kívánt szobahőmérsékletet a hőmérséklet-forgógombbal állíthatja be. Ehhez:

1. Állítsa a üzemmód-kapcsolót az egyik „fűtés” állásba.

2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.

3. Amikor a helyiség felmelegedett a kívánt hőmérsékletre, forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a helyére nem kattan.

4. A termosztát úgy fogja szabályozni a fűtőtestet, hogy a helyiség hőmérséklete egyenletes maradjon.

5. A munka befejezése után állítsa a üzemmód kapcsolót „szellőzés” állásba, hogy a készülék lehűljön.

Tisztítás:

1. Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg a fűtőtestet a portól és egyéb szennyeződésektől. Ez biztosítja a készülék hatékony működését.

2. Bármilyen karbantartás elvégzése előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról, és hagyja teljesen kihűlni.

3. A por eltávolításához használjon porszívót.

4. A készülék külső részét nedves ruhával tisztítsa meg, majd száraz ruhával törölje szárazra. Soha ne merítse a készüléket vízbe. Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószert, mert azok károsíthatják a fűtőelem felületét.

Tárolás:

1. A készülék tárolása előtt válassza le az áramellátásról, hagyja kihűlni, majd tisztítsa meg.

2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, helyezze a használati utasítással együtt az eredeti kartondobozba, és tárolja száraz, jól szellőző helyen.

3. Tárolás közben ne tegyen nehéz tárgyakat a dobozra, mert az károsíthatja a készüléket.

Garancia:

1. A készülékre a hatályos törvények szerint jár garancia. A garancia érvényesítésének alapja a megőrzött vásárlási bizonylat.

2. A garancia nem terjed ki az alkatrészek természetes kopásából, szállítás közbeni sérülésekből, a használati utasításban meghatározott rendeltetéstől eltérő használatból, beleértve a készülék telepítési feltételeinek be nem tartását is, eredő károkra.

3. A reklamációt csak akkor vesszük figyelembe, ha a berendezést eredeti állapotában és eredeti csomagolásában szállítják.

4. A készüléken tilos műszaki változtatásokat végrehajtani.



A terméken vagy annak csomagolásán található szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Vigye el a megfelelő gyűjtőhelyre
újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére. A leselejtezett termékek megfelelő ártalmatlanítása hatással van a környezetre és az egészségre. További információt a termék újrahasznosíthatóságáról a helyi önkormányzat, a városi közegészségügyi szolgálat vagy az a bolt adhat, ahol a terméket vásárolta.