

Dent extrakciós készlet



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása



Kedves vásárló !!!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, kívánjuk, hogy elégedett legyen a használatával. Ön a karosszéria horpadás eltávolító készlet tulajdonosa.

A készüléket maximális biztonság és könnyű kezelhetőség jellemzi. Ez egy megbízható gyors telepítésű és nagy hatékonyságú berendezések. Bár könnyen kezelhető, működésének meg kell felelnie az alábbi használati utasításban foglalt követelményeknek és a használat helye szerinti régióban érvényes EGK-előírásoknak.

1. Alkalmazás.

A jármű karosszériáján lévő horpadások eltávolítására tervezett gép a fém karosszériaelemek, műanyag lökhárítók és alumínium alkatrészek felületén képes dolgozni. Szükséges azonban vegye figyelembe, hogy nem minden mélyedés igazítható ki teljesen, és az alumíniumelemek a legnehezebben javíthatók, mivel törékenyek lehetnek.

2. Berendezés leírása.



1. Alap - kényelmes fogantyúval ellátott munkahíd, habszivacs talppal rögzítve, hogy ne sérüljön a kényes festékfelület

2. Fogantyú anyja

3. 3db - menetes adapterek

4. Előkelő részek (kiemelkedő részek) préselésének előkészítése

5. Termoplasztikus ragasztó

6. Forró olvadék ragasztópisztoly

3. A gödrök eltávolításának eljárása

! FIGYELEM! - A horpadások eltávolítására csak olyan alkatrészek alkalmasak, amelyeken nem történt korábbi karosszéria javítás. Ha a fényezést tömítőanyaggal restaurálták, a készülék használata teljességgel tilos. Ez a tömítőanyag letöréséhez vezethet, és további károkat okozhat.



1. Tisztítsa meg a felületet, majd zsírtalanítsa. A karosszériapanelt nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. Helyezze a ragasztót a ragasztópisztolyba, és csatlakoztassa a ragasztópisztolyt a tápegységhez.



2. A pisztoly segítségével vigyen fel forró ragasztót a kiválasztott fogantyúra. Mielőtt a ragasztó megkötne, nyomja az adaptert a mélyedés közepébe. Húzza ki a pisztolyt a konnektorból.



3. Helyezze az adaptert az alapba. Az anya segítségével kezdje el óvatosan kihúzni a mélyedést.

FONTOS: Hacsak a horpadás nem húzható ki egyszeri eljárással. Ismétlje meg az eljárást. Ha a ragasztott kötés megszakad, tisztítsa meg az elemet, majd térjen vissza a 2. lépéshez. Abban az esetben, ha tolja befelé a kiálló nyúlványokat a mellékelt 4. számmal.