

Bigstren forrólevegős forrasztóállomás 21708



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy megvásárolták termékünket!

Használat előtt olvassa el a következő utasításokat

a termék megfelelő használatához. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat

és kövesse ajánlásait, mivel ennek elmulasztása élet- vagy egészségveszélyt jelenthet.

Fontos: Megtartani a JÖVŐBBI HASZNÁLATRA!

- Kérjük, használat előtt alaposan olvassa el, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült.
- Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

SPECIFIKÁCIÓK:

- LCD kijelző
- Teljesítmény: 700W
- feszültség: 220V
- üzemi hőmérséklet: 100 és 500 Celsius-fok között.
- maximális légmennyiség 120 l/min
- kerámia fűtőmag
- készlet hossza: 24 cm
- Az állomás méretei: 9,5 x 15,5 x 13 cm
- súly: 0,998 kg
- csomagolási súly: 1,243 kg

Benne van:

- forrasztóállomás
- 3 cserélhető fúvókák
- tápkábel
- bank

JELLEMZŐK:

Az eszköz számos területen alkalmazható. A forrasztópákákat gyakran használják műanyag alkatrészek forrasztására és öntésére, különösen az elektronikai javításban. Használhatók továbbá festékeltávolítás, műanyag csövek csavarása, zsugorított tömlők zsugorítása, zárok felolvasztása, műanyag formázása és sok más olyan feladat, amelyhez koncentrált forró levegőáramlásra van szükség.

FIGYELEM

A jelen kézikönyvben található figyelmeztetések és megjegyzések a következő jelentéssel bírnak:

A nem megfelelő használat halálhoz, a felhasználó súlyos sérüléséhez vagy a termék jelentős károsodásához vezethet.

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV:

1. Csatlakoztassa a fogantyút, kapcsolja be a készüléket, a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérsékleti érték, és készenléti állapotba kerül. "SLP" Ekkor a forrasztóállomás készenléti üzemmódban van, amikor a fogantyút kiveszik a tartóból, a hőmérséklet a beállított hőmérsékletre emelkedik, normálisan használható.
2. Hőmérséklet beállítása: nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a munkahőmérséklet beállításához.
3. A gomb a levegő fúvóerejének beállításáért felelős 1 és 8 között.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK RÉSZLETEI:

- Ha a kijelzőn "--1" jelenik meg: a hőlégfúvó készenléti üzemmódban van,
- Ha a kijelzőn a "-- 2" felirat jelenik meg: a forrasztópáka ki van kapcsolva.
- Ha az "SLP": jelenik meg a kijelzőn, a hőlégfúvó alvó üzemmódban van.
- Ha "S-E" jelenik meg a kijelzőn: ez érzékelőhibát jelez, és a készülék leállítja a fűtést.
- Ha a kijelzőn "H-E" jelenik meg, az azt jelenti, hogy a fűtőelem meghibásodott, és a készülék leállítja a fűtést.
- Digitális LED: 1, teljes fény: fűtés. 2, kikapcsolva: leáll a fűtés. 3, villogó: állandó hőmérsékleten.

KALIBRÁLÁS:

1. Kapcsolja be a készüléket, miközben lenyomva tartja a hőmérsékletcsökkentő gombot.
2. A hőmérséklet-szabályozó gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hőmérsékletet 100°C-kal.
3. A kalibrálás megerősítéséhez és befejezéséhez állítsa be a mérőműszer által megjelenített hőmérsékletet, és az állomás rövid idő után visszatér a normál működéshez.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZABÁLYAI:

- Ne használja a forrasztóállomást kondenzációs körülmények között, csak száraz környezetben használja.
- A forrasztóállomás csak beltéri használatra készült.
- A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja, az állomást nem szabad használni.
- Munka közben tartsa a tápkábelt távol a forró forrasztóhegytől.
- A munka befejeztével válassza le az állomást az áramforrásról.
- Ne használja az állomást, ha az megsérült, ha a burkolatát eltávolították, vagy ha bármelyik alkatrészét eltávolították.
- A berendezésen semmilyen módosítás nem megengedett.
- Javítást és karbantartást csak szakember vagy szakszerviz végezhet.
- Ne használja az állomást robbanásveszélyes környezetben (gázok, füstök).
- Soha ne nyúljon forró hegyhez.

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Munka közben mindig viseljen védőszemüveget.

Fogyasztói tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezeléséről:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát nem szabad más háztartási hulladékok közé dobni. Az ilyen berendezéseket szelektíven kell gyűjteni, amint azt a mellékelt jelzőtábla - egy áthúzott kerek kuka - jelzi. A fenti szabály be nem tartása veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre a használt berendezések nem megfelelő ártalmatlanítása esetén, mivel a berendezésekben veszélyes összetevők, például elektromos vezetékek, műanyagok, kapcsolók vannak jelen, stb. A fenti veszély elkerülése érdekében ezeket az alkatrészeket erre szakosodott cégeknek kell összegyűjteniük és megfelelően kezelniük. Az elhasznált berendezések saját kezűleg történő szétszerelése elfogadhatatlan. A háztartásoknak fontos szerepet kell játszaniuk az újrahasználatához és a hasznosításhoz való hozzájárulásban, beleértve a hulladék berendezések újrahasznosítását is. Ez különösen a hulladékgyűjtési rendszerében való aktív részvétel révén valósul meg.



Pro-Tech
shop